


## Colour television

21 AA3350

Service  
Service  
Service

/05B/08B/10B/15B/16B/19B/20B/22B/30B




## Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

## CHASSIS ANUBIS A




21AA3350  
CL 16532028 011  
010791



RC6802



220-240 V ( $\pm 10\%$ )  
52 W



a x b x c  
501x472x471 mm



1x1W



-/05B

PAL I

-/08B -/10B -/16B PAL B/G  
-/22B -/30B

-/15B

PAL/SECAM B/G

-/19B -/20B

PAL B/G/I  
SECAM B/G/L/L'



UV91 7E

VHFa: 46-118 MHz  
VHFb: 118-300 MHz  
UHF: 470-861 MHz


only -/30B

UV91 5E

VHFa: 46-118 MHz  
VHFb: 118-300 MHz  
Hyper: 300-470 MHz  
UHF: 470-861 MHz




PHILIPS



21AA3350  
CL 16532028/012  
010791

- 1 4822 438 20214 Rear cover
- 2 4822 276 40414 Switch assy right
- 3 4822 218 20981 RC5 Receiver
- 4 4822 267 31292 Headphones jack
- 5 4822 404 30945 Coil bracket
- 6 4822 410 61504 Push button assy
- 7 4822 277 21438 Switch assy left
- 8 4822 276 12597 Mains switch
- 9 4822 492 70559 Spring for transistor
- 10 4822 430 30198 Cabinet
- 11 4822 503 21006 Spindle
- 12 4822 505 10903 Nut
- 13 4822 432 92723 LED Cover
- 14 4822 157 52474 Degaussing coil
- 14 4822 157 53059 Degaussing coil for -/05
- 15 4822 410 61503 Mains knob
- 16 4822 492 32656 Spring
- 17 4822 240 20294 Loudspeaker
- 4822 218 20998 Remote Control RC9020

Service  
Service  
Service



# Service Manual

Inhalt	Seite
2. Technische Daten und Anschlußmöglichkeiten	2.1
3. Hinweise und Anmerkungen	3.1
4. Anweisungen zum mechanischen Aufbau	4.1
5. Detailliertes Blockschaltbild zur Fehlersuche	5.1
6. Schaltpläne und Platinen-Layouts	
Bedienung (Schaltplan A)	6.3
Netzteil, Zeilen- und Horizontalablenkung (Schaltplan B)	6.7
Kanalwähler, ZF-Stufe und Euro-Anschluß (Schaltplan C)	6.11
Chroma-, Ton- und Bildröhrenplatine (Schaltplan D)	6.15
7. Elektrische Abgleicharbeiten	7.2
8. Fehlermeldungen-Übersicht	8.1
9. Bedienungsanleitung	9.1
10. Ersatzteillisten	10.1


## Technische Daten

Netzspannung	: 220 - 240 V $\pm$ 10%
	50 Hz $\pm$ 5%
Antennen-Eingangsimpedanz	: 75 $\Omega$ - Koaxial
Minimale Antennenspannung VHF	: 30 $\mu$ V
Minimale Antennenspannung UHF	: 40 $\mu$ V
Maximale Antennenspannung	: 180 mV
Fangbereich Farbsynchronisierung	: $\pm$ 300 Hz
Fangbereich horizontale Synchronisierung	: $\pm$ 600 Hz
Fangbereich vertikale Synchronisierung	: $\pm$ 5 Hz
Bildröhre	: 14", 15", 17" und 21"

### Euro-Anschluß:

	1 -	Audio $\oplus$ R (0,5 V <sub>eff</sub> $\leq$ 1k $\Omega$ )
	2 -	Audio $\ominus$ R (0,2 - 2 V <sub>eff</sub> $\geq$ 10k $\Omega$ )
	3 -	Audio $\oplus$ L (0,5 V <sub>eff</sub> $\leq$ 1k $\Omega$ )
	4 -	Audio $\perp$
	5 -	Blau $\perp$
	6 -	Audio $\ominus$ L (0,2 - 2 V <sub>eff</sub> $\geq$ 10k $\Omega$ )
	7 -	Blau (0,7V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
	8 -	Status FBAS 1 $\ominus$ (0-2V int.)(10-12V ext.)
	9 -	Grün $\perp$
	10 -	-
	11 -	Grün (0,7V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
	12 -	-
	13 -	Rot $\perp$
	14 -	-
	15 -	Rot (0,7V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
	16 -	RGB-status (0-0,4V int.)(1-3V ext. 75 $\Omega$ )
	17 -	FBAS $\perp$
	18 -	FBAS $\perp$
	19 -	FBAS $\oplus$ (1V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
	20 -	FBAS $\ominus$ (1V <sub>ss</sub> /75 $\Omega$ )
	21 -	Masse

Kopfhörer: 8 - 1000 $\Omega$  3.5 mm Mini Jack



MDA 02807  
108-036



## 7. Wartungsarbeiten an SMDs (Surface Mounted Devices)

### 7.1 Allgemeine Hinweise zu Umgang und Lagerung

- Oxidationen an den Anschlüssen der SMDs verursachen schlechte Lötverbindungen. Die Lötflächen nicht mit bloßen Händen berühren.
- Wegen Oxidationsgefahr bei der Lagerung Räume meiden, in denen Schwefel- oder Chlorgas, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen oder Feuchte auftreten.  
Der Kapazitäts- und/oder Widerstandswert der SMDs könnte dadurch beeinflusst werden.
- Unsachgemäße Behandlung von SMD-Leiterplatten kann zu Schäden an den Bauelementen und Leiterplatten führen. SMD-Leiterplatten dürfen nicht gebogen werden.  
Leiterplatten können unter dem Einfluß extremer Temperaturunterschiede schrumpfen oder sich ausdehnen. Bauelemente und/oder Lötverbindungen können durch infolgedessen auftretende Spannungen beschädigt werden.  
Zur Reinigung die SMDs niemals wischen oder scheuern. Dadurch kann sich der Wert des Bauelements ändern. Die SMD-Leiterplatte nicht über die Arbeitsfläche schieben.

### 7.2 Entfernen von SMDs

- Das Lötzinn an den Anschlüssen des SMDs 2 bis 3 Sekunden lang erhitzen. Kleine Bauelemente können mit Hilfe von Sauglitzendraht und geringer horizontaler Krafteinwirkung mit dem LötKolben entfernt werden. Die genannten Bauelemente können auch mit Hilfe eines Entlötgeräts (siehe Abb. 2A) entfernt werden, oder:
- Die Lötverbindungen des SMDs mit einem LötKolben erhitzen und mit einer Pinzette das Bauelement vorsichtig entfernen (siehe Abb. 2B).
- Überschüssiges Lötzinn an den Lötflächen mit Hilfe von Sauglitzendraht oder einem Entlötgerät entfernen (siehe Abb. 2C).

#### Achtung beim Entlöten:

- Bei der Verwendung eines LötKolbens nicht zu stark auf die Lötstelle drücken. Vorsicht beim Entlöten!
- Die SMDs nicht mit Hilfe einer Pinzette losbrechen.
- Der zu verwendende LötKolben (ca. 30 Watt) sollte möglichst mit einer Temperaturregung ausgestattet sein (Temperatur des LötKolbens: 225 - 250° C).
- Einmal entfernte SMDs dürfen nicht wiederverwendet werden.




Bild 2

### 7.3 Montieren von SMDs

- Das Bauelement mit Hilfe einer Pinzette auf der Lötfläche plazieren und auf einer Seite anlöten. Darauf achten, daß das Bauelement genau positioniert auf den Lötflächen liegt (Vgl. Abb. 3A).
- Anschließend die Anschlüsse des Bauelements festlöten (Vgl. Abb. 3B).




Bild. 3

#### Hinweise zur Montage

- Die zu lötenden Anschlüsse der SMDs niemals direkt mit dem LötKolben berühren. Der Lötvorgang sollte so kurz wie möglich sein. Darauf achten, daß die Anschlüsse der SMDs nicht beschädigt werden.
- Beim Löten muß das Bauelement stets Kontakt zur Leiterplatte haben.
- Der zu verwendende LötKolben (ca. 30 Watt) sollte möglichst mit einer Temperaturregung ausgestattet sein (Temperatur des LötKolbens: 225 - 250° C).
- Niemals außerhalb der Lötfläche löten.
- (Harzhaltige) Lötflußmittel dürfen verwendet werden; diese dürfen jedoch keine Säuren enthalten.
- Die Bauelemente nach dem Löten ausreichend abkühlen lassen.
- Die Lotmenge muß der Größe der Lötfläche entsprechen. Bei einer zu großen Menge könnte das Bauelement zerbrechen oder die Lötflächen könnten sich von der Leiterplatte lösen (Siehe Abb. 4).









Bild. 4

1. Ein zu reparierendes Gerät immer über einen Trenntransformator an das Netz anschließen.
2. Laut Sicherheitsvorschrift ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen; außerdem dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die mit den ursprünglichen Bauteilen identisch sind. Die Sicherheitselemente sind mit dem Symbol **▲** gekennzeichnet.
3. Um Beschädigungen der ICs und Transistoren vorzubeugen, sind Überschlüsse der Hochspannung stets zu vermeiden. Um Schäden an der Bildröhre zu vermeiden, ist die in Abb. 1 dargestellte Methode zum Entladen der Bildröhre anzuwenden. Einen Hochspannungs-Meßgerät (Bereich DC-V) verwenden. Bildröhre entladen, bis das Meßgerät 0 V anzeigt (nach ca. 30 Sekunden).
4. Elektrostatische Entladungen (ESD)   
Sämtliche ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Eine unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur kann die Lebensdauer drastisch verkürzen. Achten Sie darauf, daß Sie bei Reparaturarbeiten über ein Handgelenkband mit Schutzwiderstand mit dem gleichen Massepotential wie das Gerät verbunden sind. Bauelemente und Werkzeug müssen ebenfalls das gleiche Potential aufweisen.
5. Die verwendeten FSQ-Bildröhren bilden mit der Ablenkeinheit und einer eventuellen Multipoleinheit ein Ganzes. Die optimale Einstellung der Ablenk- und der Multipoleinheit wurde werkseitig vorgenommen. Von Einstellungen dieser Einheit bei Reparaturen wird daher abgeraten.
6. Das Hochspannungskabel wurde an den Zeilentransformator angeleimt und läßt sich daher nicht austauschen.
7. Vorsicht bei Messungen am Hochspannungsteil und an der Bildröhre.
8. Niemals Module oder andere Bauelemente austauschen, während das Gerät eingeschaltet ist.
9. Beim Austauschen der Bildröhre ist das Tragen einer Schutzbrille vorgeschrieben.
10. Zum Einstellen Plastik- statt Metallwerkzeuge benutzen, um Kurzschlüssen oder Instabilitäten bei bestimmten Schaltkreisen vorzubeugen.

## 1. Service-Default-Modus

Das Gerät ist mit einem sog. Service-Default-Modus (SDM) ausgestattet. Dieser Modus wird aktiviert, indem Pin 7 von IC7600 beim Einschalten des Geräts mit Masse verbunden wird. Bei aktiviertem SDM erscheint ein "S" auf dem Bildschirm. Der SDM wird verlassen, indem das Gerät auf Bereitschaft geschaltet oder ganz ausgeschaltet wird. Im Service-Default-Modus werden Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung auf einen Festwert eingestellt; außerdem schaltet sich das Gerät bei fehlendem Antennensignal nicht mehr selbsttätig aus.

2. Bei den Messungen der Gleichspannungen und Oszillogramme ist vom nächstgelegenen Erdungspunkt auf der Leiterplatte auszugehen.
3. Die Gleichspannungen und Oszillogramme wurden bei aktiviertem Service-Default-Modus gemessen. Als Eingangssignal wurde ein vom Bildmustergenerator PM5515 erzeugtes Farbbalkenmuster zugeführt.
4. Die Oszillogramme und Gleichspannungen wurden an den entsprechenden Meßpunkten mit  und ohne Antennensignal  gemessen. Die Spannungen im Netzteil wurden sowohl bei normalem Betrieb  als bei Bereitschaft  gemessen. Diese Werte werden durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet.
5. Die in den Listen aufgeführten Ersatzteile sind, ungeachtet der etwaigen Typenbezeichnungen, pro Position völlig identisch mit den im Gerät befindlichen Bauteilen.
6. Die Bildröhrenplatine ist mit aufgedruckten Funkenbahnen versehen. Jede der Funkenbahnen ist zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Aquadagschicht geschaltet.




Bild 1

Monocarrier

Hauptplatine


Châssis

ANUBIS A

5.3

5.4

ANUBIS A



0021 H2	3356 C7	5554 H5	9502 G4
0022 I2	3365 C8	5560 E3	9506 E5
0024 C1	3370 C6	5601 E1	9507 G6
0025 G1	3401 F9	5652 D5	9508 F2
0042 A1	3402 F9	5653 D4	9509 F4
0043 C10	3403 F10	5677 D2	9510 F3
1001 D10	3408 G10	6050 B6	9511 E5
1015 C7	3410 E10	6051 B8	9512 E5
1032 C8	3411 F10	6052 C8	9513 G3
1033 D6	3412 F10	6416 G10	9514 E3
1135 A8	3415 H10	6443 E8	9515 G4
1136 A8	3416 H10	6448 H8	9516 G6
1272 B2	3440 H10	6449 F8	9517 F8
1540 F6	3443 G7	6450 F8	9554 H6
1679 D2	3444 H9	6451 F7	9602 C4
1685 A1	3447 G7	6452 F8	9603 D3
2001 C9	3448 F8	6470 F8	9604 E2
2002 D10	3449 F8	6502 I3	9605 E2
2003 D9	3451 F7	6503 I4	9606 E2
2004 D9	3452 F8	6504 H4	9607 E2
2005 D8	3453 G7	6505 H4	9609 C1
2007 C7	3454 F7	6517 G3	9610 D1
2015 C9	3456 G8	6521 F3	9611 D1
2017 D9	3457 G7	6522 F4	9612 C1
2020 D8	3470 F9	6530 H6	9613 D3
2025 D7	3501 H3	6537 H6	9614 D1
2124 D5	3504 F1	6540 F8	9615 E3
2128 D5	3509 G4	6545 E5	9616 E3
2129 D5	3510 H4	6554 H5	9617 D2
2135 A5	3514 H3	6570 F8	9618 C7
2136 A5	3517 G4	6802 E4	9650 B9
2137 A8	3521 G3	6803 H1	9651 B9
2138 A8	3522 F3	6807 C5	9652 A10
2139 A6	3525 G3	6849 B9	9609 E4
2147 A7	3528 F4	6865 A10	9610 E10
2149 A7	3530 G4	7002 D10	9611 D5
2150 A8	3530 G4	7015 C8	9612 C5
2152 A9	3533 I6	7125 D5	9613 C5
2155 A5	3535 I6	7135 A7	9614 D5
2157 A5	3544 F5	7157 A4	9615 D5
2160 A4	3547 F8	7221 A2	9616 D5
2161 A4	3554 F5	7250 B2	9617 C5
2162 A1	3557 E5	7280 B4	9618 C4
2263 B3	3561 F2	7400 H10	9619 C4
2265 B2	3568 H6	7440 H9	9620 D4
2270 A3	3569 E2	7445 H8	9623 I4
2277 A3	3570 G8	7514 E4	9624 D4
2296 A4	3572 G8	7518 H4	9625 C5
2351 C7	3573 G8	7525 G4	9626 E10
2353 D6	3603 E3	7552 H8	9627 B8
2354 C9	3605 D3	7554 F8	9629 B7
2355 C7	3608 C4	7581 E2	9630 B9
2364 C8	3608 D4	7600 D1	9631 B9
2370 D4	3618 C2	7685 D1	9632 C5
2403 G10	3622 C3	9001 C10	9633 B9
2404 F9	3623 C2	9002 C9	9634 C9
2405 F10	3626 C3	9003 C9	9637 D5
2415 G10	3631 C4	9004 D10	M001 H1
2417 F10	3652 C3	9010 C8	M002 G3
2441 E8	3653 C3	9011 D8	M007 A4
2442 H9	3660 C1	9012 C9	M3 A1
2443 E7	3661 D1	9013 B9	M4 F9
2444 H10	3664 E3	9014 B7	M5 F8
2445 H8	3665 E2	9015 D8	M6 F8
2446 H7	3667 E3	9016 B7	TP1 C7
2447 H8	3670 E3	9018 B7	TP2 B3
2448 C7	3674 E1	9019 B8	TP3 B2
2449 E8	3678 E2	9020 B8	TP4 B2
2450 H7	3682 D1	9021 B7	TP5 B5
2451 F7	3683 D4	9022 C8	TP6 B5
2452 F7	3688 D1	9023 C8	TP7 B4
2453 E8	3682 A10	9024 C8	TP8 B4
2460 E9	3671 B9	9025 C8	TP9 B4
2470 F8	3675 A10	9026 C8	TP10 C8
2500 G2	3678 B9	9027 D6	TP11 C9
2502 I4	5010 D8	9028 B6	TP12 A2
2504 H4	5012 D7	9029 B6	TP13 C8
2505 H5	5018 B7	9030 B6	TP14 C8
2506 H5	5030 B7	9032 D6	TP15 H9
2507 H4	5032 C8	9101 D7	TP16 H9
2509 G3	5040 B8	9102 D6	TP17 H8
2517 G4	5043 B8	9135 B7	TP18 H10
2524 F4	5102 D8	9136 B7	TP19 H10
2525 G4	5104 D7	9137 B7	TP20 H10
2530 H6	5106 D7	9138 B6	TP21 F4
2532 C4	5139 A8	9140 B6	TP22 H4
2534 G8	5177 A6	9141 B5	TP23 F3
2540 F6	5250 B3	9142 A7	TP24 G4
2545 F5	5251 C5	9143 B5	TP25 E4
2550 F8	5255 B4	9145 A5	TP26 C1
2554 H5	5258 B3	9146 B9	TP27 E1
2560 G6	5259 B3	9148 A6	TP28 D2
2561 E2	5284 B4	9260 B4	TP29 D2
2610 D3	5285 B4	9261 C5	TP30 D2
2611 D3	5286 B4	9262 A3	TP31 D2
2623 C3	5296 A4	9263 B4	TP32 D3
2624 C3	5320 A3	9264 B4	TP34 A6
2629 C3	5440 H10	9265 A2	TP35 A7
2630 C3	5441 H9	9266 B4	TP36 A7
2668 G1	5443 F8	9267 C5	TP37 B4
2685 B1	5445 G9	9268 C3	
2686 A9	5447 G7	9269 B4	
3001 C9	5449 F8	9270 A4	
3015 D9	5452 F8	9271 C5	
3016 D8	5453 E7	9272 C5	
3017 D8	5454 F7	9273 B5	
3021 D8	5470 F9	9274 B5	
3044 B8	5500 G1	9401 F9	
3055 B8	5503 F4	9402 E8	
3124 D5	5513 H3	9403 E9	
3136 A9	5519 G3	9441 G7	
3157 A8	5521 F3	9442 E7	
3159 A5	5524 G4	9443 F9	
3163 B6	5525 G5	9444 E9	
3171 A9	5529 G4	9445 H8	
3291 D5	5530 G4	9450 F8	
3296 A4	5531 H8	9451 E6	
3308 A2	5532 G8	9452 F8	
3320 A3	5533 H8	9453 H10	
3321 C2	5534 G8	9454 F7	
3351 C8	5540 F8	9455 F8	
3354 C8	5541 F8	9456 F8	
3355 C7	5545 F5	9501 H3	




## Bedienung

## 6.1

## 6.2

## ANUBIS A

## Commandes





## 1. Einstellungen auf der Hauptplatine

- 1.1 +100 V Versorgungsspannung (Abb. 7)**  
Ein Voltmeter (Gleichstrombereich) zwischen Pin 6 des Anschlusses M5 und Masse schalten. Mit Hilfe des Potentiometers 3535 die Spannung auf +100 V (14-17"), 92,5V (21") einstellen.
- 1.2 Horizontale Synchronisierung**  
Pin 8 und 28 von IC7015 kurzschließen. Ein Antennensignal einspeisen und das Gerät einregeln. Potentiometer 3356 betätigen, bis das Bild gerade liegt. Die Kurzschlußverbindung entfernen.
- 1.3 Horizontale Bildlage**  
Mit Hilfe von Potentiometer 3354 einzustellen.
- 1.4 Vertikale Bildlage**  
Falls notwendig durch den Einbau des Widerstands 3401 oder 3408 einzustellen.
- 1.5 Bildhöhe**  
Mit Hilfe von Potentiometer 3410 einzustellen.
- 1.6 Fokussierung**  
Mit Hilfe des Fokuspotentiometers am Zeilentransformator einzustellen (Siehe Abb. 8).
- 1.7 MF-Filter für PAL/SECAM-BGLL'- oder PAL/SECAM-BGLL'I-Geräte (Siehe Abb. 7)**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen und die Frequenz auf 33,4 MHz einstellen. Ein Oszilloskop an Pin 1 des Filters 1015 anschließen. Das Gerät einschalten und mit Hilfe der Normwahltaste die Norm Europe wählen. Regler 5012 auf eine minimale Amplitude einstellen.
- 1.8 AFC (Autom. Scharfabstimmung)**  
a. **Einstellung für PAL/SECAM-BGLL'- oder PAL/SECAM-BGLL'I-Geräte**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen und die Frequenz auf 33,4 MHz einstellen. Das Gerät im VHF1-Bereich auf eine Abstimmungsspannung von ungefähr 5 V an Pin 11 des Tuners einstellen (die automatische Abstimmung des Geräts läßt sich durch Drücken der Taste P+ oder P- ausschalten). Mit Hilfe der Normwahltaste am Gerät die Norm France wählen. Ein Voltmeter an Pin 21 von IC7015 anschließen. Mit Hilfe des Reglers 5040 die Spannung auf 6 V (Gleichspannung) einstellen. Anschließend die Frequenz des Signalgenerators auf 38,9 MHz einstellen. Am Gerät die Norm Europe wählen. Mit Hilfe des Reglers 5043 die Spannung auf 6 V (Gleichspannung) einstellen.
- b. **Einstellung für PAL-BG-, PAL/SECAM-BG-, PAL/SECAM-BGDK- oder PAL-I-Geräte**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen und die Frequenz auf 38,9 MHz einstellen. Ein Voltmeter an Pin 21 von IC7015 anschließen. Mit dem Regler 5040 die Spannung auf 6 V (Gleichspannung) einstellen.

- 1.9 H.F.-A.V.R.**  
Bei verzerrter Bildwiedergabe eines starken örtlichen Senders Potentiometer 3021 einstellen, bis das Bild unverzerrt wiedergegeben wird.
- 1.10 Chroma-Bandpaß für PAL/SECAM-Geräte**  
Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) an Pin 20 des Euro-AV-Anschlusses anschließen und die Frequenz auf 4,286 MHz einstellen. Pin 8 des Euro-A/V-Anschlusses und Pin 27 von IC7250 mit Pin 13 von IC7250 (+12 V) verbinden. Ein Oszilloskop an Pin 15 von IC7250 anschließen. Regler 5259 auf eine maximale Amplitude einstellen. Die Kurzschlußverbindungen entfernen.
- 1.11 Chroma-Hilfsoszillator**  
Ein PAL-Farbbalkenmuster einspeisen. Pin 11 von IC7260 (TDA4510) oder Pin 17 von IC7250 (TDA4650) mit Masse verbinden. Regler 2265 so einstellen, daß die Farbe auf dem Bildschirm zum Stillstand kommt. Die Kurzschlußverbindung entfernen.
- 1.12 SECAM-Demodulatoren für PAL/SECAM-Geräte**  
Ein SECAM-Schwarzmuster einspeisen. Ein Oszilloskop an Pin 1 von IC7250 anschließen. Regler 5320 auf eine minimale Amplitude einstellen. Das Oszilloskop an Pin 3 von IC7250 anschließen. Regler 3320 auf eine minimale Amplitude einstellen.
- 1.13 Der FM-Tonteil**  
a. **Grundeinstellung**  
Ein PAL-BG-Generatorsignal (PAL I für PAL-I-Geräte), bei dem der Tonträger (FM) mit einer Frequenz von 1 KHz moduliert wird, einspeisen. Den Generator auf Mono-Tonwiedergabe einstellen. Das Gerät abstimmen und -falls möglich- die Norm Europe wählen. Regler 5138 auf maximale Tonwiedergabe einstellen.
- b. **Zusätzliche Einstellung für PAL/SECAM-BGDK-Geräte**  
Den Signalgenerator nach der Grundeinstellung (siehe unter a.) auf SECAM-DK umschalten. Regler 5139 auf maximale Tonwiedergabe einstellen.
- 1.14 Der AM-Tonteil für PAL/SECAM-BGLL'- oder PAL/SECAM-BGLL'I-Geräte**  
Mit Hilfe eines Labornetzteils an Pin 3 von IC7125 eine Festspannung von +2 V einspeisen. Einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5p6 an Pin 17 des Tuners anschließen, die Frequenz auf 32,4 MHz einstellen und die Amplitude des Signals mit einer Frequenz von 1 kHz modulieren. Das Gerät im UHF-Bereich abstimmen. Mit Hilfe der Normwahl am Gerät die Norm France wählen. Zuerst den Regler 5106 auf maximale Tonwiedergabe einstellen. Anschließend den Regler 5104 auf maximale Tonwiedergabe einstellen. Die Frequenz des Signalgenerators auf 30,9 MHz einstellen und die Amplitude des Signals mit einer Frequenz von 1 MHz modulieren. Regler 5102 auf minimale Tonwiedergabe einstellen. Die Versorgungsspannung an Pin 3 entfernen.

## 2. Einstellungen auf der Bildröhrenplatine (Abb. 9)

- 2.1 Sperrpunkte der Bildröhre**  
Ein schwarzes Bildmuster einspeisen. Den Kontrast auf ein Minimum einstellen. Die Helligkeit so einstellen, daß die Gleichspannung über Potentiometer 3213 0 V beträgt. Mit Hilfe der Potentiometer 3207, 3220 und 3234 den Schwarzpegel an den Kollektoren der Transistoren 7205, 7218 und 7227 auf 125 V einstellen. Anschließend das Potentiometer Vg2 am Zeilentransformator (siehe Abb. 7.2) einstellen, bis das Strahlerzeugersystem, das zuerst aufleuchtet, gerade erlischt. Die beiden anderen Strahlenerzeugersysteme mit Hilfe der zugehörigen Regler (3207, 3220 oder 3234) auf die gleiche Weise so einstellen, daß kein Licht mehr sichtbar ist.

- 2.2 Einstellung der Graustufung**  
Ein Testbildsignal einspeisen und das Gerät normal einstellen. Das Gerät ca. 10 Minuten aufwärmen lassen. Mit Hilfe der Regler 3213 und 3214 die gewünschte Graustufung einstellen.




Bild. 7




Bild. 8





Bild. 9

FEHLERMELDUNG	FEHLERBESCHREIBUNG	MÖGLICHERWEISE DEFEKTES BAUELEMENT
Blinkende LED	Interner $\mu$ C fehler	IC7600
F2 + Blinkende LED	EEPROM fehler	IC7685




POS NR	SYSTEM 1	SYSTEM 2	SYSTEM 4	SYSTEM 5
3651	—	—	10k	10k
3652	1k2	—	1k2	1k2
3653	1k2	—	1k2	1k2
3654	—	—	1k	1k
3671	—	—	10k	10k
3672	—	—	1k	1k
3673	—	—	—	10k
3674	—	—	—	1k
3678	—	—	J1P	J1P
3682	10µH	—	10µH	10µH
3683	10µH	—	10µH	10µH
6603	—	LL4148	—	—
6604	—	—	LL4148	LL4148
6605	—	—	LL4148	LL4148
7654	—	—	BC848	BC848
7672	—	—	BC848	BC848
7674	—	—	—	BC848

SYSTEM 1: PAL BG  
SYSTEM 2: PAL BG ; SECAM BG  
SYSTEM 4: PAL BG ; SECAM BGLL  
SYSTEM 5: PAL BGI ; SECAM BGLL


POS NR	REMOTE CONTROL	NON REM. CONTROL
1685	LT18848	—
2660	1n	—
3662	—	4k7
3663	150E	—
3666	150E	—
5601	10µH	—
6606	—	LL4148
6663	COSS1L	—

POS NR	21°
2629	2μ2
2669	47p
2670	220p
3613	JMP
3614	47k
3615	RES
3616	JMP
3617	5k6
3620	100k
3621	36k
3623	68k
3624	100k
2626	100k
3664	9k1


SK1	F4
SK2	F4
SK3	F4
SK4	H3
SK5	G3
SK6	H5
SK7	H3
SK8	H5
1679	M10
1685	C1
1686	B11
1687	B10
2610	B12
2611	B13
2612	B13
2613	H3
2623	I10
2624	I13
2625	I10
2626	I13
2629	H3
2630	G13
2651	F10
2652	F10
2650	D5
2666	C5
2669	C3
2670	N11
2671	N10
2678	N10
2679	N11
2680	N11
2681	M10
2682	B5
2685	D4
2686	A5
2687	A5
2695	F5
2696	F5
2698	A3
3501	A13
3502	A12
3503	A12
3504	B11
3505	B11
3506	B10
3507	B10
3508	B12
3509	K1
3510	B12
3512	B13
3513	B12
3514	F12
3515	G12
3516	G12
3517	G10
3520	G11
3521	H11
3522	G12
3523	G12
3524	I12
3525	H12
3526	I12
3527	H12
3530	C10
3531	C10
3532	D11
3553	D10
3554	J3
3555	O12
3556	O12
3557	I5
3558	O11
3559	M2
3660	C5
3661	C5
3662	D5
3663	C5
3664	M5
3665	M5
3666	C5
3667	M4
3668	M4
3669	M4
3670	M4
3671	I4
3672	I3
3673	I3
3674	I3
3675	J2
3676	B5
3677	N11
3678	N10
3685	D11
3686	D13
3688	C13
3689	C13
3689	C12
3692	C11
3693	C11
3694	C11
3696	F5
3697	G5
3698	H5
3699	H5
4492	H5
5501	I11
5552	I11
5553	I11
5557	N10
6002	I12
6003	E1
6004	E1
6006	E1
6558	M13
6663	C5
6664	J2
6679	N11
7500	A6
7505	B10
7515	K2
7518	K2
7665	M4
7670	O4
7672	J3
7673	J3
7685	D12
7686	D13









1001 D1  
1015 D8  
1032 F13  
1033 G13  
2001 C3  
2005 F4  
2009 F4  
2009 C7  
2010 D6  
2011 D6  
2012 E6  
2013 G7  
2014 G7  
2015 C10  
2016 C11  
2017 F8  
2018 G8  
2019 C13  
2020 F10  
2022 G10  
2025 F11  
2027 E16  
2030 F12  
2037 D15  
2038 C15  
2041 B15  
2043 A13  
2044 B15  
2850 K3  
2852 K5  
2858 I2  
2876 K10  
3001 C3  
3002 G1  
3003 F2  
3010 D6  
3011 F6  
3012 G6  
3013 F6  
3015 B11  
3016 F9  
3017 E9  
3018 F9  
3019 E9  
3021 G10  
3022 G10  
3023 C13  
3024 G16  
3025 G16  
3026 E15  
3027 E16  
3028 F16  
3029 G16  
3030 F12  
3031 G12  
3032 G12  
3033 G13  
3034 F14  
3037 F11  
3038 F14  
3039 F15  
3043 A13  
3044 B15  
3049 B13  
3850 K3  
3851 I4  
3852 K5  
3853 E6  
3855 I7  
3858 I8  
3860 I3  
3862 I8  
3863 I8  
3866 I9  
3871 J10  
3875 K10  
3876 K10  
3878 L5  
3879 L5  
3880 L6  
3881 L6  
3882 K7  
3883 L7  
5010 E5  
5012 F6  
5030 F12  
5032 G13  
5040 B12  
5043 B14  
6014 G7  
6020 F8  
6034 F14  
6042 A14  
6849 H4  
6850 I4  
6851 I4  
6852 I5  
6853 I5  
6854 I7  
6855 I7  
6856 I9  
7002 F1  
7015 C9  
7027 E16  
7030 G12  
7039 F15  
7875 K11  
7876 L6  
7877 L7






1135	M21	3175	K23
1136	M21	3202	A30
1137	M21	3203	A30
1138	M21	3204	B29
1139	M21	3205	B30
1140	M21	3206	B30
1141	M21	3207	B30
1142	M21	3208	B31
1143	M21	3209	B31
1144	M21	3210	C28
1145	M21	3211	C28
1146	M21	3212	E28
1147	M21	3213	E28
1148	M21	3214	E29
1149	M21	3215	E29
1150	M21	3216	E30
1151	M21	3217	E30
1152	M21	3218	E31
1153	M21	3219	E31
1154	M21	3220	E31
1155	M21	3221	E31
1156	M21	3222	E31
1157	M21	3223	E31
1158	M21	3224	E31
1159	M21	3225	E31
1160	M21	3226	E31
1161	M21	3227	E31
1162	M21	3228	E31
1163	M21	3229	E31
1164	M21	3230	E31
1165	M21	3231	E31
1166	M21	3232	E31
1167	M21	3233	E31
1168	M21	3234	E31
1169	M21	3235	E31
1170	M21	3236	E31
1171	M21	3237	E31
1172	M21	3238	E31
1173	M21	3239	E31
1174	M21	3240	E31
1175	M21	3241	E31
1176	M21	3242	E31
1177	M21	3243	E31
1178	M21	3244	E31
1179	M21	3245	E31
1180	M21	3246	E31
1181	M21	3247	E31
1182	M21	3248	E31
1183	M21	3249	E31
1184	M21	3250	E31
1185	M21	3251	E31
1186	M21	3252	E31
1187	M21	3253	E31
1188	M21	3254	E31
1189	M21	3255	E31
1190	M21	3256	E31
1191	M21	3257	E31
1192	M21	3258	E31
1193	M21	3259	E31
1194	M21	3260	E31
1195	M21	3261	E31
1196	M21	3262	E31
1197	M21	3263	E31
1198	M21	3264	E31
1199	M21	3265	E31
1200	M21	3266	E31
1201	M21	3267	E31
1202	M21	3268	E31
1203	M21	3269	E31
1204	M21	3270	E31
1205	M21	3271	E31
1206	M21	3272	E31
1207	M21	3273	E31
1208	M21	3274	E31
1209	M21	3275	E31
1210	M21	3276	E31
1211	M21	3277	E31
1212	M21	3278	E31
1213	M21	3279	E31
1214	M21	3280	E31
1215	M21	3281	E31
1216	M21	3282	E31
1217	M21	3283	E31
1218	M21	3284	E31
1219	M21	3285	E31
1220	M21	3286	E31
1221	M21	3287	E31
1222	M21	3288	E31
1223	M21	3289	E31
1224	M21	3290	E31
1225	M21	3291	E31
1226	M21	3292	E31
1227	M21	3293	E31
1228	M21	3294	E31
1229	M21	3295	E31
1230	M21	3296	E31
1231	M21	3297	E31
1232	M21	3298	E31
1233	M21	3299	E31
1234	M21	3300	E31
1235	M21	3301	E31
1236	M21	3302	E31
1237	M21	3303	E31
1238	M21	3304	E31
1239	M21	3305	E31
1240	M21	3306	E31
1241	M21	3307	E31
1242	M21	3308	E31
1243	M21	3309	E31
1244	M21	3310	E31
1245	M21	3311	E31
1246	M21	3312	E31
1247	M21	3313	E31
1248	M21	3314	E31
1249	M21	3315	E31
1250	M21	3316	E31
1251	M21	3317	E31
1252	M21	3318	E31
1253	M21	3319	E31
1254	M21	3320	E31
1255	M21	3321	E31
1256	M21	3322	E31
1257	M21	3323	E31
1258	M21	3324	E31
1259	M21	3325	E31
1260	M21	3326	E31
1261	M21	3327	E31
1262	M21	3328	E31
1263	M21	3329	E31
1264	M21	3330	E31
1265	M21	3331	E31
1266	M21	3332	E31
1267	M21	3333	E31
1268	M21	3334	E31
1269	M21	3335	E31
1270	M21	3336	E31
1271	M21	3337	E31
1272	M21	3338	E31
1273	M21	3339	E31
1274	M21	3340	E31
1275	M21	3341	E31
1276	M21	3342	E31
1277	M21	3343	E31
1278	M21	3344	E31
1279	M21	3345	E31
1280	M21	3346	E31
1281	M21	3347	E31
1282	M21	3348	E31
1283	M21	3349	E31
1284	M21	3350	E31
1285	M21	3351	E31
1286	M21	3352	E31
1287	M21	3353	E31
1288	M21	3354	E31
1289	M21	3355	E31
1290	M21	3356	E31
1291	M21	3357	E31
1292	M21	3358	E31
1293	M21	3359	E31
1294	M21	3360	E31
1295	M21	3361	E31
1296	M21	3362	E31
1297	M21	3363	E31
1298	M21	3364	E31
1299	M21	3365	E31
1300	M21	3366	E31



0043	C10	9024	C8
1001	D10	9025	C8
1015	C7	9028	C8
1032	C8	9135	B7
2001	C9	9136	B7
2002	D10	9137	B7
2003	D9	9146	B9
2004	D9	9850	B9
2005	D8	9851	B9
2007	C7	9852	A10
2015	C9	9929	B7
2017	D9	9930	B9
2020	D8	9931	B9
2351	C7	9933	B9
2354	C9	9934	C9
2355	C7	TP1	C7
2364	C8	TP10	C8
3001	C9	TP11	C9
3015	D9	TP13	C8
3018	D8	TP14	C8
3017	D8		
3021	D8		
3044	B8		
3351	C8		
3354	C8		
3355	C7		
3356	C7		
3365	C8		
3370	C8		
3862	A10		
3871	B9		
3875	A10		
3878	B9		
5010	D8		
5018	B7		
5030	B7		
5032	C6		
5040	B8		
5043	B8		
5102	D8		
6052	C8		
6849	B9		
6885	A10		
7002	D10		
7015	C8		
9001	C10		
9002	C9		
9003	C9		
9004	D10		
9010	C8		
9011	D8		
9012	C9		
9013	B9		
9014	B7		
9015	D8		
9018	B7		
9018	B7		
9021	B7		
9022	C8		
9023	C8		



0043	C10	3022	D8	5040	B8
1001	D10	3023	C8	5043	B8
1015	C7	3024	C7	5102	D8
1032	C6	3025	C7	6019	D9
1033	D6	3026	C7	6020	D9
2001	C9	3029	C8	6034	C8
2002	D10	3030	C8	6042	B8
2003	D9	3031	C8	6051	B8
2004	D9	3032	C8	6052	C8
2005	D8	3033	C8	6053	C8
2006	D10	3034	C7	6365	C8
2007	C7	3035	C8	6370	C7
2008	D8	3036	C9	6849	B9
2009	B7	3037	B8	6850	B10
2015	C9	3038	C7	6851	B10
2016	C8	3039	C7	6852	B10
2017	D9	3043	B9	6853	B10
2018	D9	3044	B8	6854	B10
2019	C8	3048	C8	6855	B10
2020	D8	3051	C8	6885	A10
2021	C9	3054	B7	7002	D10
2022	C8	3350	C8	7015	C8
2026	C8	3351	C8	7030	C8
2030	C6	3353	C8	7038	C7
2037	C7	3354	C8	7875	A10
2038	C7	3355	C7	7876	C10
2041	B8	3356	C7	7877	B9
2043	B8	3357	B9	9001	C10
2044	B8	3358	C9	9002	C9
2101	D8	3359	B9	9003	C9
2350	C8	3360	B9	9004	D10
2351	C7	3362	C9	9010	C8
2352	C8	3363	C9	9011	D8
2353	D8	3364	D8	9012	C9
2354	C9	3365	C8	9013	B9
2355	C7	3370	C8	9014	B7
2356	C8	3850	A10	9015	D8
2359	C8	3851	B10	9016	B7
2364	C8	3853	B10	9021	B7
2366	C8	3854	C10	9022	C8
2367	C8	3855	B10	9023	C6
2368	C8	3856	B10	9024	C6
2371	C8	3857	B9	9025	C6
2850	C10	3858	A10	9026	C6
2852	B10	3860	C10	9850	B9
2853	A10	3862	A10	9851	B9
2860	C10	3866	A10	9852	A10
2876	A9	3871	B9	9933	B9
2875	A10	3875	A10	9934	C9
3001	C9	3876	A10	TP1	C7
3002	D9	3878	B9	TP10	C8
3003	D9	3879	C10	TP11	C9
3004	D9	3880	B10	TP13	C8
3015	D9	3881	B9	TP14	C8
3018	D8	3882	B9		
3017	D8	3883	B10		
3018	D9	3902	B9		
3019	D9	5010	D8		
3020	D9	5030	B7		
3021	D8	5032	C6		



## Video

## Sound

## Ton

## Son

## ANUBIS A

## 6.13

## 6.14







## ANUBIS A

## CRT panel


## Bildröhren platte

## Platine TRC

0042 A1 9281 C5  
1033 D8 9282 A3  
1135 A8 9283 B4  
1136 A8 9284 B4  
1272 B2 9285 A2  
1885 A1 9286 B4  
2025 D7 9287 C5  
2124 D5 9288 C3  
2126 D5 9289 B4  
2127 D5 9270 A4  
2128 D5 9271 C5  
2135 A5 9272 C5  
2137 A8 9273 B5  
2138 A8 9274 B5  
2139 A6 9275 C4  
2147 A7 9276 C2  
2149 A7 9277 D5  
2150 A8 9278 C5  
2152 A9 9279 C5  
2155 A5 9280 D5  
2157 A5 9281 D5  
2180 A4 9282 C5  
2181 A4 9283 C4  
2182 A1 9284 C4  
2263 B3 9285 C5  
2265 B2 9286 B6  
2270 A3 9287 B7  
2277 A3 9288 C5  
2296 A4 9289 D5  
2353 D8 9290 A4  
2823 C3 9291 A1  
2824 C3 9292 A2  
2825 C3 9293 B3  
2830 C3 9294 B3  
2838 A9 9295 A6  
3055 B6 9296 A7  
3124 D5 9297 B4  
3136 A9 9298 B4  
3157 A8 9299 B2  
3159 A5 9300 B5  
3163 B6 9301 B5  
3171 A9 9302 B4  
3291 D5 9303 B4  
3296 A4 9304 B4  
3308 A2 9305 B4  
3320 A3 9306 B4  
3321 C2 9307 B4  
3808 C4 9308 B4  
3818 C2 9309 B4  
3822 C3 9310 B4  
3823 C3 9311 B4  
3826 C3 9312 B4  
3831 C4 9313 B4  
3852 C3 9314 B4  
3853 C3 9315 B4  
5012 D7 9316 B4  
5018 B7 9317 B4  
5030 B7 9318 B4  
5104 D7 9319 B4  
5106 D7 9320 B4  
5138 A6 9321 B4  
5139 A6 9322 B4  
5177 A8 9323 B4  
5250 B3 9324 B4  
5251 C5 9325 B4  
5252 B4 9326 B4  
5258 B3 9327 B4  
5259 B3 9328 B4  
5284 B4 9329 B4  
5285 B4 9330 B4  
5286 B4 9331 B4  
5296 A4 9332 B4  
5320 A3 9333 B4  
5852 D5 9334 B4  
6050 B6 9335 B4  
6051 B6 9336 B4  
6877 C5 9337 B4  
7125 D5 9338 B4  
7135 A7 9339 B4  
7221 A2 9340 B4  
7250 B2 9341 B4  
7280 B4 9342 B4  
9014 B7 9343 B4  
9016 B7 9344 B4  
9018 B7 9345 B4  
9019 B6 9346 B4  
9020 B6 9347 B4  
9021 B7 9348 B4  
9027 D6 9349 B4  
9028 B6 9350 B4  
9029 B6 9351 B4  
9030 B6 9352 B4  
9032 D6 9353 B4  
9101 D7 9354 B4  
9102 D6 9355 B4  
9135 B7 9356 B4  
9136 B7 9357 B4  
9137 B7 9358 B4  
9138 B6 9359 B4  
9139 A4 9360 B4  
9140 B6 9361 B4  
9141 B5 9362 B4  
9142 A7 9363 B4  
9143 B5 9364 B4  
9145 A5 9365 B4  
9148 A6 9366 B4  
9280 B4



0021 H2	2280 B4	2688 D1	3354 C8	3823 C2	5545 F5	7870 D3	9925 C5
0022 I2	2281 B5	2689 D1	3355 C7	3824 C2	5546 F5	7871 E2	9926 F10
0024 C1	2282 D5	2690 C2	3356 C7	3825 C2	5547 F5	7872 E1	9927 B0
0025 G1	2283 B5	2691 B6	3357 B9	3826 C3	5548 F1	7873 D1	9928 B7
0042 A1	2284 B5	2692 C2	3358 C9	3827 C2	5549 D5	7874 D4	9929 B7
0043 C10	2290 A4	2698 C2	3359 B9	3828 C2	5550 D4	7875 A10	9930 B1
1001 D10	2291 A4	2699 C10	3360 B9	3829 C1	5551 D2	7876 C10	9931 C5
1015 C7	2298 B4	2852 B10	3362 C9	3831 C4	5552 D7	7877 B1	9932 C5
1032 C6	2299 A4	2853 A10	3363 C9	3832 C1	5553 D9	7878 B1	9933 B9
1033 D8	2300 B4	2860 C10	3364 D8	3852 C3	5554 C9	7879 C9	9934 C9
1135 A8	2301 B2	2875 A10	3365 C8	3853 C3	5555 C6	7880 C9	9935 D5
1136 A8	2302 A2	2876 A8	3370 C6	3854 D3	5556 B8	7881 D10	9936 G3
1272 B2	2303 A2	3001 C8	3401 F9	3855 D3	5557 B8	7882 C8	9937 A4
1540 F6	2304 A2	3002 D9	3402 F9	3856 D3	5558 B8	7883 D8	9938 A1
1879 D2	2305 A2	3003 D9	3403 F10	3857 C2	5559 C6	7884 C8	9939 M4
1885 A1	2306 A3	3004 D9	3404 F10	3858 D3	5560 C6	7885 D8	9940 M5
2001 C9	2307 A3	3010 D7	3405 F10	3859 D4	5561 D8	7886 B7	9941 M6
2002 D10	2308 B2	3011 D7	3406 E10	3860 C1	5562 D8	7887 D8	9942 C7
2003 D8	2310 C3	3012 D7	3407 E10	3861 D1	5563 D8	7888 B7	9943 B3
2004 D8	2321 B2	3015 D9	3408 G10	3862 C1	5564 D8	7889 B7	9944 B2
2005 D8	2322 B2	3016 D9	3409 G10	3863 C1	5565 D8	7890 B7	9945 B2
2006 D10	2323 B2	3017 D8	3410 E10	3864 E3	5566 A8	7891 B7	9946 B2
2007 C7	2352 C8	3018 D9	3411 F10	3865 E2	5567 A5	7892 B7	9947 B5
2008 D8	2353 D8	3019 D9	3412 F10	3866 H1	5568 A2	7893 C6	9948 B5
2009 B7	2354 C9	3020 D8	3413 G10	3867 C3	5569 A2	7894 C6	9949 B4
2010 D7	2355 C7	3021 D8	3414 F10	3868 D4	5570 G10	7895 C6	9950 B4
2011 D7	2356 C8	3022 D8	3415 H10	3869 E3	5571 G10	7896 D6	9951 C9
2013 D7	2358 C8	3023 C8	3416 H10	3870 E3	5572 G10	7897 D6	9952 A2
2014 D7	2364 C8	3024 C7	3417 F10	3871 F1	5573 G10	7898 D6	9953 C8
2015 C9	2366 C8	3025 C7	3418 F10	3872 F1	5574 G10	7899 D6	9954 C8
2016 C8	2367 C8	3026 C7	3419 F10	3873 F1	5575 G10	7900 D6	9955 C8
2017 D9	2368 C8	3027 D8	3440 H10	3874 E1	5576 G10	7901 D6	9956 C8
2018 D9	2370 D4	3028 D8	3442 H10	3875 D5	5577 G10	7902 D6	9957 C8
2019 C8	2371 C8	3029 C6	3443 G7	3876 E2	5578 G10	7903 D6	9958 C8
2020 D8	2401 H10	3030 C8	3444 H9	3877 C5	5579 G10	7904 D6	9959 C8
2021 D8	2402 F9	3031 C8	3445 H9	3878 C5	5580 G10	7905 D6	9960 C8
2022 C8	2403 G10	3032 C8	3446 F9	3879 D3	5581 G10	7906 D6	9961 C8
2025 D7	2404 F9	3033 C8	3447 G7	3880 D3	5582 G10	7907 D6	9962 C8
2028 C8	2405 F10	3034 C7	3448 F8	3882 E1	5583 G10	7908 D6	9963 C8
2027 D8	2413 H10	3035 C8	3449 F8	3883 D1	5584 G10	7909 D6	9964 C8
2030 C6	2414 H10	3036 C8	3450 F8	3884 D1	5585 G10	7910 D6	9965 C8
2037 C7	2415 G10	3037 B8	3451 F7	3885 E1	5586 G10	7911 D6	9966 C8
2038 C7	2416 G10	3038 C7	3452 F8	3886 D3	5587 G10	7912 D6	9967 C8
2041 B8	2417 F10	3039 C7	3453 G7	3887 D4	5588 G10	7913 D6	9968 C8
2043 B8	2440 H10	3043 B9	3454 F7	3888 D4	5589 G10	7914 D6	9969 C8
2044 B8	2441 E8	3044 B8	3455 G8	3889 D4	5590 G10	7915 D6	9970 C8
2101 D8	2442 H9	3049 C8	3456 G8	3892 D1	5591 G10	7916 D6	9971 C8
2102 D7	2443 E7	3050 B6	3457 G7	3893 D4	5592 G10	7917 D6	9972 C8
2104 D7	2444 H10	3051 C8	3460 E9	3895 D1	5593 G10	7918 D6	9973 C8
2110 D7	2445 H8	3052 B6	3461 E9	3896 D1	5594 G10	7919 D6	9974 C8
2115 E8	2446 H7	3053 B6	3465 E9	3897 D1	5595 G10	7920 D6	9975 C8
2117 E8	2447 H8	3054 B7	3470 F9	3898 D1	5596 G10	7921 D6	9976 C8
2118 D8	2448 G7	3055 B6	3501 I3	3899 H1	5597 G10	7922 D6	9977 C8
2120 D8	2449 E8	3101 D5	3504 F1	3850 A10	5598 G10	7923 D6	9978 C8
2124 D5	2450 H7	3102 D5	3509 G4	3851 B10	5599 G10	7924 D6	9979 C8
2125 D5	2451 F7	3103 D5	3510 H4	3852 A9	5600 G10	7925 D6	9980 C8
2126 D5	2452 F7	3118 E8	3511 H4	3853 B10	5601 G10	7926 D6	9981 C8
2127 D5	2453 E8	3117 E8	3513 F8	3854 C10	5602 G10	7927 D6	9982 C8
2128 D5	2460 E9	3118 D8	3514 H3	3855 B10	5603 G10	7928 D6	9983 C8
2135 A5	2465 E10	3119 D8	3515 H4	3856 B10	5604 G10	7929 D6	9984 C8
2137 A8	2470 F8	3120 D6	3516 H4	3857 B9	5605 G10	7930 D6	9985 C8
2138 A8	2500 G2	3124 D5	3517 G4	3858 A10	5606 G10	7931 D6	9986 C8
2139 A8	2501 G2	3127 D6	3518 H4	3860 C10	5607 G10	7932 D6	9987 C8
2140 A7	2502 I4	3135 A8	3520 H4	3862 A10	5608 G10	7933 D6	9988 C8
2142 A7	2503 G2	3136 A8	3521 G3	3865 A9	5609 G10	7934 D6	9989 C8
2143 A8	2504 H4	3137 A8	3522 G3	3866 A10	5610 G10	7935 D6	9990 C8
2144 A8	2505 H5	3138 A7	3523 G3	3871 B9	5611 G10	7936 D6	9991 C8
2145 A7	2506 H5	3141 A8	3525 G3	3875 A10	5612 G10	7937 D6	9992 C8
2146 A7	2507 H4	3142 A8	3526 G4	3876 A10	5613 G10	7938 D6	9993 C8
2147 A7	2509 G3	3143 A5	3530 G4	3878 B9	5614 G10	7939 D6	9994 C8
2148 A7	2511 H4	3148 A7	3530 G4	3879 C10	5615 G10	7940 D6	9995 C8
2149 A7	2514 F4	3149 A7	3533 I6	3880 B10	5616 G10	7941 D6	9996 C8
2150 A8	2515 F4	3150 A9	3534 I6	3881 B9	5617 G10	7942 D6	9997 C8
2152 A9	2517 G4	3151 A7	3535 I6	3882 B9	5618 G10	7943 D6	9998 C8
2153 A9	2520 F3	3152 A9	3538 H6	3883 B10	5619 G10	7944 D6	9999 C8
2154 A5	2522 F4	3154 A5	3544 F8	3890 C5	5620 G10	7945 D6	9999 C8
2155 A5	2523 G4	3155 A5	3547 F8	3902 B9	5621 G10	7946 D6	9999 C8
2157 A5	2524 F4	3156 A5	3549 F8	3902 B9	5622 G10	7947 D6	9999 C8
2158 A4	2525 G4	3157 A8	3550 E6	5012 D7	5623 G10	7948 D6	9999 C8
2160 A4	2530 H6	3158 A9	3551 H6	5018 B7	5624 G10	7949 D6	9999 C8
2161 A4	2532 G6	3159 A5	3552 F6	5030 B7	5625 G10	7950 D6	9999 C8
2162 A1	2533 I6	3160 A1	3553 H6	5032 C8	5626 G10	7951 D6	9999 C8
2164 A5	2534 G6	3161 A1	3554 F5	5040 B6	5627 G10	7952 D6	9999 C8
2169 A7	2536 H6	3162 A4	3555 G6	5043 B8	5628 G10	7953 D6	9999 C8
2170 A8	2540 F8	3163 B6	3556 F6	5102 D8	5629 G10	7954 D6	9999 C8
2171 A8	2545 F5	3169 A8	3557 E5	5104 D7	5630 G10	7955 D6	9999 C8
2172 A6	2547 F6	3170 A8	3558 F5	5106 D7	5631 G10	7956 D6	9999 C8
2174 A6	2550 F6	3171 A9	3559 F6	5138 A6	5632 G10	7957 D6	9999 C8
2175 A6	2553 F5	3172 A8	3560 F2	5139 A6	5633 G10	7958 D6	9999 C8
2176 A5	2554 H5	3173 A8	3561 F2	5177 A6	5634 G10	7959 D6	9999 C8
2254 B3	2555 F6	3175 A6	3562 F2	5250 B3	5635 G10	7960 D6	9999 C8
2255 B5	2556 F6	3176 A6	3563 E6	5251 C5	5636 G10	7961 D6	9999 C8
2256 B4	2560 G6	3251 C5	3565 B4	5255 B4	5637 G10	7962 D6	9999 C8
2257 B4	2561 E2	3252 B5	3566 F1	5256 B3	5638 G10	7963 D6	9999 C8
2258 B3	2562 F5	3253 B5	3567 F2	5258 B3	5639 G10	7964 D6	9999 C8
2259 B3	2563 I6	3259 C5	3568 I6	5284 B4	5640 G10	7965 D6	9999 C8
2260 B3	2573 G6	3290 C5	3569 E2	5285 B4	5641 G10	7966 D6	9999 C8
2261 B3	2602 E4	3291 D5	3570 G6	5286 B4	5642 G10	7967 D6	9999 C8
2262 A3	2606 C1	3292 C5	3571 G6	5296 A4	5643 G10	7968 D6	9999 C8
2263 B3	2610 D3	3293 B5	3572 G6	5320 A3	5644 G10	7969 D6	9999 C8
2264 A3	2611 D3	3294 D5	3573 G6	5440 H10	5645 G10	7970 D6	9999 C8
2265 B2	2615 C1	3296 A4	3574 G6	5441 H9	5646 G10	7971 D6	9999 C8
2266 B2	2620 C1	3303 A2	3591 E6	5443 F8	5647 G10	7972 D6	9999 C8
2267 C3	2623 C3	3304 A2	3593 E6	5445 G9	5648 G10	7973 D6	9999 C8
2268 B3	2624 C3	3305 B4	3601 E4	5447 G7	5649 G10	7974 D6	9999 C8
2269 B2	2625 C2	3306 B3	3602 E4	5449 F8	5650 G10	7975 D6	9999 C8
2270 A3	2626 C2	3307 C2	3603 C3	5452 F8	5651 G10	7976 D6	9999 C8
2271 A3	2629 C3	3308 A2	3604 D3	5453 E7	5652 G10	7977 D6	9999 C8
2272 A2	2630 C3	3309 A2	3605 D3	5454 F7	5653 G10	7978 D6	9999 C8
2273 A2	2651 C2	3310 A3	3606 C4	5470 F9	5654 G10	7979 D6	9999 C8
2274 A2	2658 D3	3311 A4	3607 C1	5500 G1	5655 G10	7980 D6	9999 C8
2275 A2	2660 B1	3312 B3	3608 D4	5502 F4	5656 G10	7981 D6	9999 C8
2276 A3	2665 F3	3313 B4	3609 C2	5503 H3	5657 G10	7982 D6	9999 C8
2277 A3	2666 G1	3314 B4	3610 D3	5519 G3	5658 G10	7983 D6	9999 C8
2278 B1	2667 D3	3315 B4	3611 D3	5521 F3	5659 G10	7984 D6	9999 C8
2280 B1	2668 D3	3316 B3	3612 D3	5524 G4	5660 G10	7985 D6	9999 C8
2281 B4	2670 E3	3317 B3	3613 C3	5525 G5	5661 G10	7986 D6	9999 C8
2282 B4	2676 D2	3318 B3	3614 C1	5529 G4	5662 G10	7987 D6	9999 C8
2283 B5	2677 D2	3319 A3	3615 C4	5530 G4	5663 G10	7988 D6	9999 C8
2284 A2	2678 D2	3320 A3	3616 C2	5531 H6	5664 G10	7989 D6	9999 C8
2285 A2	2679 E4	3321 C2	3617 C1	5532 G6	5665 G10	7990 D6	9999 C8
2286 B2	2680 D2	3322 B2	3618 C3	5533 H6	5666 G10	7991 D6	9999 C8
2287 B2	2681 D2	3323 C2	3620 C2	5534 G6	5667 G10	7992 D6	9999 C8
2288 B4	2682 E2	3325 C8	3621 C2	5540 F8	5668 G10	7993 D6	9999 C8
2289 B4	2685 B1	3353 C8	3622 C3	5541 F6	5669 G10	7994 D6	9999 C8







# Blockdiagram

# Block schaltbild


ANUBIS A

5.1

5.2

ANUBIS A

# Schéma-bloc





## 1. Serviceposition

Um die Fehlersuche und Reparatur am Gerät zu erleichtern, läßt sich das Chassis, nachdem die Entmagnetisierungsspule gelöst wurde, aus dem Gehäuse herausziehen, um 180° drehen und hinter das Gerät plazieren (Siehe Abb. 5).

## 2. Halterung der FSQ-Bildröhre

### Ausbauen der Bildröhre:

Die Muttern der Bildröhrenhalterung mit Hilfe eines Steckschlüssels (10 mm) **rechtsherum** drehen und lösen (Siehe Abb. 6).

### Einbauen der Bildröhre:

Die Bolzen mit Hilfe eines Steckschlüssels (10 mm) **linksherum** in die Maske schrauben.

Die Bildröhre in die Maske einführen. Um diese Arbeit zu erleichtern, empfiehlt es sich, das Gehäuse mit der Vorderseite nach unten zu legen. Die Bildröhre in die Mitte der Maske einsetzen. Den Bolzen **rechtsherum** drehen, bis sich die Mutter auf den Bolzen schrauben läßt.

Die Mutter mit der Hand **linksherum** bis an die Bildhalterung schrauben.

Den Bolzen **rechtsherum** drehen, bis das Ganze festsetzt. (Die Mutter darf sich nicht mehr bewegen lassen.)




Bild 6

EVA 00608  
T-27/841





Bild 5

EVA 01171  
T28/037

## 1. Die Nahbedienung



- **Hotelmodus einschalten**  
 Programmnummer 38 wählen.  
 Zuerst Taste 5 drücken; diese Taste gedrückt halten und Taste 1 drücken.  
 Die Lautstärkeregelung bleibt jetzt auf einen voreingestellten Höchstwert begrenzt und das Installationsmenü läßt sich nicht mehr aufrufen.

- **Hotelmodus ausschalten**  
 Programmnummer 38 wählen.  
 Zuerst Taste 5 drücken; diese Taste gedrückt halten und Taste 7 drücken.  
 Das Gerät läßt sich jetzt wieder auf normale Weise bedienen.

## 2. Der EURO-A/V-Anschluß

- 2.1 FBAS-Signalquellen**  
 Eine an den EURO-Anschluß angeschlossene FBAS-Signalquelle (z.B. Videorecorder) muß an Pin 8 des EURO-Anschlusses ein FBAS-Statussignal generieren.
- 2.2 RGB-Signalquellen**  
 Eine an den EURO-Anschluß angeschlossene RGB-Signalquelle (z.B. CD-Video-Player) muß an Pin 8 ein FBAS-Statussignal und an Pin 16 ein RGB-Statussignal generieren.

## Mono carrier / CRT panel

4822 256 30274 FUSE HOLDER  
 4822 276 12597 MAIN SWITCH  
 4822 255 70251 CRT SOCKET  
 4822 276 40414 SWITCH 0024  
 4822 277 21438 SWITCH 0025  
 4822 492 70559 SPRING 7525  
 4822 255 40955 LED HOLDER  
 4822 492 70559 SPRING 7445  
 4822 267 60243 EURO CONN.  
 4822 265 40421 6P FOR M5  
 4822 267 40666 3P FOR M3  
 4822 265 30389 2P FOR M1  
 4822 265 40596 2P FOR M2  
 4822 264 40207 3P FOR M4  
 4822 265 30735 5P FOR L1  
 4822 265 30734 4P FOR L2  
 4822 267 31292 JACK 3.5mm

## Various


1001 4822 210 10405 UV917E/EC  
 1001 4822 212 23695 U943/EC  
 1001 4822 210 10488 UV915E/EC  
 1015 4822 242 72212 OFWVG3950  
 1015 4822 242 70936 OFWJ1952  
 1015 4822 242 72241 OFWJ1951  
 1015 4822 242 72374 OFWVG1961  
 1032 4822 242 72211 TPS 5,5MW  
 1033 4822 242 71375 TP6,5MB  
 1033 4822 153 30025 6MHz  
 135 4822 242 70714 SFT5,5MA  
 135 4822 242 71841 SFT6,0MA  
 136 4822 242 71713 SFE6,0MBF  
 136 4822 242 72057 SFE6,5MB  
 235 4822 071 56301 FUSE 630MA  
 272 4822 242 70304 8,867 MHz  
 500 4822 070 32002 FUSE 2A  
 540 4822 071 56301 FUSE 630MA  
 579 4822 242 70831 CSA4,00MHz  
 585 4822 218 20981 LTM8848A-1

## II-



001 4822 124 40198 470µF 20% 16V  
 005 4822 121 51252 470nF 5% 63V  
 006 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 007 4822 124 40242 1µF 20% 63V  
 008 4822 122 32506 5,6pF 5% 50V  
 009 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 010 4822 122 31769 18pF 5% 50V  
 011 4822 122 31769 18pF 5% 50V  
 013 4822 122 31769 18pF 5% 50V  
 014 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 015 4822 124 40199 680µF 20% 16V  
 016 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 017 4822 124 41643 100µF 20% 16V  
 019 4822 122 32891 68nF 10% 63V  
 022 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 025 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 026 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 027 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 030 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 038 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 041 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 043 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 044 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 046 4822 122 32507 6,8pF 5% 50V  
 048 4822 122 32082 4,7pF 5% 50V

2104 5322 126 10328 1500pF 5% 63V  
 2110 4822 122 31972 39pF 5% 50V  
 2115 4822 126 11206 430pF 5% 50V  
 2117 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 2118 4822 122 32765 820pF 10% 63V  
 2120 4822 126 11206 430pF 5% 50V  
 2124 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2125 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2126 4822 124 41577 4,7µF 20% 50V  
 2127 4822 124 41576 2,2µF 20% 50V  
 2128 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2135 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2136 4822 121 41587 22nF 5% 250V  
 2137 4822 124 40193 68µF 20% 16V  
 2138 4822 121 43066 1nF 1% 400V  
 2138 4822 121 51231 820pF 1% 400V  
 2140 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2141 5322 122 32311 470pF 10% 100V  
 2142 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2143 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2145 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2146 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2147 5322 121 42491 47nF 5% 100V  
 2148 4822 122 32856 8,2nF 10% 63V  
 2149 5322 121 42491 47nF 5% 100V  
 2150 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2152 4822 124 40242 1µF 20% 63V  
 2153 5322 122 31647 1nF 10% 63V  
 2154 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 2155 5322 121 42661 330nF 5% 63V  
 2157 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2158 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2160 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2161 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2162 4822 122 33401 10nF 80% 63V  
 2164 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2169 4822 122 31972 39pF 5% 50V  
 2170 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2171 4822 122 31784 4,7nF 10% 50V  
 2172 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2174 4822 122 31768 180pF 5% 50V  
 2175 5322 126 10328 1500pF 5% 63V  
 2176 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2202 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2204 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2206 4822 124 41828 1µF 20% 250V  
 2217 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2230 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2237 4822 121 41926 33nF 5% 630V  
 2254 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2255 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2256 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2257 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2258 4822 122 31775 680pF 5% 50V  
 2259 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2260 4822 122 31768 180pF 5% 50V  
 2262 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2263 4822 124 40242 1µF 20% 63V  
 2264 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2265 4822 125 50045 20pF  
 2266 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2267 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2267 4822 122 33812 120nF 10% 50V  
 2268 5322 122 31641 47nF 50V  
 2268 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2269 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2270 4822 124 41525 100µF 20% 25V  
 2271 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2272 5322 122 31647 1nF 10% 63V  
 2273 5322 122 31647 1nF 10% 63V

2274 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2275 5322 122 31641 47nF 50V  
 2277 4822 124 40849 330µF 20% 16V  
 2279 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2280 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2281 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2282 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2283 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2288 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2289 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2290 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2291 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2292 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2293 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2294 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2296 4822 124 40432 1500µF 20% 25V  
 2300 4822 122 31765 100pF 5% 50V  
 2300 4822 122 31765 100pF 5% 50V  
 2301 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2301 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2302 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2302 4822 122 31965 220pF 5% 63V  
 2303 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2303 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2304 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2304 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2305 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2305 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2306 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2306 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2307 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2307 4822 122 31766 120pF 5% 50V  
 2309 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2309 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2310 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2310 4822 122 31947 100nF 20% 63V  
 2321 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2321 4822 122 31825 27pF 10% 50V  
 2350 4822 122 32891 68nF 10% 63V  
 2351 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2352 4822 122 31808 150pF 10% 50V  
 2353 4822 121 41854 150nF 5% 63V  
 2354 5322 121 42661 330nF 5% 63V  
 2355 4822 121 42937 2,7nF 1% 250V  
 2356 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2359 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2364 4822 121 42408 220nF 5% 63V  
 2366 4822 122 32597 6,8nF 10% 63V  
 2367 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2368 4822 122 32862 10nF 80% 50V  
 2370 4822 124 40767 33µF 100V  
 2371 4822 122 32863 22nF 80% 50V  
 2401 4822 122 31771 390pF 5% 50V  
 2402 4822 122 33496 100nF 10% 63V  
 2404 4822 124 40785 3300µF 20% 25V  
 2405 4822 124 40435 10µF 20% 50V  
 2414 4822 122 31644 2,2nF 10% 63V  
 2415 4822 124 41678 22µF 20% 25V  
 2416 4822 122 32542 47nF 10% 63V  
 2417 4822 124 41859 330µF 20% 35V  
 2440 5322 122 31842 330pF 5% 63V  
 2442 4822 122 40112 560pF 20% 500V  
 2443 4822 124 41387 470µF 20% 25V  
 2444 4822 121 43139 160nF 10% 100V  
 2445 4822 126 11693 680pF 10% 2KV  
 2446 5322 121 42523 8,2nF 5% 2KV  
 2447 4822 121 42004 10nF 10% 400V  
 2448 4822 124 41056 47µF 50% 200V  
 2450 4822 121 43652 470nF 5% 200V  
 2451 5322 124 40641 10µF 20% 100V

2453	4822 124 41859	330 $\mu$ F 20% 35V	2876	4822 124 40435	10 $\mu$ F 20% 50V	3160	4822 051 10689	68 $\Omega$ 2% 0,25W
2460	4822 121 51385	33nF 20% 100V				3161	4822 051 10689	68 $\Omega$ 2% 0,25W
2465	4822 122 31839	82pF 10% 50V				3162	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
2500	4822 124 41531	470nF 10% 250V	3001	4822 052 10229	22 $\Omega$ 5% 0,33W	3163	4822 052 11208	2 $\Omega$ 5% 0,5W
2502	4822 126 11141	2,2nF 10% 1KV	3002	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	3169	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2504	4822 126 11141	2,2nF 10% 1KV	3004	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3170	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2505	4822 124 42104	68 $\mu$ F 20% 385V	3010	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3171	4822 116 52283	4k 7 5% 0,5W
2506	4822 126 11137	3,3nF 20% 400V	3010	4822 051 10569	56 $\Omega$ 2% 0,25W	3172	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
2507	5322 121 41977	47nF 5% 250V	3011	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3173	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2511	4822 122 31808	150pF 10% 50V	3012	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3175	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2514	4822 122 31961	68pF 5% 63V	3013	4822 050 22208	202 1% 0,6W	3202	4822 053 11123	12k 5% 2W
2515	4822 122 31961	68pF 5% 63V	3015	4822 052 10109	10 $\Omega$ 5% 0,33W	3203	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2517	5322 121 42498	680nF 5% 63V	3016	4822 116 52245	150k 5% 0,5W	3204	4822 051 10229	22 $\Omega$ 2% 0,25W
2520	4822 122 32891	68nF 10% 63V	3017	4822 116 52256	2k 2 5% 0,5W	3205	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2522	4822 122 31746	1000pF 5% 50V	3018	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3206	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
2523	4822 122 31746	1000pF 5% 50V	3019	4822 051 10181	180 $\Omega$ 2% 0,25W	3207	4822 100 20171	2k2 10% 0,05W
2524	4822 122 33799	1nF 10% B 1KV	3019	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3208	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
2526	4822 122 30043	10nF 80% 100V	3020	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3210	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2530	4822 124 41056	47 $\mu$ F 50% 200V	3022	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	3211	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2532	4822 122 32585	470pF 10% 500V	3023	4822 051 10224	220k 2% 0,25W	3212	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2533	4822 122 31981	33nF 50V	3024	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W	3213	4822 100 11637	2k 2 20% 0,1W
2534	4822 126 11524	1,5nF 10% 1KV	3025	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3214	4822 100 11637	2k 2 20% 0,1W
2540	4822 124 41677	680 $\mu$ F 20% 25V	3026	4822 051 10101	100 $\Omega$ 2% 0,25W	3215	4822 053 11123	12k 5% 2W
2545	4822 124 40769	4,7 $\mu$ F 100 V	3027	4822 051 10221	220 $\Omega$ 2% 0,25W	3216	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2547	4822 122 31746	1000pF 5% 50V	3028	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3217	4822 051 10229	22 $\Omega$ 2% 0,25W
2550	4822 121 42786	33 nF 2% 100V	3029	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3218	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2553	4822 122 31727	470pF 5% 63V	3030	4822 051 10221	220 $\Omega$ 2% 0,25W	3219	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
2554	4822 122 31174	2,7nF 10% 500V	3031	4822 051 10331	330 $\Omega$ 2% 0,25W	3220	4822 100 20171	2k2 10% 0,05W
2555	4822 122 32863	22nF 80% 50V	3032	4822 051 10181	180 $\Omega$ 2% 0,25W	3221	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
2556	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V	3033	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W	3222	4822 051 10561	560 $\Omega$ 2% 0,25W
2557	4822 122 31125	4,7nF 80% 63V	3034	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3224	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W
2560	4822 124 41677	680 $\mu$ F 20% 25V	3035	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3225	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W
2561	4822 124 41678	22 $\mu$ F 20% 25V	3036	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3226	4822 051 10681	680 $\Omega$ 2% 0,25W
2562	4822 122 31727	470pF 5% 63V	3037	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3227	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2563	4822 122 31727	470pF 5% 63V	3038	4822 051 10393	39k 2% 0,25W	3228	4822 053 11123	12k 5% 2W
2573	4822 122 31772	47pF 5% 50V	3039	4822 051 10393	39k 2% 0,25W	3229	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2602	4822 124 40435	10 $\mu$ F 20% 50V	3043	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3230	4822 051 10229	22 $\Omega$ 2% 0,25W
2606	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3044	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	3231	4822 051 10242	2k4 2% 0,25W
2610	4822 121 41673	220nF 10% 100V	3049	4822 051 10683	68k 2% 0,25W	3232	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W
2611	4822 121 41673	220nF 10% 100V	3050	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3233	4822 051 10112	1k1 2% 0,25W
2615	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3051	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	3234	4822 100 20171	2k2 10% 0,05W
2623	4822 124 40242	1 $\mu$ F 20% 63V	3101	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3236	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2624	4822 124 41596	22 $\mu$ F 20% 50V	3102	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3237	4822 111 50518	1k 5 5% 0,5W
2625	4822 122 32765	820pF 10% 63V	3103	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3251	4822 051 10162	1k6 2% 0,25W
2629	4822 124 41576	2,2 $\mu$ F 20% 50V	3116	4822 051 10105	1M 5% 0,25W	3252	4822 051 10911	910 $\Omega$ 2% 0,25W
2630	4822 124 41576	2,2 $\mu$ F 20% 50V	3117	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3253	4822 051 10751	750 $\Omega$ 2% 0,25W
2651	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3118	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W	3261	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2658	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3119	4822 051 10681	680 $\Omega$ 2% 0,25W	3269	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2660	5322 122 31647	1nF 10% 63V	3120	4822 051 10105	1M 5% 0,25W	3289	4822 051 10221	220 $\Omega$ 2% 0,25W
2666	4822 124 41525	100 $\mu$ F 20% 25V	3124	4822 052 10229	22 $\Omega$ 5% 0,33W	3290	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
2669	4822 122 31772	47pF 5% 50V	3127	4822 051 10152	1k5 2% 0,25W	3291	4822 116 52296	6k 8 5% 0,5W
2670	4822 122 31965	220pF 5% 63V	3135	4822 051 10621	620 $\Omega$ 2% 0,25W	3293	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2676	4822 122 31768	180pF 5% 50V	3136	4822 053 11181	180 $\Omega$ 5% 2W	3296	4822 052 10109	10 $\Omega$ 5% 0,33W
2677	4822 122 32083	8,2pF 5% 50V	3138	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	3303	4822 051 10331	330 $\Omega$ 2% 0,25W
2678	4822 122 32083	8,2pF 5% 50V	3141	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3304	4822 051 10331	330 $\Omega$ 2% 0,25W
2679	4822 122 31839	82pF 10% 50V	3142	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3305	4822 116 90536	120 $\Omega$ 1% 0,13W
2680	4822 122 31825	27pF 10% 50V	3143	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	3306	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
2681	4822 122 31825	27pF 10% 50V	3148	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3307	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
2682	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3149	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3308	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
2685	4822 124 41525	100 $\mu$ F 20% 25V	3150	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	3309	4822 051 10105	1M 5% 0,25W
2686	4822 122 32863	22nF 80% 50V	3151	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3310	4822 051 10561	560 $\Omega$ 2% 0,25W
2690	4822 122 32863	22nF 80% 50V	3152	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3311	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
2695	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3154	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	3312	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W
2696	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3155	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3313	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2697	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3156	4822 051 10008	0 $\Omega$ 5% 0,25W	3314	4822 051 10682	6k8 2% 0,25W
2698	4822 122 31974	820pF 10% 63V	3157	4822 050 21003	10k 1% 0,6W	3315	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2850	4822 122 31965	220pF 5% 63V	3158	4822 051 10122	1k2 2% 0,25W	3316	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
2852	4822 122 31965	220pF 5% 63V	3159	4822 052 11208	2 $\Omega$ 5% 0,5W	3317	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
2860	4822 122 31784	4,7nF 10% 50V				3318	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
2875	5322 122 31647	1nF 10% 63V				3319	4822 051 10681	680 $\Omega$ 2% 0,25W

3321	4822 116 52256	2k2 5% 0,5W	3551	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	3672	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3322	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3552	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3673	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3350	4822 051 10823	82k 2% 0,25W	3553	4822 051 10221	220Q 2% 0,25W	3674	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3351	4822 116 52249	1k 8 5% 0,5W	3554	4822 053 11689	68Q 5% 2W	3676	4822 116 52233	10k 5% 0,5W
3353	4822 116 81202	62k 1% 0,125W	3555	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3678	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3355	4822 116 52287	30k 5% 0,5W	3556	4822 051 10681	680Q 2% 0,25W	3679	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W
3357	4822 051 20222	2k2 5% 0,1W	3557	4822 053 11271	270Q 5% 2W	3680	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3358	4822 051 10433	43k 2% 0,25W	3558	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3682	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3359	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	3560	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3683	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3360	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3561	4822 116 52219	330Q 5% 0,5W	3684	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3362	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3562	4822 051 10271	270Q 2% 0,25W	3685	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3363	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3563	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3686	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3364	4822 051 10364	360k 2% 0,25W	3565	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3687	4822 051 10102	1k 2% 0,25W
3370	4822 052 11471	470Q 5% 0,5W	3566	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	3688	4822 116 81205	2M 2 1% 0,4W
3402	4822 050 23901	390Q 1% 0,6W	3567	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3689	4822 051 10104	100k 2% 0,25W
3403	4822 116 52266	3k 5% 0,5W	3569	4822 116 52175	100Q 5% 0,5W	3692	4822 050 11002	1k 1% 0,4W
3404	4822 051 10432	4k3 2% 0,25W	3570	4822 116 52257	22k 5% 0,5W	3693	4822 116 52284	47k 5% 0,5W
3405	4822 051 10159	15Q 2% 0,25W	3571	4822 051 10471	470Q 2% 0,25W	3695	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W
3406	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3572	4822 116 52202	82Q 5% 0,5W	3696	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W
3407	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3573	4822 116 52284	47k 5% 0,5W	3697	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W
3408	4822 053 10681	680Q 5% 1W	3574	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	3698	4822 116 52175	100Q 5% 0,5W
3409	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3591	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3699	4822 051 10472	4k7 2% 0,25W
3410	4822 100 11658	330Q 30% 0,1W	3593	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3850	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3411	4822 052 11208	2Q 5% 0,5W	3601	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3851	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3412	4822 052 10278	2Q7 5% 0,33W	3602	4822 051 10822	8k2 2% 0,25W	3852	4822 051 10123	12k 2% 0,25W
3413	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3603	4822 050 12403	24k 1% 0,4W	3853	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3414	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3604	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	3854	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3415	4822 053 10162	1k6 5% 1W	3604	4822 051 10339	33Q 2% 0,25W	3855	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3416	4822 053 10202	2k 5% 1W	3605	4822 050 12204	220k 1% 0,4W	3856	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3417	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3606	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	3857	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3418	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3607	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W	3858	4822 116 80747	75Q 5% 0,125W
3419	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3610	4822 051 10153	15k 2% 0,25W	3860	4822 051 10471	470Q 2% 0,25W
3440	4822 116 52195	47Q 5% 0,5W	3611	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3862	4822 116 52256	2k 2 5% 0,5W
3442	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3612	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3865	4822 116 82719	56Q 5% 0,125W
3443	4822 113 80574	4Q 7 10% 5W	3613	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	3866	4822 116 82718	18Q 5% 0,125W
3444	4822 053 12472	4k7 5% 3W	3614	4822 051 10473	47k 2% 0,25W	3871	4822 116 52215	220Q 5% 0,5W
3445	4822 051 10479	47Q 2% 0,25W	3616	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W	3875	4822 116 52196	51Q 5% 0,5W
3449	4822 052 10108	1Q 5% 0,33W	3617	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W	3876	4822 051 10332	3k3 2% 0,25W
3451	4822 051 10333	33k 2% 0,25W	3618	4822 051 20183	18k 5% 0,1W	3878	4822 116 52251	18k 5% 0,5W
3452	4822 052 10159	15Q 5% 0,33W	3620	4822 051 10104	100k 2% 0,25W	3879	4822 051 10473	47k 2% 0,25W
3454	4822 052 11911	910Q 5% 0,5W	3621	4822 051 10363	36k 2% 0,25W	3880	4822 051 10562	5k6 2% 0,25W
3455	4822 051 10123	12k 2% 0,25W	3622	4822 116 52234	100k 5% 0,5W	3881	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3456	4822 053 20334	330k 5% 0,25W	3623	4822 116 52257	22k 5% 0,5W	3882	4822 051 10752	7k 5 2% 0,25W
3457	4822 113 80573	270Q 10% 5W	3624	4822 051 10273	27k 2% 0,25W	3883	4822 051 10103	10k 2% 0,25W
3460	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	3625	4822 051 10163	16k 2% 0,25W	3901	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3465	4822 051 10185	1M 8 5% 0,25W	3626	4822 116 52251	18k 5% 0,5W	3902	4822 051 10008	0Q 5% 0,25W
3470	4822 052 10828	8Q2 5% 0,33W	3627	4822 051 10223	22k 2% 0,25W			
3501	4822 116 40137	PTC/PTC	3628	4822 051 10393	39k 2% 0,25W			
3504	4822 053 21106	10M 5% 0,5W	3630	4822 051 10274	270k 2% 0,25W	5010	4822 157 82552	2,2μH
3509	4822 116 52287	51k 5% 0,5W	3631	4822 116 52275	360k 5% 0,5W	5012	4822 157 83068	0,28μH
3510	4822 116 52287	51k 5% 0,5W	3651	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5018	4822 526 10494	FERRITE BEAD
3511	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	3652	4822 116 52207	1k 2 5% 0,5W	5030	4822 157 80123	6,8μH
3513	4822 051 10223	22k 2% 0,25W	3653	4822 116 52207	1k 2 5% 0,5W	5032	4822 157 82767	8,2μH
3514	4822 116 52278	390k 5% 0,5W	3654	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	5040	4822 157 83064	0,19μH
3515	4822 051 10471	470Q 2% 0,25W	3655	4822 051 10102	1k 2% 0,25W	5040	4822 157 83071	0,30μH
3516	4822 051 10101	100Q 2% 0,25W	3656	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5043	4822 157 83069	0,70μH
3517	4822 116 52206	120Q 5% 0,5W	3657	4822 051 10683	68k 2% 0,25W	5102	4822 157 83524	1,0μH
3518	4822 051 10224	220k 2% 0,25W	3658	4822 051 10272	2k7 2% 0,25W	5104	4822 157 83525	0,35μH
3520	4822 051 10184	180k 2% 0,25W	3659	4822 051 10911	910Q 2% 0,25W	5106	4822 157 83526	0,34μH
3521	4822 053 11209	20Q 5% 2W	3660	4822 116 52175	100Q 5% 0,5W	5138	4822 157 53635	10K 0,75μH 6%
3522	4822 053 11569	56Q 5% 2W	3661	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	5177	4822 157 52333	COIL 100μH NEW
3523	4822 050 24708	4Q7 1% 0,6W	3663	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	5235	4822 158 10549	12 μH
3525	4822 053 11209	20Q 5% 2W	3664	4822 116 52306	9k 1 5% 0,5W	5251	4822 320,40235	DELAY LINE
3533	4822 050 14703	47k 1% 0,4W	3665	4822 050 11002	1k 1% 0,4W	5255	4822 157 53302	1,0μH
3534	4822 051 10302	3k 2% 0,25W	3666	4822 051 10151	150Q 2% 0,25W	5258	4822 157 51462	10μH
3535	4822 100 11794	1k 10%LIN	3667	4822 116 52233	10k 5% 0,5W	5259	4822 157 52808	10μH
3544	4822 052 10108	1Q 5% 0,33W	3668	4822 051 10433	43k 2% 0,25W	5284	4822 157 80141	3,3μH
3547	4822 050 11502	1k5 1% 0,4W	3669	4822 051 10103	10k 2% 0,25W	5285	4822 157 80141	3,3μH
3549	4822 051 10479	47Q 2% 0,25W	3670	4822 116 52233	10k 5% 0,5W			
3550	4822 051 10132	1k3 2% 0,25W	3671	4822 051 10103	10k 2% 0,25W			

5288	4822 157 60141	3.3 $\mu$ H	6521	4822 130 42488	BYD33D	7537	5322 130 60159	BC846B
5298	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6522	4822 130 30621	1N4148	7552	4822 130 42155	BC327A
5320	4822 157 52808	10 $\mu$ H	6523	4822 130 80446	LL4148	7553	5322 130 42012	BC858A
5320	4822 157 52808	10 $\mu$ H	6530	4822 130 82033	BYD34J	7554	4822 130 42032	BC337A
5441	4822 146 21116	LOT DRIVER	6537	4822 130 34167	BZX79-F6V2	7555	5322 130 60159	BC846
5445	4822 140 10406	LOT AT2079/40	6540	4822 130 42488	BYD33D	7556	4822 130 60136	BC856
5447	4822 157 62766	262LYF-0095K	6545	4822 130 42488	BYD33D	7561	4822 130 40823	BD135
5449	4822 158 10551	27 $\mu$ H	6549	4822 130 80446	LL4148	7563	5322 130 42012	BC858
5452	4822 157 51157	3.3 $\mu$ H	6554	4822 130 42489	BYD33G	7571	4822 130 61207	BC848
5453	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6555	4822 130 82305	LLZ-F18	7600	4822 209 63948	TMP47C434N3122
5454	4822 156 21332	LINEARITY COIL	6557	4822 130 80887	LLZ-F36	7605	4822 209 73852	PMBT2369
5500	4822 212 22978	MAINSFILTER	6558	4822 130 80887	LLZ-F36	7654	4822 130 61207	BC848
5515	4822 157 50963	2.2 $\mu$ H	6559	4822 130 80887	LLZ-F36	7658	5322 130 42136	BC848C
5525	4822 148 81121	SOPS TRF	6562	4822 130 80905	LLZ-F5V1	7665	4822 130 61207	BC848
5529	4822 157 63411	68 $\mu$ H	6565	4822 130 81252	LLZ-F4V7	7670	4822 130 61207	BC848
5530	4822 157 63411	68 $\mu$ H	6568	4822 130 81147	LLZ-F6V2	7672	4822 130 61207	BC848
5531	4822 158 10551	27 $\mu$ H	6569	4822 130 80446	LL4148	7674	4822 130 61207	BC848
5532	4822 157 51157	3.3 $\mu$ H	6570	4822 130 20245	SFOR5D43	7685	4822 209 62098	ST24C02AB1
5541	4822 156 20968	47 $\mu$ H	6573	4822 130 80446	LL4148	7686	4822 130 61207	BC848
5545	4822 157 51195	1 $\mu$ H	6602	4822 130 82037	HZT33	7875	4822 130 61207	BC848
5554	4822 157 51157	3.3 $\mu$ H	6603	4822 130 80446	LL4148	7876	4822 130 61207	BC848
5560	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6604	4822 130 80446	LL4148	7877	4822 130 61207	BC848
5601	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6605	4822 130 80446	LL4148			
5652	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6658	4822 130 80446	LL4148			
5653	4822 157 51462	10 $\mu$ H	6679	4822 130 80446	LL4148			
5677	4822 157 53906	47 $\mu$ H	6849	4822 130 30621	1N4148			
			6850	4822 130 80446	LL4148			
6014	4822 130 80888	BA682	6851	4822 130 80446	LL4148			
6020	4822 130 81223	LLZ-C2V4	6852	4822 130 80446	LL4148			
6034	4822 130 80446	LL4148	6853	4822 130 80446	LL4148			
6042	4822 130 80888	BA682	6854	4822 130 80446	LL4148			
6050	4822 130 30621	1N4148	6855	4822 130 80446	LL4148			
6051	4822 130 30621	1N4148	6865	4822 130 30621	1N4148			
6052	4822 130 30621	1N4148						
6053	4822 130 80446	LL4148	7002	4822 209 10892	LA7910			
6115	4822 130 80888	BA682	7015	4822 209 63107	TDA4504B/N1B			
6116	4822 130 80888	BA682	7027	4822 130 61207	BC848			
6119	4822 130 80888	BA682	7030	4822 130 61207	BC848			
6120	4822 130 80888	BA682	7038	4822 130 61207	BC848			
6135	4822 130 80883	LLZ-C4V7	7125	4822 209 63105	TDA3843/V2			
6170	4822 130 80888	BA682	7135	4822 209 30278	TDA3827/V3			
6172	4822 130 80888	BA682	7156	4822 130 61207	BC848			
6205	4822 130 80446	BAS32L	7157	4822 209 60956	TDA7052/N1			
6218	4822 130 80446	BAS32L	7158	4822 130 61207	BC848			
6227	4822 130 80446	BAS32L	7170	4822 130 61207	BC848			
6289	4822 130 80446	BAS32L	7205	4822 130 41782	BF422			
6308	4822 130 80954	LLZ-C5V6	7218	4822 130 41782	BF422			
6370	4822 130 82304	LLZ-F12	7221	4822 209 63108	TDA4660/V2			
6415	4822 130 80446	LL4148	7225	5322 130 42012	BC858			
6416	4822 130 42488	BYD33D	7227	4822 130 41782	BF422			
6443	5322 130 31938	BYV27-200	7250	4822 209 30011	TDA4650/V4			
6446	4822 130 32896	BYD33M	7250	4822 209 30011	TDA4650/V4			
6449	5322 130 32967	BYV26B	7251	4822 130 61207	BC848			
6451	4822 130 42488	BYD33D	7251	4822 130 61207	BC848			
6452	4822 130 42488	BYD33D	7255	4822 130 42696	BC818-25			
6470	4822 130 42488	BYD33D	7256	4822 130 61207	BC848			
6502	4822 130 81497	1N4005GP	7256	4822 130 61207	BC848			
6503	4822 130 81497	1N4005GP	7280	4822 209 63104	TDA3504/V1			
6504	4822 130 81497	1N4005GP	7290	4822 130 42134	BC858BR			
6505	4822 130 81497	1N4005GP	7400	4822 209 60955	TDA3653B/N1			
6511	4822 130 80446	LL4148	7440	4822 130 41782	BF422			
6513	4822 130 80446	LL4148	7445	4822 130 42679	BUT11AF			
6514	4822 130 80446	LL4148	7512	5322 130 42136	BC848C			
6515	4822 130 80446	LL4148	7514	4822 130 82034	CNX83A			
6516	4822 130 80886	LLZ-F22	7515	4822 130 42513	BC858C			
6517	4822 130 31456	BZV85-C5V1	7516	5322 130 44349	BC635			
			7525	4822 130 42679	BUT11AF			

Service  
Service  
Service

# Product Survey

Product Survey's 1993-1 (4822 727 19718), 1993-2 (4822 727 19979) and 1993-3 (4822 727 20046) are herewith cancelled.

## SURVEY OF MODEL NUMBERS

MODEL	CHASSIS	RC	MODEL	CHASSIS	RC
14AA3527/07B	ANUBIS A	9073	17AA3346/07B	ANUBIS A	6803
14GX1010/67R	ANUBIS S AA	No RC	17HT1340/00Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1020/67R	ANUBIS S AA	No RC	17HT1340/01B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1310/67R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/01Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1310/94R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/05Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1320/67R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/20Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/52R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/21B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/54R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/21Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/56R	ANUBIS S AA	7805	17HT1340/25Z	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/58R	ANUBIS S AA	7805	17HT1349/01B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1510/71R	ANUBIS S AA	7805	17HT1349/21B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1510/77B	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/00B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/77R	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/05B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/85R	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/20B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/87R	ANUBIS S AA	7805	17HT1540/25B	ANUBIS B	5930 & 9051
14GX1510/99R	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/00B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/50B	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/05B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/50R	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/20B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/57R	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/25B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/59H	ANUBIS S AA	7805	17HT1549/33B	ANUBIS B	5931 & 9051
14GX1512/59R	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/07B	GR1-AX 20"	9078
14GX1512/62B	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/08B	GR1-AX 20"	5701
14GX1512/67R	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/15B	GR1-AX 20"	9078
14GX1512/75R	ANUBIS S AA	7805	20GR1250/30B	GR1-AX 20"	9078
14GX1512/79R	ANUBIS S AA	7805	20GX1050/50B	ANUBIS S AA	No RC
14GX1513/56R	ANUBIS S AA	7805	20GX1050/67R	ANUBIS S AA	No RC
14GX1522/50B	ANUBIS S AA	7805	20GX1050/94R	ANUBIS S AA	No RC
14GX1522/67R	ANUBIS S AA	7805	20GX1350/67R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/54R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/52R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/77B	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/54R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/77R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/56R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/85R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/58R	ANUBIS S AA	7805
14GX1810/87R	ANUBIS S AA	7802	20GX1550/71R	ANUBIS S AA	7805
14PT121A/05	GR1-AX V-2	9076	20GX1550/77R	ANUBIS S AA	7805
14PT121A/05W	GR1-AX V-2	9076 W	20GX1550/85R	ANUBIS S AA	7805
14PT121A/10	GR1-AX V-2	9076	20GX1550/87R	ANUBIS S AA	7805
14PT135A/00	ANUBIS A	6803	20GX1552/50B	ANUBIS S AA	7805
14PT135A/01	ANUBIS A	6803	20GX1552/50R	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/00	ANUBIS A	7823	20GX1552/59H	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/01	ANUBIS A	7823	20GX1552/59R	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/05	ANUBIS A	7823	20GX1552/62B	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/07	ANUBIS A	7823	20GX1552/67R	ANUBIS S AA	7805
14PT155A/13	ANUBIS A	7823	20GX1552/75R	ANUBIS S AA	7805
14PT300A/00	ANUBIS A	9131	20GX1552/79R	ANUBIS S AA	7805
14PT300A/01	ANUBIS A	9131	20GX1553/56R	ANUBIS S AA	7801
14PT300A/07	ANUBIS A	9131	20GX1553/94R	ANUBIS S AA	7801
			20GX1750/58R	ANUBIS S AA	7807
15AA3537/07B	ANUBIS A	9057	20GX1750/62B	ANUBIS S AA	7807

## SURVEY OF MODEL NUMBERS

MODEL	CHASSIS	RC	MODEL	CHASSIS	RC
20GX1750/75R	ANUBIS S AA	7807	21PT350A/00	ANUBIS B	7320
20GX1850/54R	ANUBIS S AA	7802	21PT350A/01	ANUBIS B	7320
20GX1850/77R	ANUBIS S AA	7802	21PT440A/00	GR2.2	7502
20GX1850/85R	ANUBIS S AA	7802	21PT440A/06	GR2.2	7502
20GX1850/87R	ANUBIS S AA	7802	21PT440A/42	GR2.2	7502
20PT135A/00	ANUBIS A	8201	21PT442A/07	GR2.2	7502
20PT135A/01	ANUBIS A	8201	21PT442A/11	GR2.2	7502
20PT135A/42	ANUBIS A	8201	21PT442A/13	GR2.2	7502
20PT150A/00	ANUBIS A	9073	21PT520A/00	GR2.2	7502
20PT150A/01	ANUBIS A	9073	21PT520A/06	GR2.2	7502
20PT150A/07	ANUBIS A	9073	21PT520A/19	GR2.2	7502
20PT150A/13	ANUBIS A	9073	21PT522A/05	GR2.2	7502
20PT150A/16	ANUBIS A	9073	21PT522A/11	GR2.2	7502
20PT150A/42	ANUBIS A	9073	21PT522A/13	GR2.2	7502
			21PT522A/16	GR2.2	7502
21AA3557/07B	ANUBIS A	9057	21PT530A/00	GR2.2	7502
21GX1560/52R	ANUBIS S AA	7805	21PT530A/06	GR2.2	7502
21GX1560/54R	ANUBIS S AA	7805	21PT530A/15	GR2.2	7502
21GX1560/56R	ANUBIS S AA	7805	21PT530A/19	GR2.2	7502
21GX1560/56S	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/05	GR2.2	7502
21GX1560/58R	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/11	GR2.2	7502
21GX1560/71R	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/13	GR2.2	7502
21GX1560/77R	ANUBIS S AA	7805	21PT532A/16	GR2.2	7502
21GX1560/85R	ANUBIS S AA	7805	21PT570A/01	GR2.2	7502
21GX1560/87R	ANUBIS S AA	7805	21PT700A/20	FL1.10	7138
21GX1562/50B	ANUBIS S AA	7805	21PT700A/21	FL1.10	7138
21GX1562/50R	ANUBIS S AA	7805	21PT700A/39	FL1.10	7138
21GX1562/59H	ANUBIS S AA	7805	21PT702A/32	FL1.10	7138
21GX1562/59R	ANUBIS S AA	7805	21ST2737/43	GR2.2	6512
21GX1562/62B	ANUBIS S AA	7805			
21GX1562/67R	ANUBIS S AA	7805	25ML8505/36B	FL1.16	7141
21GX1562/75R	ANUBIS S AA	7805	25PT450A/00	GR2.2	7502
21GX1562/79R	ANUBIS S AA	7805	25PT450A/06	GR2.2	7502
21GX1563/50B	ANUBIS S AA	7801	25PT450A/15	GR2.2	7502
21GX1563/56R	ANUBIS S AA	7801	25PT450A/42	GR2.2	7502
21GX1563/56H	ANUBIS S AA	7801	25PT450A/43	GR2.2	7502
21GX1563/67R	ANUBIS S AA	7801	25PT452A/07	GR2.2	7502
21GX1563/93R	ANUBIS S AA	7802	25PT452A/11	GR2.2	7502
21GX1563/94R	ANUBIS S AA	7801	25PT452A/13	GR2.2	7502
21GX1563/99R	ANUBIS S AA	7801	25PT452A/16	GR2.2	7502
21GX1760/50B	ANUBIS S AA	7807	25PT470A/00	GR2.2	7502
21GX1760/58R	ANUBIS S AA	7807	25PT470A/19	GR2.2	7502
21GX1760/62B	ANUBIS S AA	7807	25PT472A/16	GR2.2	7502
21GX1760/75R	ANUBIS S AA	7807	25PT480A/00	GR2.2	7502
21GX1760/79R	ANUBIS S AA	7807	25PT482A/05	GR2.2	7502
21GX1763/56R	ANUBIS S AA	7805	25PT490A/00	GR2.2	7502
21HT1350/00Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT492A/16	GR2.2	7502
21HT1350/01B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT510A/00	GR2.2	7502
21HT1350/01Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT512A/16	GR2.2	7502
21HT1350/05Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT520A/00	GR2.2	7502
21HT1350/20Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT520A/06	GR2.2	7502
21HT1350/21B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT520A/19	GR2.2	7502
21HT1350/21Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT522A/05	GR2.2	7502
21HT1350/25Z	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT522A/13	GR2.2	7502
21HT1359/01B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT522A/16	GR2.2	7502
21HT1359/21B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT530A/00	GR2.2	7502
21HT1550/00B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/06	GR2.2	7502
21HT1550/05B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/15	GR2.2	7502
21HT1550/20B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/19	GR2.2	7502
21HT1550/25B	ANUBIS B	5930 & 9051	25PT530A/42	GR2.2	7502
21HT1559/00B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/05	GR2.2	7502
21HT1559/05B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/11	GR2.2	7502
21HT1559/20B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/13	GR2.2	7502
21HT1559/25B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT532A/16	GR2.2	7502
21HT1559/33B	ANUBIS B	5931 & 9051	25PT540A/00	GR2.2	7502
21PT131B/05	ANUBIS A	6803	25PT542A/16	GR2.2	7502
21PT134B/00	ANUBIS A	6803	25PT550A/00	GR2.2	7502
21PT134B/01	ANUBIS A	6803	25PT560A/00	GR2.3	7502
21PT134B/42	ANUBIS A	6803	25PT562A/11	GR2.3	7502
21PT161B/00	ANUBIS A	9057	25PT562A/13	GR2.3	7502
21PT161B/05	ANUBIS A	9057	25PT800A/00	FL1.17	7136
21PT164A/00	ANUBIS A	9057	25PT800A/01	FL1.17	7136
21PT164A/05	ANUBIS A	9057	25PT800A/19	FL1.17	7136
21PT164B/00	ANUBIS A	9057	25PT802A/05	FL1.17	7136
21PT164B/01	ANUBIS A	9057	25PT802A/12	FL1.17	7136
21PT164B/07	ANUBIS A	9057			
21PT164B/13	ANUBIS A	9057			
21PT164B/13W	ANUBIS A	9057			
21PT164B/42	ANUBIS A	9057			
21PT165A/05	ANUBIS A	7507			



## SURVEY OF MODEL NUMBERS

MODEL	CHASSIS	RC	MODEL	CHASSIS	RC
25PT805A/00	FL1.7	7116	28PT532A/13	GR2.2	7502
25PT805A/01	FL1.17	7136	28PT532A/16	GR2.2	7502
25PT805A/20	FL1.17	7136	28PT540A/00	GR2.2	7502
25PT815A/00	FL1.17	7135	28PT542A/16	GR2.2	7502
25PT817A/12	FL1.17	7135	28PT550A/00	GR2.2	7502
25PT900A/01	FL2.16	7142	28PT552A/13	GR2.2	7502
25PT900A/19	FL2.16	7142	28PT560A/00	GR2.3	7502
25PT902A/05	FL2.16	7142	28PT562A/11	GR2.3	7502
25PT910A/01	FL2.16	7141	28PT562A/13	GR2.3	7502
25PT910A/19	FL2.16	7141	28PT800A/00	FL1.17	7136
25PT912A/05	FL2.16	7141	28PT800A/01	FL1.17	7136
25PT912A/12	FL2.16	7141	28PT800A/19	FL1.17	7136
25PT912A/13	FL2.16	7141	28PT802A/05	FL1.17	7136
25PV7505/20	FL1.10	7137	28PT802A/12	FL1.17	7136
25PV7506/21	FL1.10	7137	28PT805A/00	FL1.7	7116
25PV7506/32	FL1.10	7137	28PT805A/01	FL1.17	7136
25PV7506/39	FL1.10	7137	28PT805A/20	FL1.17	7136
25SL5500/20	FL1.10	7138	28PT815A/00	FL1.17	7135
25SL5501/21	FL1.10	7138	28PT817A/12	FL1.17	7135
25SL5501/39	FL1.10	7138	28PT840A/00	FL1.17	7136
25SX8661/56H	G8	7421	28PT840A/19	FL1.17	7136
25SX8661/56R	G8	7421	28PT842A/05	FL1.17	7136
25SX8661/57R	G8	7421	28PT842A/12	FL1.17	7136
25SX8661/75R	G8	7421	28PT842A/13	FL1.17	7136
25SX8661/93R	G8	7421	28PT845A/00	FL1.17	7135
25SX8662/97R	G8	7423	28PT845A/01	FL1.17	7135
25SX8663/61R	G8	7424	28PT847A/12	FL1.17	7135
25SX8761/56H	G8	7421	28PT900A/01	FL2.16	7142
25SX8761/56R	G8	7421	28PT900A/19	FL2.16	7142
25SX8761/57R	G8	7421	28PT902A/05	FL2.16	7142
25SX8761/67R	G8	7421	28PT910A/01	FL2.16	7141
25SX8761/69R	G8	7421	28PT910A/19	FL2.16	7141
25SX8761/73R	G8	7421	28PT910A/42	FL2.16	7141
25SX8761/75R	G8	7421	28PT912A/12	FL2.16	7141
25SX8761/79R	G8	7421	28PT912A/13	FL2.16	7141
28CL6770/25	FL1.10	7138	28PV7805/20	FL1.10	7137
28CL6776/21	FL1.10	7138	28PV7806/21	FL1.10	7137
28CL6776/33	FL1.10	7138	28PV7806/32	FL1.10	7137
28CL6970/20	FL1.10	7137	28PV7806/39	FL1.10	7137
28CL6976/21	FL1.10	7137	28PW630A/00	GR2.3	7118
28CL6976/39	FL1.10	7137	28PW630A/01	GR2.3	7118
28FL2871/56R	FL2-G	7403	28PW632A/05	GR2.3	7118
28FL2871/57R	FL2-G	7403	28PW632A/11	GR2.3	7118
28FL2871/75R	FL2-G	7403	28PW632A/13	GR2.3	7118
28FL2871/79R	FL2-G	7403	28PW960A/01	FL2.14	7111
28FL2871/93R	FL2-G	7403	28PW960A/19	FL2.14	7111
28FL2872/97R	FL2-G	7402	28PW960A/75	FL2.14	7111
28FL2873/61R	FL2-G	7404	28PW962A/12	FL2.14	7111
28ML8805/36B	FL1.16	7141	28SL5800/20	FL1.10	7138
28PT450A/00	GR2.2	7502	28SL5801/21	FL1.10	7138
28PT450A/06	GR2.2	7502	28SL5801/39	FL1.10	7138
28PT450A/42	GR2.2	7502	29FL1770/93R	FL1.0S	6411
28PT450A/43	GR2.2	7502	29PT910A/01	FL2.16	7141
28PT452A/11	GR2.2	7502	29PT910A/19	FL2.16	7141
28PT452A/13	GR2.2	7502	29PT912A/12	FL2.16	7141
28PT452A/16	GR2.2	7502	29PT912A/13	FL2.16	7141
28PT470A/00	GR2.2	7502	29SX8671/56H	G8	7421
28PT470A/19	GR2.2	7502	29SX8671/56R	G8	7421
28PT472A/16	GR2.2	7502	29SX8671/75R	G8	7421
28PT480A/00	GR2.2	7502	29SX8671/93R	G8	7421
28PT480A/06	GR2.2	7502	29SX8672/97R	G8	7423
28PT482A/05	GR2.2	7502	29SX8674/54R	G8	7421
28PT490A/00	GR2.2	7502	29SX8674/78R	G8	7421
28PT510A/00	GR2.2	6512	29SX8674/85R	G8	7421
28PT512A/11	GR2.2	7502	29SX8770/90R	G8	7405
28PT512A/16	GR2.2	7502	29SX8771/56H	G8	7421
28PT520A/00	GR2.2	7502	29SX8771/56R	G8	7421
28PT520A/06	GR2.2	7502	29SX8771/57R	G8	7421
28PT520A/19	GR2.2	7502	29SX8771/67R	G8	7421
28PT522A/11	GR2.2	7502	29SX8771/69R	G8	7421
28PT522A/13	GR2.2	7502	29SX8771/73R	G8	7421
28PT522A/16	GR2.2	7502	29SX8771/75R	G8	7421
28PT530A/00	GR2.2	7502	29SX8771/79R	G8	7421
28PT530A/06	GR2.2	7502	32FL2881/56R	FL2-G	7405
28PT530A/15	GR2.2	7502	32PW960A/01	FL2.14	7111
28PT530A/19	GR2.2	7502	32PW960A/19	FL2.14	7111
28PT532A/05	GR2.2	7502	32PW962A/05	FL2.14	7111
28PT532A/11	GR2.2	7502	32PW962A/12	FL2.14	7111
			32PW962A/13	FL2.14	7111

MODEL	CHASSIS	RC
33ML8905/32	FL1.16	7141
33ML8905/33	FL1.16	7141
33ML8905/39	FL1.16	7141
33PT700A/00	FL1.10	7138
33PT700A/19	FL1.10	7138
33PT702A/13	FL1.10	7138
33PT710A/01	FL1.10	7137
33PT712A/12	FL1.10	7137
36FL1890/93R	FL1.2S	6411
36ML8965/61B	FL1.2	7117
37TA1210/18	ANUBIS A	9076
37TB1190/19	ANUBIS A	9076
46ML0985/49B	FL1-PTV	7117
46PP910A/01	FL1-PTV	7141
46PP912A/05	FL1-PTV	7141
46PP912A/12	FL1-PTV	7141
46PP912A/13	FL1-PTV	7141
46PP960A/01	FL1-PTV	7111
46PP960A/19	FL1-PTV	7111
46PP960A/49	FL1-PTV	7111
46PP960A/75	FL1-PTV	7111
46PP962A/12	FL1-PTV	7111
46PP962A/13	FL1-PTV	7111
51TA1260/03	ANUBIS A	8201
51TA1260/08	ANUBIS A	8201
51TA1260/11	ANUBIS A	8201
51TA1260/16	ANUBIS A	8201
51TA1410/03	ANUBIS A	9073
51TA1410/23	ANUBIS A	7823
51TA1411/03	ANUBIS A	8201
52TA4310/03	GR2.2	7502
52TA4310/08	GR2.2	7502
52TA4310/18	GR2.2	7502
52TA5210/03	GR2.2	6512
52TA5210/11	GR2.2	6512
52TA5210/16	GR2.2	6512
52TA5210/18	GR2.2	6512
52TB4290/19	GR2.2	7502
52TB5190/19	GR2.2	6512
63TA4410/03	GR2.2	6512
63TA4410/08	GR2.2	6512
63TA4410/11	GR2.2	6512
63TA4410/16	GR2.2	6512
63TA4410/18	GR2.2	6512
63TA4610/18	GR2.2	6512
63TA5210/03	GR2.2	6512
63TA5210/08	GR2.2	6512
63TA5210/11	GR2.2	6512
63TA5210/16	GR2.2	6512
63TA5210/18	GR2.2	6512
63TA5210/31	GR2.2	6512
63TA5610/03	GR2.3	6513
63TA7910/08	FL1.17	7136
63TA7910/18	FL1.17	7136
63TA7930/16	FL1.17	7136
63TB4390/19	GR2.2	6512
63TB4590/19	GR2.2	6512
63TB5190/19	GR2.2	6512
70TA4410/03	GR2.2	6512
70TA4410/08	GR2.2	6512
70TA4410/11	GR2.2	6512
70TA4410/16	GR2.2	6512
70TA4410/18	GR2.2	6512
70TA4610/18	GR2.2	6512
70TA5210/03	GR2.2	6512
70TA5210/08	GR2.2	6512
70TA5210/11	GR2.2	6512
70TA5210/16	GR2.2	6512
70TA5210/18	GR2.2	6512
70TA5210/31	GR2.2	6512
70TA5610/03	GR2.3	6513

MODEL	CHASSIS	RC
70TA5610/08	GR2.3	6513
70TA5610/11	GR2.3	6513
70TA5610/18	GR2.3	6513
70TA7910/08	FL1.17	7136
70TA7910/18	FL1.17	7136
70TA7930/11	FL1.17	7136
70TA7930/16	FL1.17	7136
70TA8030/11	FL1.17	7135
70TA8310/08	FL1.17	7136
70TA8310/18	FL1.17	7136
70TA8330/11	FL1.17	7136
70TB4390/19	GR2.2	6512
70TB4590/19	GR2.2	6512
70TB5190/19	GR2.2	6512
70TB7890/19	FL1.17	7136
70WA6210/18	GR2.3	7118
70WB6190/19	GR2.3	7118
85TA6910/03	FL1.10	7138
85TA6910/08	FL1.10	7138
85TA6930/16	FL1.10	7138
85TA7010/18	FL1.10	7137
85TA7030/11	FL1.10	7137

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.





## CODE NUMBERS FOR ORDERING CHASSIS MANUALS

CHASSIS	LANGUAGE	CODE NUMBER	CHASSIS	LANGUAGE	CODE NUMBER
ANUBIS A AB	NL	4822 727 18728	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	NL	4822 727 19921
ANUBIS A AB	GB	4822 727 18801	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	GB	4822 727 19919
ANUBIS A AB	F	4822 727 18803	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	D	4822 727 19922
ANUBIS A AB	D	4822 727 18805	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	F	4822 727 19923
ANUBIS A AB	E	4822 727 18804	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	I	4822 727 19924
ANUBIS A AB	I	4822 727 18802	FL1.14/2.14/1.16/2.16/1.17 AA	E	4822 727 19925
ANUBIS A AC	NL	4822 727 19655	FL1-PTV AA	NL	4822 727 19626
ANUBIS A AC	GB	4822 727 19656	FL1-PTV AA	GB	4822 727 19627
ANUBIS A AC	F	4822 727 19657	FL1-PTV AA	D	4822 727 19628
ANUBIS A AC	D	4822 727 19658	FL1-PTV AA	F	4822 727 19629
ANUBIS A AC	E	4822 727 19659	FL1-PTV AA	I	4822 727 19632
ANUBIS A AC	I	4822 727 19661	FL1-PTV AA	E	4822 727 19631
ANUBIS B AA	NL	4822 727 19111	FL1-PTV AB	GB	4822 727 20065
ANUBIS B AA	GB	4822 727 19112	FL1-PTV AB	NL	4822 727 20066
ANUBIS B AA	F	4822 727 19113	FL1-PTV AB	D	4822 727 20067
ANUBIS B AA	D	4822 727 19114	FL1-PTV AB	F	4822 727 20068
ANUBIS B AA	E	4822 727 19115	FL1-PTV AB	I	4822 727 20069
ANUBIS B AA	I	4822 727 19116	FL1-PTV AB	E	4822 727 20071
ANUBIS B AB	NL	4822 727 19662	FL1.0S AB	GB	4822 727 19622
ANUBIS B AB	GB	4822 727 19663	FL1.2 AB/BB	GB	4822 727 19092
ANUBIS B AB	F	4822 727 19664	FL1.2S AA	GB	4822 727 19749
ANUBIS B AB	D	4822 727 19665	FL2-G AA	GB/J	4822 727 19789
ANUBIS B AB	E	4822 727 19666			
ANUBIS B AB	I	4822 727 19667			
ANUBIS S AA	GB	4822 727 19707			
ANUBIS S AA	E	4822 727 19719			
G8 AA	GB	4822 727 19711			
G8 AA	E	4822 727 19722			
GR1-AX version 2	NL	4822 727 18083			
GR1-AX version 2	GB	4822 727 18084			
GR1-AX version 2	D	4822 727 18085			
GR1-AX version 2	F	4822 727 18086			
GR1-AX version 2	E	4822 727 18087			
GR1-AX version 2	I	4822 727 18088			
GR1-AX 20"	NL	4822 727 18073			
GR1-AX 20"	GB	4822 727 18093			
GR1-AX 20"	D	4822 727 18094			
GR1-AX 20"	F	4822 727 18095			
GR1-AX 20"	E	4822 727 18096			
GR1-AX 20"	I	4822 727 18097			
GR2.2 AA	NL	4822 727 19062			
GR2.2 AA	GB	4822 727 19063			
GR2.2 AA	D	4822 727 19064			
GR2.2 AA	F	4822 727 19065			
GR2.2 AA	I	4822 727 19066			
GR2.2 AA	E	4822 727 19067			
GR2.3 AA	NL	4822 727 19731			
GR2.3 AA	GB	4822 727 19732			
GR2.3 AA	F	4822 727 19733			
GR2.3 AA	D	4822 727 19734			
GR2.3 AA	E	4822 727 19735			
GR2.3 AA	I	4822 727 19736			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	NL	4822 727 19082			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	GB	4822 727 19085			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	D	4822 727 19083			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	F	4822 727 19084			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	I	4822 727 19086			
FL1.1 AC/FL1.7 AA	E	4822 727 19087			
FL1.10 AA	NL	4822 727 19982			
FL1.10 AA	GB	4822 727 19981			
FL1.10 AA	D	4822 727 19983			
FL1.10 AA	F	4822 727 19984			
FL1.10 AA	I	4822 727 19986			
FL1.10 AA	E	4822 727 19985			

## CODE NUMBERS FOR ORDERING REMOTE CONTROL UNITS

RC	CODE NUMBER	RC	CODE NUMBER
5701	4822 218 20875	9051	4822 218 21092
5930	4822 218 21151	9057	4822 218 21152
5931	4822 218 21143	9070	4822 218 21131
6411	4822 218 21021	9073	4822 218 21139
6512	4822 218 21079	9076	4822 218 21117
6803	4822 218 21155	9076W	4822 218 21145
6808	4822 218 21223	9078	4822 218 21133
7111	4822 218 21108	9131	4822 218 21166
7112	4822 218 21125		
7116	4822 218 21125		
7117	4822 218 21125		
7118	4822 218 21205		
7131	4822 218 21201		
7132	4822 218 21195		
7133	4822 218 21191		
7134	4822 218 21192		
7135	4822 218 21227		
7136	4822 218 21228		
7137	4822 218 21229		
7138	4822 218 21231		
7141	4822 218 21225		
7142	4822 218 21226		
7320	4822 218 21214		
7402	4822 218 21219		
7403	4822 218 21221		
7404	4822 218 21222		
7405	4822 218 21215		
7421	4822 218 21193		
7422	4822 218 21216		
7423	4822 218 21218		
7424	4822 218 21251		
7502	4822 218 21161		
7507	4822 218 21249		
7801	4822 218 21184		
7802	4822 218 21198		
7805	4822 218 21183		
7807	4822 218 21211		
7823	4822 218 21212 (=RC9133)		
8201	4822 218 21248		





For more information about remote control units, see "RC5 Remote Control Guide" (ordering code 4822 7271 9695)

								
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES	VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxd	1 2 3 4	2)		
14AA3527/07B	12	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	36x36x37		2	UV915E/IEC	TXT
14GX1010/67R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1020/67R	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1310/67R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1310/94R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1320/67R	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1510/52R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1510/54R	21	P-MN,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/56R	21	P-BGI,S-BGDK,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1510/58R	21	P-BG,S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV915E/IEC	
14GX1510/71R	21	N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/77B	21	P-MN,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/IEC	
14GX1510/77R	21	P-MN,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/IEC	
14GX1510/85R	21	N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/87R	21	N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1510/99R	21	P-BGI,S-BGDK,N-M	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1512/50B	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/50R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/57R	21	P-I	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/59H	21	P-BG,S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1512/59R	21	P-BG,S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1512/62B	21	P-BG, S-BGDK	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV915/IEC	
14GX1512/67R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1512/75R	21	P-BH	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV963/IEC	
14GX1512/79R	21	P-BG	1; 4	36x40x38	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1513/56R	21	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV913/IEC	
14GX1522/50B	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1522/67R	42	P-BG	1; 4	36x49x40	see sticker in set	4	UV913/IEC	
14GX1810/54R	21	P-MN,N-M	5; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/77B	21	P-MN,N-M	5; 8	40x36x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/77R	21	P-MN,N-M	5; 8	40x36x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/85R	21	N-M	5; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14GX1810/87R	21	N-M	5; 8	36x40x38	see sticker in set	3	UV936E/F	
14PT121A/05W	5	P-I	1; 1	25x36x38		2	UV943C	
14PT121A/05	5	P-I	1; 1	25x36x38		2	UV943C	
14PT121A/10	5	P-BG	1; 1	25x36x38		2	UV917/PHONO	
14PT135A/00	39	P-BG	1; 1	38x38x38		2	UV917/IEC	
14PT135A/01	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	
14PT155A/00	39	P-BG	1; 1	38x38x38		2	UV917/IEC	TXT
14PT155A/01	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	TXT
14PT155A/05	39	P-I	1; 1	38x38x38		2	U943C/IEC	TXT
14PT155A/07	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	TXT
14PT155A/13	39	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	38x38x38		2	UV915E/IEC	TXT
14PT300A/00	11	P-BG	1; 1	39x40x36		2	UV917E/IEC	
14PT300A/01	11	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	39x40x36		2	UV915E/IEC	
14PT300A/07	11	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	39x40x36		2	UV915E/IEC	
15AA3537/07B	13	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	37x38x38		2	UV915E/IEC	TXT-A/V
17AA3346/07B	13	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	41x42x41		2	UV915E/IEC	A/V
17HT1340/05Z	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1340/20Z	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1340/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1340/21Z	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1340/25Z	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1349/01B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1349/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1540/00B	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV619E/IEC	HOTEL
17HT1540/05B	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1540/20B	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1540/25B	3	P-I	1; 3	41x42x41		2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1549/00B	3	P-BG	1; 3	41x42x41		2	UV916E/IEC	HOTEL

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxh	1	2	3	4	2)		
17HT1549/05B	3	P-I	1; 3	41x42x41					2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1549/20B	3	P-BG	1; 3	41x42x41					2	UV916E/IEC	HOTEL
17HT1549/25B	3	P-I	1; 3	41x42x41					2	U944C/IEC	HOTEL
17HT1549/33B	3	P-BG	1; 3	41x42x41					2	UV916E/IEC	HOTEL
20GR1250/07B	6	P-I	1; 1	47x50x48					2	UV917/PHONO	
20GR1250/08B	6	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/PHONO	
20GR1250/15B	6	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/PHONO	
20GR1250/30B	6	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917	
20GX1050/50B	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1050/67R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1050/94R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1350/67R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1550/52R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1550/54R	22	P-MN,N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936/IEC	
20GX1550/56R	22	P-BG,S-BGDK,N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1550/58R	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	
20GX1550/71R	22	N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1550/77R	22	P-MN,N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1550/85R	22	N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1550/87R	22	N-M	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1552/50B	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1552/50R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1552/59H	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1552/59R	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1552/62B	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915/IEC	
20GX1552/67R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1552/75R	22	P-BH	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV963E/F	
20GX1552/79R	22	P-BG	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
20GX1553/56R	22	P-BG,S-BGDK,N-M	4; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1553/94R	22	P-BG	4; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
20GX1750/58R	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
20GX1750/62B	22	P-BG,S-BGDK	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
20GX1750/75R	22	P-BH	1; 4	48x60x49	see sticker in set				4	UV963/IEC	TXT
20GX1850/54R	22	P-MN,N-M	4; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1850/77R	22	P-MN,N-M	5; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1850/85R	22	N-M	5; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20GX1850/87R	22	N-M	5; 8	48x60x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
20PT135A/00	43	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/IEC	
20PT135A/01	43	P-BG,S-BGDK	1; 1	47x50x48					2	UV915E/IEC	
20PT135A/42	43	P-BG,S-BGDK	1; 1	47x50x48					2	UV917/IEC	
20PT150A/00/01	9	P-BG	1; 1	50x47x48					2	UV917/IEC	TXT
20PT150A/07	9	P-BG,S-BGDK	1; 1	50x47x48					2	UV915E/IEC	TXT
20PT150A/13/16	9	P-BG	3; 1	50x47x48					2	UV917/IEC	TXT
20PT150A/42	9	P-BG,S-BGDK	1; 1	50x47x48					2	UV917/IEC	TXT
21AA3557/07B	13	P-BG,S-BGDK	1; 1	51x48x47					2	UV915E/IEC	TXT-A/V
21GX1560/52R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1560/54R	23	P-MN,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/56R	23	P-BG,S-BGDK,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1560/56S	23	P-BG,S-BGDK,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1560/58R	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	
21GX1560/71R	23	N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/77R	23	P-MN,N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/85R	23	N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1560/87R	23	N-M	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV936E/F	
21GX1562/50B	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1562/50R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1562/59H	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1562/59R	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1562/62B	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	
21GX1562/67R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1562/75R	23	P-BH	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxh	1	2	3	4	2)		
21GX1562/79R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/50B	23	P-BG	4; 8	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/56H	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1563/56R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1563/67R	23	P-BG	4; 8	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/93R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	
21GX1563/94R	23	P-BG	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1563/99R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21GX1760/50B	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	TXT
21GX1760/58R	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
21GX1760/62B	23	P-BG,S-BGDK	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV915E/IEC	TXT
21GX1760/75R	23	P-BH	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV963/IEC	TXT
21GX1760/79R	23	P-BG	1; 4	49x61x49	see sticker in set				4	UV913/IEC	TXT
21GX1763/56R	23	P-BGI,S-BGDK,N-M	4; 8	49x61x49	see sticker in set				3	UV913/IEC	
21HT1350/01Z	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/01B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/00Z	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/05Z	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1350/20Z	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/21Z	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1350/25Z	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1359/01B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1359/21B	3	P-BGI,S-BGLL'	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1550/00B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1550/05B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1550/20B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1550/25B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1559/00B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1559/05B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1559/20B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21HT1559/25B	3	P-I	1; 3	48x51x47					2	U944C/IEC	HOTEL
21HT1559/33B	3	P-BG	1; 3	48x51x47					2	UV916E/IEC	HOTEL
21PT131B/05	41	P-I	1; 1	49x50x49					2	U943C/IEC	
21PT134B/00	40	P-BG	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT134B/01	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT134B/42	40	P-BG,S-BGDK	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT161B/00	41	P-BG	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT161B/05	41	P-I	1; 1	49x50x49					2	U943C/IEC	
21PT164A/00	8	P-BG	1; 1	48x51x47					2	U917E/IEC	
21PT164A/05	8	P-I	3; 1	48x51x47					2	U943C/IEC	
21PT164B/00	40	P-BG	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT164B/01	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/07	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/13	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/13W	40	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	49x50x49					2	UV915E/IEC	
21PT164B/42	40	P-BG,S-BGDK	1; 1	49x50x49					2	UV917/IEC	
21PT165A/05	44	P-I	1; 1	48x51x47					2	U943C/IEC	
21PT350A/00	37	P-BG	2; 5	60x62x51					2	UV917E/IEC	
21PT350A/01	37	P-BGI,SBGLL'	2; 5	60x62x51					2	UV917E/IEC	
21PT440A/00	45	P-BG	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT440A/06	45	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT440A/42	45	P-BG,S-BGDK	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT442A/07	45	P-I	3; 20	50x54x48					2	U944C/IEC	
21PT442A/11/13	45	P-BG	3; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
21PT520A/00	16	P-BG	2; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT520A/06/19	16	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT522A/05	16	P-I	3; 20	58x52x48					2	U944C/IEC	
21PT522A/11/13/16	16	P-BG	3; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT530A/00	19	P-BG	2; 20	44x62x48					2	UV916E/IEC	
21PT530A/06/19	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	44x62x48					2	UV916E/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxxwxd	1	2	3	4	2)		
21PT532A/05	19	P-I	3; 20	44x62x48					2	U944C/IEC	
21PT532A/11/13/16	19	P-BG	3; 20	44x62x48					2	UV916E/IEC	
21PT570A/01	16	P-BG	2; 20	58x52x48					2	UV916E/IEC	
21PT700A/20	24	P-BG	2; 30	48x60x43	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
21PT700A/21	24	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	48x60x43	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
21PT700A/39	24	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	48x60x43	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
21PT702A/32	24	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	48x60x43	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
25ML8505/36B	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x59x44	090	068	000	002	2	FQ916ME/BL	
25PT450A/00	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/06	15	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/15	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/42	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT450A/43	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT452A/07	15	P-I	3; 40	53x69x46					2	U944C	
25PT452A/11/13/16	15	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT470A/00	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT470A/19	15	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT472A/16	15	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT480A/00	17	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT482A/05	17	P-I	3; 40	53x69x46					2	U944C	
25PT490A/00	15	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT492A/16	15	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT510A/00	4	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT512A/16	4	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT520A/00	46	P-BG	2; 40	49x59x47					2	UV916E/IEC	
25PT520A/06/19	46	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x59x47					2	UV916E/IEC	
25PT522A/05	46	P-I	3; 40	49x59x47					2	U944C	
25PT522A/13/16	46	P-BG	3; 40	49x59x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/00	19	P-BG	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/06	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/15	19	P-BG	3; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/19	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT530A/42	19	P-BG,S-BGDK	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT532A/05	19	P-I	3; 40	49x69x47					2	U944C	
25PT532A/07	19	P-I	3; 40	49x69x47					2	U944C	
25PT532A/11/13/16	19	P-BG	3; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT540A/00	4	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT542A/16	4	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
25PT560A/00	32	P-BG	2; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT562A/11/13	32	P-BG	3; 40	49x69x47					2	UV916E/IEC	
25PT800A/00	24	P-BG	2; 30	53x67x44	016	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT800A/01	24	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	53x67x44	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT800A/19	24	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	53x67x44	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
25PT802A/05	24	P-I	3; 30	53x67x44	081	064	000	032	2	FQ944L IF	
25PT802A/12	24	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	53x67x44	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT805A/00	30	P-BG	2; 25	53x67x44	016	007	000	000	2	FQ816IF	
25PT805A/01	30	P-BG,S-BGL,N-M	2; 25	53x67x44	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
25PT805A/20	30	P-BG	2; 25	53x67x44	016	064	000	032	2	FQ916BL	
25PT815A/00	30	P-BG	2; 25	53x67x44	024	064	000	034	2	FQ916BL	
25PT817A/12	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	53x67x44	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
25PT900A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	54x69x50	018	068	000	004	2	FQ916ME/BL	
25PT900A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54x69x50	020	068	000	004	2	FQ916MF/LIF	
25PT902A/05	1	P-I	3; 40	54x69x50	081	068	000	004	2	FQ944L IF	
25PT910A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	54x69x50	026	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
25PT910A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54x69x50	028	068	000	006	2	FQ916MF/LIF	
25PT912A/05	1	P-I	3; 40	54x69x50	089	068	000	006	2	FQ944L IF	
25PT912A/12	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x69x50	090	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
25PT912A/13	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x69x50	090	068	000	007	2	FQ916ME/BL	
25PV7505/20	25	P-BG	2; 30	53x67x44	024	128	000	000	2	FQ916BL	
25PV7506/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	53x67x44	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version





											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwx d	1	2	3	4	2)		
25PV7506/32	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	53x67x44	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
25PV7506/39	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	53x67x44	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
25SL5500/20	25	P-BG	2; 30	53x67x44	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
25SL5501/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	53x67x44	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
25SL5501/39	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	53x67x44	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
25ST2761/22B	7	P-BG	2; 40	51x69x46					2	UV916E/IEC	
25SX8661/56H/56R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	4; 24	52x72x49	177	000			3	UV916E/IEC	
25SX8661/57R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	3; 24	52x72x49	129	001			4	UV914/IEC	
25SX8661/75R	10	P-BG	4; 24	52x72x49	145	129			6	UV914/IEC	
25SX8661/93R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	3; 24	52x72x49	148	002			4	UV954/IEC	
25SX8662/97R	10	N-M	5; 24	52x72x49	193				4	FS936E/F	
25SX8663/61R	10	N-MN	2; 24	52x72x49	129				3	FS936E/F	
25SX8761/56H/56R	10	P-BGI,S-BG,N-M/4.43	4; 24	52x72x49	241	000			3	UV916E/IEC	
25SX8761/57R	10	P-BGI,N-M/4.43	3; 24	52x72x49	193	001			3	UV914/IEC	
25SX8761/67R	10	P-BGI,N-M/4.43	3; 24	52x72x49	193	001			3	UV914/IEC	
25SX8761/69R	10	P-BG	3; 24	52x72x49	193	001			2	UV914/IEC	
25SX8761/73R	10	P-I	4; 24	52x72x49	193	002			6	UV974/IEC	
25SX8761/75R	10	P-BG	2; 24	52x72x49	145	129			6	UV914/IEC	
25SX8761/79R	10	P-BG	3; 24	52x72x49	193	001			6	UV914/IEC	
28CL6770/25	31	P-I	3; 30	69x80x48	081	128	000	000	2	FQ944/LIF	
28CL6776/21	31	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	69x80x48	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28CL6776/33	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28CL6970/20	31	P-BG	2; 30	69x80x48	024	128	000	000	2	FQ916/BL	
28CL6976/21	31	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	69x80x48	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28CL6976/39	31	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	69x80x48	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28FL2871/56R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	3; 30	54x74x55	000	000			3	UV916E/IEC	
28FL2871/57R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	3; 30	54x74x55	000	000			3	UV916E/IEC	
28FL2871/75R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	2; 30	54x74x55	000	000			6	UV916E/IEC	
28FL2871/79R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	3; 30	54X74X55	000	000			6	UV916E/IEC	
28FL2871/93R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	3; 30	54X74X55	000	000			3	UV916E/IEC	
28FL2872/97R	47	N-M	5; 30	54X74X55	005	000			5	FS936E	
28FL2873/61R	47	N-M	2; 30	54X74X55	037	000			3	FS936E	
28ML8805/36B	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	58x65x48	090	068	000	002	2	FQ916ME/BL	
28PT450A/06	15	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT450A/42	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT450A/43	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT452A/11/13/16	15	P-BG,S-BGDK	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT470A/00	15	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT470A/19	15	P-BGI,SBGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT472A/16	15	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT480A/00	17	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT480A/06	17	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57X74X46					2	UV916E/IEC	
28PT482A/05	17	P-I	3; 40	57x74x46					2	U944C	
28PT490A/00	15	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT492A/16	15	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT510A/00	4	P-BG	2; 50	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT512A/11/16	4	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT520A/00	46	P-BG	2; 40	54X64X47					2	UV916E/IEC	
28PT520A/06/19	46	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54X64X47					2	UV916E/IEC	
28PT522A/11/13/16	46	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54X64X47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/00	19	P-BG	2; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/06	19	P-BG,S-BGDK	2; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/15	19	P-BG	3; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT530A/19	19	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT532A/05	19	P-I	3; 40	53x74x47					2	U944C	
28PT532A/11/13/16	19	P-BG	3; 40	53x74x47					2	UV916E/IEC	
28PT540A/00	4	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT542A/16	4	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT560A/00	32	P-BG	2; 40	53x74x46					2	UV916E/IEC	
28PT562A/11/13	32	P-BG	3; 40	53x74x46					2	UV916E/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version



											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxxwxd	1	2	3	4	2)		
28PT800A/00	24	P-BG	2; 30	58x73x47	016	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT800A/01	24	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	58x73x47	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT800A/19	24	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	58x73x47	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28PT802A/05	24	P-I	3; 30	58x73x47	081	064	000	032	2	FQ944/LIF	
28PT802A/12	24	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	58x73x47	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT805A/00	30	P-BG	2; 25	58x73x47	016	007	000	000	2	FQ816/IF	
28PT805A/01	30	P-BG,S-BGL,N-M	2; 25	58x73x47	018	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT805A/20	30	P-BG	2; 25	58x73x47	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
28PT815A/00	30	P-BG	2; 25	58x73x47	024	064	000	034	2	FQ916/BL	
28PT817A/12	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	58x73x47	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
28PT840A/00	31	P-BG	2; 30	69x80x48	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
28PT840A/19	31	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	69x80x48	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28PT842A/05	31	P-I	3; 30	69x80x48	081	064	000	032	2	FQ944/LIF	
28PT842A/12	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
28PT842A/13	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	082	064	000	033	2	FQ916ME/BL	
28PT845A/00	31	P-BG	2; 30	69x80x48	024	064	000	034	2	FQ916/BL	
28PT845A/01	31	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	69x80x48	026	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
28PT847A/12	31	B-BG,S-BGL,N-M	3; 30	69x80x48	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
28PT900A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	58x75x51	018	068	000	004	2	FQ916ME/BL	
28PT900A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	58x75x51	020	068	000	004	2	FQ916MF/LIF	
28PT902A/05	1	P-I	3; 40	58x75x51	081	068	000	004	2	FQ944/LIF	
28PT910A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	58x75x51	026	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
28PT910A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	58x75x51	028	068	000	006	2	FQ916MF/LIF	
28PT912A/12	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	58x75x51	090	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
28PT912A/13	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	58x75x51	090	068	000	007	2	FQ916ME/BL	
28PV7805/20	25	P-BG	2; 30	58x73x47	024	128	000	000	2	FQ916/BL	
28PV7806/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	58x73x47	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28PV7806/32	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	58x73x47	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28PV7806/39	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	58x73x47	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28PW630A/00	34	P-BG	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW630A/01	34	P-BG	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW632A/05	34	P-I	3; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW632A/11/13	34	P-BG	3; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
28PW960A/01/75	2	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	54x74x55	026	068	064	006	2	FQ916ME/BL	
28PW960A/19	2	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	54x74x55	028	068	064	006	2	FQ916MF/LIF	
28PW962A/12	2	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	54x74x55	090	068	064	006	2	FQ916ME/BL	
28SL5800/20	25	P-BG	2; 30	58x73x47	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
28SL5801/21	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	58x73x47	018	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
28SL5801/39	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	58x73x47	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
28ST2761/22B	7	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
29FL1770/93R	26	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	2; 40	60x66x50	026	017	000	000	2	FQ816M S/H	
29PT910A/01	1	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	60x78x53	026	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
29PT910A/19	1	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	60x78x53	028	068	000	006	2	FQ916MF/LIF	
29PT912A/12	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	60x78x53	090	068	000	006	2	FQ916ME/BL	
29PT912A/13	1	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	60x78x53	090	068	000	007	2	FQ916ME/BL	
29SX8671/56H/56R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	4; 24	58x79x52	049	000			3	UV916E/IEC	
29SX8671/75R	10	P-BG	2; 24	58x79x52	017	129			6	UV914IEC	
29SX8671/93R	10	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	3; 24	58x79x52	004	033			4	UV954IEC	
29SX8672/97R	10	N-M	5; 24	58x79x52	067				4	FS936E/F	
29SX8674/54R/85R	10	P-MN,N-M	5; 24	58x79x52	112				3	FS936E	
29SX8674/78R	10	P-MN,N-M	5; 24	58x79x52	112				3	FS936E	
29SX8770/90R	10	N-M	2; 24	58x79x52					4	FS988F	
29SX8771/56H/56R	10	P-BGI,S-BG,N-M/4.43	4; 24	58x79x52	113	000			3	UV916E/IEC	
29SX8771/57R	10	P-BG,N-M/4.43	3; 24	58x79x52	065	001			3	UV914IEC	
29SX8771/67R	10	P-BG,N-M/4.43	3; 24	58x79x52	065	001			3	UV914IEC	
29SX8771/69R	10	P-BG	3; 24	58x79x52	065	001			2	UV914IEC	
29SX8771/73R	10	P-I	3; 24	58x79x52	065	002			6	UV974IEC	
29SX8771/75R	10	P-BG	2; 24	58x79x52	081	129			3	UV914IEC	
29SX8771/79R	10	P-BG	3; 24	58x79x52	065	001			6	UV914IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V





HOTEL = Hotel TV version

MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE (cm) h x w x d	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
					1	2	3	4			
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) h x w x d					2)		
32FL2881/56R	47	P-BGID,S-BGDK,N-M/4.43	3; 30	59x84x59	000				3	UV916E/IEC	
32PW960A/01	2	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	59x84x59	154	068	064	142	2	FQ916DME/B	
32PW960A/19	2	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	59x84x59	156	068	064	142	2	FQ916DMF/IF	
32PW962A/05	2	P-I	3; 40	59x84x59	217	068	064	142	2	FQ944D/IF	
32PW962A/12	2	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	59x84x59	218	068	064	142	2	FQ916DME/B	
32PW962A/13	2	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	59x84x59	218	068	064	143	2	FQ916DME/B	
33ML8905/21	26	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	70x79x55	154	068	000	002	2	FQ916DME/B	
33ML8905/32	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	70x79x55	218	068	000	002	2	FQ916DME/B	
33ML8905/33	26	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	70x79x55	218	068	000	003	2	FQ916DME/B	
33ML8905/39	26	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	70x79x55	156	068	000	002	2	FQ916DMF/IF	
33PT700A/00	25	P-BG	2; 30	70x87x54	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
33PT700A/19	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	70x87x54	020	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
33PT702A/13	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
33PT710A/01	25	P-BG,S-BGL,N-M	2; 30	70x87x54	026	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
33PT712A/12	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
36FL1890/93R	27	P/S-BGIDKK1,N-M/4.43	2; 40	66x90x62	090	037	000	000	2	FQ816MS/H	
36ML8965/61B	27	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	66x90x62	156	069	192	000	2	FQ816MF/IF	
37TA1210/18	38	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	36x36x37					2	UV915E/IEC	
37TB1190/19	38	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	36x36x37					2	UV915E/IEC	
46ML0985/49B	28	P-BG,S-BGL,N-M,N-4.43	2; 40	136x110x53	218	111	094	000	2	FQ816ME/B	
46PP910A/01	29	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	140x100x53	154	079	000	000	2	FQ916DME/B	
46PP912A/05	29	P-I	3; 40	140x100x53	217	111	000	000	2	FQ944D/IF	
46PP912A/12	29	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	140x100x53	218	111	000	000	2	FQ916DME/B	
46PP912A/13	29	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	140x100x53	218	111	000	001	2	FQ916DME/B	
46PP960A/01	28	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	136x110x53	154	079	000	000	2	FQ916DME/B	
46PP960A/19	28	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	136x110x53	156	079	000	000	2	FQ916DMF/IF	
46PP960A/49	28	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	136x110x53	154	079	000	000	2	FQ916DME/B	
46PP960A/75	28	P-BG,S-BGL,N-M	2; 40	136x110x53	154	079	000	000	2	FQ916DME/B	
46PP962A/12	28	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	136x110x53	218	111	000	000	2	FQ916DME/B	
46PP962A/13	28	P-BG,S-BGL,N-M	3; 40	136x110x53	218	111	000	001	2	FQ916DME/B	
51TA1260/03/08/16	43	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917/IEC	
51TA1260/11	43	P-BGI,S-BGLL'	1; 1	47x50x48					2	UV915E/IEC	
51TA1410/03	9	P-BG	1; 1	48x51x47					2	UV917/IEC	
51TA1410/23	9	P-BG	1; 1	48x51x47					2	UV917/IEC	
51TA1411/03	43	P-BG	1; 1	47x50x48					2	UV917E/IEC	
52TA4310/03/08	45	P-BG	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
52TA4310/18	45	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
52TA5210/03	35	P-BG	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
52TA5210/11/16	35	P-BG	3; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
52TA5210/18	35	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
52TB4290/19	45	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
52TB5190/19	35	P-BGI,S-BGLL'	2; 20	50x54x48					2	UV916E/IEC	
63TA4410/03/08	7	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA4410/11/16	7	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA4410/18	7	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA4610/18	7	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA5210/03/08	18	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA5210/11/16	18	P-BG	3; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA5210/18	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA5610/03	33	P-BG	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
63TA7910/08	30	P-BG	2; 25	53x67x44	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
63TA7910/18	30	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	53x67x44	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
63TA7930/16	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	53x67x44	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
63TB5190/19	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	53x69x46					2	UV916E/IEC	
70TA4410/03/08	20	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA4410/11/16	20	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA4410/18	20	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA4610/18	20	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5210/03/08	18	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5210/11/16/31	18	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC

2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version


											
MODEL	STYLING	SYSTEM	SOUND; WATT	SIZE	OPTION CODES				VOLT; RANGE	TUNER	REMARKS
		PAL = P SECAM = S NTSC = N	1)	(cm) hxwxh	1	2	3	4	2)		
70TA5210/18	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5610/03/08	33	P-BG	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5610/11	33	P-BG	3; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA5610/18	33	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TA7910/08	30	P-BG	2; 25	58x73x47	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
70TA7910/18	30	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	58x73x47	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
70TA7930/11/16	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	58x73x47	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
70TA8030/11	30	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	58x73x47	090	064	000	034	2	FQ916ME/BL	
70TA8310/08	31	P-BG	2; 25	69x80x48	016	064	000	032	2	FQ916/BL	
70TA8310/18	31	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	69x80x48	020	064	000	000	2	FQ916/BL	
70TA8330/11	31	P-BG,S-BGL,N-M	3; 25	69x80x48	082	064	000	032	2	FQ916ME/BL	
70TB4390/19	14	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TB4590/19	14	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TB5190/19	18	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	57x74x46					2	UV916E/IEC	
70TB7890/19	30	P-BGI,S-BGLL'	2; 25	58x73x47	020	064	000	000	2	FQ916MF/LIF	
70WA6210/18	34	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
70WB6190/19	34	P-BGI,S-BGLL'	2; 40	49x77x50					2	UV916E/IEC	
85TA6910/03/08	25	P-BG	2; 30	70x87x54	016	128	000	000	2	FQ916/BL	
85TA6930/16	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	082	128	000	000	2	FQ916ME/BL	
85TA7010/18	25	P-BGI,S-BGLL'	2; 30	70x87x54	028	000	000	000	2	FQ916MF/LIF	
85TA7030/11	25	P-BG,S-BGL,N-M	3; 30	70x87x54	090	128	000	000	2	FQ916ME/BL	

1) 1 = mono, 2 = stereo, 3 = NICAM, 4 = stereo playback only, 5 = BTSC


2) 1 = 110V, 2 = 220V, 3 = 90 - 276V, 4 = 140 - 276V, 5 = 85 - 120V, 6 = 240V

HOTEL = Hotel TV version


## STYLING 1




CL 26532133/068  
260893



CL 26532133/068  
240893



CL 26532133/068  
240893




CL 26532133/068  
160369

- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 451 80899 | Mask 25"                    |
| 1  | 4822 451 80901 | Mask 28"                    |
| 1  | 4822 451 80905 | Mask 29"                    |
| 2  | 4822 430 50886 | Cabinet 25"                 |
| 2  | 4822 430 50887 | Cabinet 28"                 |
| 2  | 4822 430 50933 | Cabinet 29"                 |
| 3  | 4822 320 20162 | EHT cable                   |
| 4  | 4822 410 62686 | Knob                        |
| 5  | 4822 404 31293 | Bracket for controls        |
| 6  | 4822 410 62584 | Knob volume/program         |
| 7  | 4822 458 20205 | Grill for woofer            |
| 8  | 4822 445 10364 | LS box subwoofer            |
| 9  | 4822 438 40257 | Backcover 25"               |
| 9  | 4822 438 40258 | Backcover 28"               |
| 9  | 4822 438 40268 | Backcover 29"               |
| 10 | 4822 276 13422 | Mains switch                |
| 11 | 4822 240 20322 | Squeeter                    |
| 12 | 4822 404 31288 | Relief for mains cord       |
| 13 | 4822 403 70904 | Bracket for led panel       |
| 14 | 4822 592 12243 | Insert 25"-28"              |
| 14 | 4822 404 31294 | insert 29"                  |
| 15 | 4822 500 10482 | Screw 25"-28"               |
| 15 | 4822 502 21359 | Screw 29"                   |
| 16 | 4822 403 70906 | Bracket fix degaussing coil |


- |    |                              |                           |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 17 | 4822 157 70614               | Degaussing coil 25"       |
| 17 | 4822 157 62803               | Degaussing coil 28"       |
| 17 | 4822 157 70836               | Degaussing coil 29"       |
| 18 | 4822 404 31286               | Bracket for mains switch  |
| 19 | 4822 492 71391               | Spring for mains switch   |
| 20 | 4822 403 70905               | Lever for mains knob      |
| 21 | 4822 410 62687               | Knob mains                |
| 22 | not available (part of mask) |                           |
| 23 | 4822 450 62085               | Window                    |
| 24 | 4822 466 62337               | Protection plate          |
|    | 4822 131 20501               | Picture tube A59EAK252X43 |
|    | 4822 131 20567               | Picture tube A66EAK252X44 |
|    | 4822 131 20585               | Picture tube A68ESF002X43 |
|    | 4822 462 10548               | Stand assy for -/05       |
|    | 4822 218 21108               | Remote control RC7111     |

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4822 218 21225 | Remote control RC7141 |
| 4822 459 61211 | Text plate for RC7111 |
| 4822 459 12926 | Text plate for RC7141 |
| 4822 459 11033 | Matchline emblem      |
| 4822 403 11127 | Philips emblem        |


## STYLING 2




CL 26532133/068  
260893



CL 26532133/068  
240893



CL 26532133/068  
021292





CL 26532133/078  
160369

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 451 80903 | Mask 28"                 |
| 1  | 4822 451 80902 | Mask 32"                 |
| 2  | 4822 430 50889 | Cabinet 28"              |
| 2  | 4822 430 50888 | Cabinet 32"              |
| 3  | 4822 320 20162 | EHT cable                |
| 4  | 4822 410 62686 | Knob                     |
| 5  | 4822 404 31293 | Bracket for controls     |
| 6  | 4822 410 62584 | Knob volume/program      |
| 7  | 4822 458 20205 | Grill for woofer         |
| 8  | 4822 445 10364 | LS box subwoofer         |
| 9  | 4822 438 40261 | Backcover 28"            |
| 9  | 4822 438 40259 | Backcover 32"            |
| 10 | 4822 403 70584 | Bracket for scavem panel |
| 11 | 4822 276 13422 | Mains switch             |
| 12 | 4822 404 31288 | Relief for mains cord    |
| 13 | 4822 403 70904 | Bracket for led panel    |
| 14 | 4822 532 12243 | Insert 28"               |
| 14 | 4822 404 31294 | Insert 32"               |
| 15 | 4822 500 10484 | Screw 28"                |
| 15 | 4822 502 21359 | Screw 32"                |


- |    |                |                                     |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 16 | 4822 403 70906 | Bracket fix degaussing coil 28"-32" |
| 16 | 4822 404 31289 | Bracket fix degaussing coil 32"     |
| 17 | 4822 157 63844 | Degaussing coil 28"                 |
| 17 | 4822 157 70613 | Degaussing coil 32"                 |
| 18 | 4822 404 31286 | Bracket for mains switch            |
| 19 | 4822 492 71391 | Spring for mains switch             |
| 20 | 4822 403 70905 | Lever for mains knob                |
| 21 | 4822 410 62687 | Knob mains                          |
| 22 | 4822 450 62085 | Window                              |
| 23 | 4822 466 62337 | Protection plate                    |
| 24 | 4822 240 20314 | Squeeter AD33952/X8A                |
|    | 4822 404 30711 | Clamp between degaussing coils      |
|    | 4822 131 20534 | Picture tube W67EWS001X32           |
|    | 4822 131 20553 | Picture tube W76EWS001X42           |
|    | 4822 157 70615 | Canceller coil                      |
|    | 4822 462 10548 | Stand assy for -/05                 |
|    | 4822 459 61211 | Text plate for RC7111               |
|    | 4822 459 11033 | Matchline emblem                    |
|    | 4822 459 11127 | Philips emblem 28"                  |
|    | 4822 459 11141 | Philips emblem 32"                  |



## STYLING 5





CL 26532053/028  
280792




CL 36630086/013  
950963

- |    |                |                                     |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 1  | 4822 303 30434 | aerial, rod                         |
| 1  | 4822 303 40058 | aerial, loop for -/05               |
| 2  | 4822 438 10392 | rear cover for 37KV1222             |
| 2  | 4822 438 10394 | rear cover for -/..W                |
| 2  | 4822 438 10404 | rear cover                          |
| 3  | 4822 240 30583 | loudspeaker                         |
| 4  | 4822 430 10401 | cabinet for 37KV1222                |
| 4  | 4822 430 10422 | cabinet                             |
| 4  | 4822 430 10406 | cabinet for 14PT121A/05W            |
| 4  | 4822 430 10423 | cabinet for -/..W                   |
| 5  | 4822 466 93169 | plate                               |
| 6  | 4822 532 52483 | washer                              |
| 7  | 4822 502 21245 | screw                               |
| 8  | 4822 404 30753 | bracket for degaussing coil         |
| 9  | Not Used       |                                     |
| 10 | 4822 157 52316 | degaussing coil                     |
| 11 | 4822 404 31248 | Chassis guide                       |
|    | 4822 410 62318 | Mainsknob                           |
|    | 4822 410 62317 | knob frame                          |
|    | 4822 410 62319 | knob frame for -/..W                |
|    | 4822 212 23217 | IR Receiver                         |
|    | 4822 218 21117 | remote control RC 9076              |
|    | 4822 218 21131 | remote control RC 9070 for 37KV1222 |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45            |

## STYLING 6





CL 26532134/023  
090293




CL 26532134/041  
190393

- |    |                |                           |
|----|----------------|---------------------------|
| 1  | 4822 438 20205 | Rear cover                |
| 2  | 4822 404 30945 | Fixing degaussing coil    |
| 3  | 4822 410 60598 | Control knobs assy 8-fold |
| 4  | 4822 430 30189 | Cabinet                   |
| 5  | 4822 502 12865 | Spindle                   |
| 6  | 4822 505 10903 | Nut                       |
| 7  | 4822 381 11111 | Lens for IR receiver      |
| 8  | 4822 157 52474 | Degaussing coil           |
| 9  | 4822 459 61194 | Text plate                |
| 10 | 4822 410 60597 | Mains push button         |
| 11 | 4822 404 31013 | Coupling piece            |
| 12 | 4822 240 20294 | Loudspeaker               |
|    | 4822 131 20353 | Picture tube A51-441X     |
|    | 4822 218 20875 | Remote control I RC5701   |
|    | 4822 218 21129 | Remote control RC9078     |

## STYLING 7



CL 26532154/013  
140992



CL 26532134/046  
310383

- |    |                |                                    |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | 4822 458 50451 | Grill right 25"                    |
| 2  | 4822 438 30248 | Rear cover 25"                     |
| 3  | 4822 430 50899 | Cabinet 25"                        |
| 3a | 4822 430 50884 | Cabinet 25" 63TA4410               |
| 4a | 4822 432 93114 | Front cover right 25"              |
| 4b | 4822 432 93112 | Front cover right 25" for 63TA4610 |
| 5a | 4822 432 93111 | Door for controle panel            |
| 5  | 4822 432 93109 | Door for 63TA4610                  |
| 6  | 4822 432 11096 | Controle panel                     |
| 7b | 4822 410 62656 | Mains knob                         |
| 7a | 4822 410 62657 | Mains knob                         |
| 8  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |
| 9a | 4822 432 93115 | Front cover left 25"               |
| 9  | 4822 432 93113 | Front cover left 25" for 63TA4610  |
| 10 | 4822 417 50252 | Locking mechanism                  |
| 11 | 4822 460 10987 | Indication strip                   |
| 12 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle               |
| 13 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                   |
| 14 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket            |
| 15 | 4822 320 20208 | EHT cable assy                     |


- |     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
| 16a | 4822 458 50449 | Grill left 25"              |
| 17  | 4822 240 70252 | Acoustic horn               |
| 22  | 4822 404 31181 | Bracket fixing mains module |
| 25  | 4822 462 30543 | Guide left                  |
| 26  | 4822 462 30544 | Guide right                 |

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 4822 404 30709 | Degaussing coil clip     |
| 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"      |
| 4822 131 20546 | Picture tube A59EAK71X01 |


- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4822 218 21079 | Remote control RC6512 |
| 4822 432 92761 | Battery cover RC6512  |
| 4822 432 92762 | Top cover RC6512      |

- |            |  |
|------------|--|
| a:63TA4410 |  |
| b:63TA4610 |  |


## STYLING 8



CL 26532210/015  
071292



CL 26532063/022  
280892






CL 26532134/046  
310383

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10349 | Loudspeaker box 21"      |
| 2  | 4822 240 50328 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 438 10388 | Rear cover 21"           |
| 4  | 4822 430 40219 | Cabinet 21"              |
| 5  | 4822 462 30566 | Holder for damper        |
| 6  | 4822 522 31741 | Damper                   |
| 7  | 4822 278 10088 | Lock mechanism           |
| 8  | 4822 432 93064 | Door 21"                 |
| 9  | 4822 410 62199 | Mains button             |
| 10 | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 11 | 4822 492 71148 | Spring for door          |
| 12 | 4822 404 31238 | Bracket                  |
| 13 | 4822 502 12865 | Spindle                  |
| 14 | 4822 505 10903 | Nut                      |
| 15 | 4822 157 52155 | Degaussing coil 21"      |
| 16 | 4822 462 30557 | Guide                    |
| 17 | 4822 381 11362 | LED lens                 |
| 18 | 4822 413 41777 | Button frame             |
| 19 | 4822 131 20324 | Picture tube A51AEM31X45 |

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4822 218 21155 | Remote control RC6803 |
| 4822 218 21152 | Remote control RC9057 |




# STYLING 9



- |    |                |                         |
|----|----------------|-------------------------|
| 1  | 4822 432 93121 | Rear cover              |
| 2  | 4822 403 70809 | Bracket                 |
| 3  | 4822 410 62695 | Knob frame              |
| 4  | 4822 430 30228 | Cabinet 20"             |
| 5  | 4822 502 12865 | Spindle                 |
| 6  | 4822 505 10903 | Nut                     |
| 7  | 4822 381 11425 | Ir lens                 |
| 8  | 4822 157 52155 | Deflection coil         |
| 9  | 4822 361 11424 | Led lens                |
| 10 | 4822 410 62696 | Mains knob              |
| 11 | 4822 404 31013 | Interface bracket       |
| 12 | 4822 240 20294 | Loudspeaker             |
| 13 | 4822 131 20353 | Picture tube A51-441X   |
|    | 4822 218 21139 | RC 9073 remote controle |

CL 26532134/036  
190393




# STYLING 10



- |    |                |                                      |                |  |                                   |
|----|----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 1  | 4822 458 50477 | Grill 25"                            | 15             | 4822 451 70259                             | Mask (only) 25"                   |
| 1  | 4822 458 50476 | Grill 29"                            | 15             | 4822 451 70258                             | Mask (only) 29"                   |
| 2  | 4822 432 93147 | Side Rear connections door           | 16             | 4822 404 30712                             | Degaussing coil clamp             |
| 3  | 4822 438 30258 | Rear cover + grill 25"               | 17             | 4822 505 11115                             | M6 knurl nut                      |
| 3  | 4822 438 30259 | Rear cover + grill 25" -/79          | 18             | 4822 157 70757                             | Degaussing coil standard 25"      |
|    |                |                                      | 18             | 4822 157 70758                             | Degaussing coil multi voltage 25" |
|    |                |                                      | 18             | 4822 157 70756                             | Degaussing coil standard 29"      |
| 3  | 4822 438 40262 | Rear cover + grill 29"               | 18             | 4822 157 70755                             | Degaussing coil multi voltage 29" |
| 3  | 4822 438 40271 | Rear cover + grill 29" -/54, -/85    | 19             | 4822 240 20319                             | Loudspeaker tweeter               |
| 3  | 4822 438 40263 | Rear cover + grill 29" -/75          | 20             | 4822 240 20318                             | Loudspeaker                       |
| 3  | 4822 438 40264 | Rear cover + grill 29" -/79          | 21             | 4822 276 13395                             | Mains switch                      |
| 3  | 4822 438 40269 | Rear cover + grill 29" -/90          | 22             | 4822 492 71393                             | Mains switch spring               |
| 4  | 4822 445 10384 | Subwoofer loudspeaker box            | 23             | 4822 404 31301                             | Mains switch bracket              |
| 4  | 4822 445 10369 | Subwoofer loudspeaker box -/90       | 24             | 4822 410 62762                             | Mains switch knob                 |
| 5  | 4822 430 50914 | Cabinet + mask 25"                   | 25             | 4822 404 30316                             | Mains cord block                  |
| 5  | 4822 430 50913 | Cabinet + mask 29"                   | 25             | 4822 401 11513                             | Mains cord block -/90             |
| 6  | 4822 410 62763 | Local keyboard knobs                 | 26             | 4822 404 31297                             | LSP/SSP chassis holder            |
| 6  | 4822 410 62964 | Local keyboard knobs -/90            |                |  |                                   |
| 7  | 4822 410 62761 | Install knob                         | 4822 256 92129 | Splitter 2 <sup>nd</sup> tuner -/54, -/85  |                                   |
| 8  | 4822 381 20185 | Light guide local keyboard           | 4822 210 10581 | BS module -/90 (satellite tuner)           |                                   |
| 9  | 4822 404 31304 | Side Front connections bracket       | 4822 131 20574 | Picture tube A59KHQ146X04 -/56, -/57, -/93 |                                   |
| 9  | 4822 404 31331 | Side Front connections bracket -/90  | 4822 131 20575 | Picture tube A59KHQ197X01 -/67, -/69       |                                   |
| 10 | 4822 432 93151 | Side Rear connections cover 25"      | 4822 131 20576 | Picture tube A59KHQ198X01 -/75, -/79       |                                   |
| 10 | 4822 432 93149 | Side Rear connections cover 29"      |                |  |                                   |
| 10 | 4822 432 93199 | Side Rear connections cover 29" -/90 | 4822 131 20592 | P. tube A59SMZ193X04 NTSC -/97             |                                   |
| 11 | 4822 432 93152 | BS cover 25"                         | 4822 131 20596 | Picture tube A59KTB40X01 -/61              |                                   |
| 11 | 4822 432 93148 | BS cover 29"                         | 4822 131 20573 | Picture tube A68KSM696X01 -/90, -/97       |                                   |
| 11 | 4822 432 93201 | BS cover 29" -/54, -/85              | 4822 131 20571 | Picture tube A68KSM697X01 -/67, -/69, -/54 |                                   |
| 11 | 4822 432 93198 | BS cover 29" -/90                    | 4822 131 20569 | Picture tube A68KSM696X01 -/56, -/57, -/85 |                                   |
| 12 | 4822 255 70291 | LED's support bracket                |                |  |                                   |
| 13 | 4822 404 31298 | LED panel bracket                    | 4822 131 20572 | Picture tube A68KSM698X01 -/75, -/79       |                                   |
| 14 | 4822 450 62106 | Window for LED's                     | 4822 218 21215 | Remote control RC7405 -/90                 |                                   |
|    |                |                                      | 4822 218 21193 | Remote control RC7421                      |                                   |
| 14 | 4822 381 11455 | Window for LED's -/54, -/85, -/97    | 4822 218 21216 | Rem. contr. RC7422 PIP -/54, -/85, -/93    |                                   |
| 14 | 4822 381 11456 | Window for LED's -/56                | 4822 218 21218 | Remote control RC7423 -/97                 |                                   |
| 14 | 4822 381 11454 | Window for LED's -/90                | 4822 218 21252 | Remote control RC7424 -/61                 |                                   |






## STYLING 11






- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 403 70939 | Bracket for handle          |
| 2  | 4822 438 10422 | Rear cover                  |
| 3  | 4822 430 10447 | Cabinet                     |
| 4  | 4822 498 10489 | Handle                      |
| 5  | 4822 303 50077 | Aerial assy                 |
| 6  | 4822 240 30565 | Loudspeaker                 |
| 7a | 4822 492 71365 | Spring for damper           |
| 7b | 4822 529 10272 | Damper                      |
| 8  | 4822 492 71364 | Loudspeaker spring          |
| 9  | 4822 381 11421 | Lens for RC-receiver        |
| 10 | 4822 450 62075 | Screen                      |
| 11 | 4822 404 30753 | Bracket for degaussing coil |
| 13 | 4822 505 10903 | Nut                         |
| 12 | 4822 503 21006 | Spindle                     |
| 14 | 4822 157 51636 | Degaussing coil             |
| 15 | 4822 410 62627 | Mainsknob                   |
| 16 | 4822 492 32656 | Spring for mainsknob        |
| 17 | 4822 417 50284 | Fastener for screen         |
| 18 | 4822 278 10088 | Door lock                   |
| 19 | 4822 432 93104 | Door                        |
| 20 | 4822 403 70941 | Chassis guide (L+R)         |
| 21 | 4822 381 11419 | Lens for LED                |
| 22 | 4822 410 62628 | Control knob assy           |
|    | 4822 218 21166 | Remote control RC9131       |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45    |

## STYLING 12






- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 303 30434 | Aerial assy                 |
| 2  | 4822 438 10386 | Rear cover                  |
| 3  | 4822 240 30583 | Loudspeaker                 |
| 4  | 4822 430 10431 | Cabinet                     |
| 5  | 4822 466 93169 | Plate                       |
| 6  | 4822 532 52483 | Round washer                |
| 7  | 4822 502 21245 | screw                       |
| 8  | 4822 404 30753 | Bracket for degaussing coil |
| 9  | 4822 450 61954 | Lens for LED                |
| 10 | 4822 157 52316 | Degaussing coil             |
| 11 | 4822 413 41769 | Control knob assy           |
| 12 | 4822 410 62195 | Mainsknob                   |
| 13 | 4822 404 31013 | Coupling piece              |
| 14 | 4822 404 31248 | Chassis guide               |
|    | 4822 218 21139 | Remote control RC9073       |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45    |

## STYLING 13

CL 26532210/015  
071292CL 26532063/022  
280692CL 26532109/18  
900090

1	4822 445 10326	Loudspeaker box 15", 17"	12	4822 404 30839	Bracket for deg. coil 17"
2	4822 445 10325	Loudspeaker box 21"	12	4822 404 31238	Bracket for deg. coil 21"
2	4822 240 50328	Loudspeaker	13	4822 503 21006	Spindle 15", 17"
3	4822 438 10391	Rear cover 15"	13	4822 502 12865	Spindle 21"
3	4822 438 10389	Rear cover 17"	14	4822 505 10924	Nut + washer 15"
			14	4822 505 10903	Nut 17", 21"
3	4822 438 10388	Rear cover 21"	15	4822 157 51636	Degaussing coil 15"
4	4822 430 10397	Cabinet 15"	15	4822 157 52883	Degaussing coil 17"
4	4822 430 10403	Cabinet 17"	15	4822 157 52155	Degaussing coil 21"
4	4822 430 40219	Cabinet 21"	16	4822 462 30557	Chassis guide
5	4822 462 30566	Holder for damper			
6	4822 522 31741	Damper	17	4822 381 11362	Lens for LED
7	4822 278 10088	Door lock	18	4822 413 41777	Control knob assy
8	4822 432 92982	Door 15"		4822 218 21055	Remote Control RC6803 17"
8	4822 432 92981	Door 17"		4822 218 21152	Remote control RC9057 15"-21"
8	4822 432 93064	Door 21"		4822 131 20438	Picture tube A36EAM11X13
				4822 131 20407	Picture tube A41EAM11X13
9	4822 410 62199	Mainsknob		4822 131 20324	Picture tube A51EAM31X45
10	4822 492 32656	Spring for mainsknob			
11	4822 492 42628	Spring for door 15"			
11	4822 492 71148	Spring for door 17", 21"			
12	4822 404 30753	Bracket for deg. coil 15"			




## STYLING 14

CL 26532099/015  
220692CL 26532154/013  
140992CL 26532134/046  
310383

1a/b	4822 458 50409	Grill right 25"	15	4822 320 20208	EHT cable
1c/d	4822 458 50407	Grill right 28"	16b/a	4822 458 50411	Grill left 25"
2a/b	4822 438 30248	Rear cover 25"	16c/d	4822 458 50408	Grill left 28"
2c/d	4822 438 40225	Rear cover 28"	17	4822 240 70252	Acoustic horn (incl. loudspeaker)
3a/b	4822 430 50885	Cabinet 25"			
3c/d	4822 430 50905	Cabinet 28"			
8	4822 492 32656	Spring behind mains knob	18	4822 410 61347	Control knob assy 5-fold (plastic)
7a/c	4822 410 62715	Mains knob	19	4822 276 12597	Control switch assy 5-fold (electr.)
7d/b	4822 410 62658	Mains knob	18	4822 404 31318	Bracket fixing controls module
4a	4822 432 93165	Cover right 25"	20	4822 276 12597	Mains switch
4a/b	4822 432 93116	Cover right 25"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
4d/b	4822 432 93134	Cover right 28"			
5a/c	4822 432 93126	Door	21	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
5d/b	4822 432 93118	Door		4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module
9b	4822 432 93117	Cover left 25"		4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)
9a	4822 432 93166	Cover left 25"		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
9d	4822 432 93135	Cover left 28"		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
9c	4822 432 93128	Cover left 28"			
10	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 131 20568	Picture tube A59EAK71X01
11	4822 460 10987	Indication strip		4822 131 20559	Picture tube A66EAK71X01
6	4822 432 11097	Control panel		4822 462 30543	PCB guide right
12	4822 535 12865	Picture tube spindle		4822 462 30544	PCB guide left
13	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 218 21079	Remote control RC6512
14	4822 404 30869	Degaussing coil bracket (4x)			
				4822 403 70972	Bracket light guide
				4822 256 91766	LED holder
				4822 502 13712	Screw 12x3




a: 63TB4390  
b: 63TB4590  
c: 70TB4390  
d: 70TB4590

## STYLING 15




1a/b/c	4822 458 50438	Grill right 25"	17	4822 410 61347	Control knob assy 5-fold (plastic)
1d/e/f	4822 458 50427	Grill right 28"	20	4822 240 70252	Acoustic horn (incl. loudspeaker)
2a/b/c	4822 438 30248	Rear cover 25"		4822 240 20323	Loudspeaker AD 26956
2d/e/f	4822 438 40225	Rear cover 28"	19	4822 276 12597	Mains switch
3a	4822 430 50899	Cabinet 25"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
3b	4822 430 50936	Cabinet 25"	21	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
3c	4822 430 50938	Cabinet 25"		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
3d	4822 430 50898	Cabinet 28"		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
3e	4822 430 50937	Cabinet 28"	a/b	4822 131 20546	Picture tube A59EAK71X01(25")
3f	4822 430 50939	Cabinet 28"	c	4822 131 20547	Picture tube A59EAK220X11(25")
4	4822 320 20208	EHT cable	d/e	4822 131 20381	Picture tube A66EAK71X01(28")
4c/f	4822 320 20172	EHT cable	f	4822 131 20548	Picture tube A66EAK220X11(28")
5	4822 404 30709	Degaussing coil clip		4822 462 30543	PWB guide right
6	4822 410 62714	Mains knob		4822 462 30544	PWB guide left
7	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 218 21181	Remote control RC7502
8	4822 404 30869	Degaussing coil bracket (4x)		4822 403 70972	Bracket light guide
9	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 256 91766	LED holder
10	4822 535 12865	Picture tube spindle		4822 502 13712	Screw 12x3
11	4822 432 93023	Cover for mains knob	a:	25PT450A	
12	4822 417 11164	hinge	b:	25PT470A	
13	4822 432 92916	Door	c:	25PT490A	
14	4822 417 50252	Locking mechanism	d:	28PT450A	
15	4822 460 10986	Indication strip	e:	28PT470A	
16a/b/c	4822 458 50437	Grill left 25"	f:	28PT490A	
16d/e/f	4822 458 50426	Grill left 28"			

## STYLING 16




1	4822 438 20239	Rear cover 28"	12	4822 157 63752	Degaussing coil
2a	4822 430 40223	Cabinet 21"	13a	4822 410 62735	Mains knob
2b	4822 430 30262	Cabinet 21"	13b	4822 410 62865	Mains knob
3b	4822 240 30672	loudspeaker left	14	4822 492 32656	Spring behind mains knob
3b	4822 240 30673	loudspeaker right		4822 320 20208	EHT cable
3a	4822 242 30275	loudspeaker assy right	15	4822 276 12597	Mains switch
3a	4822 242 30274	loudspeaker assy left	16	4822 432 11106	Bottom plate
4	4822 458 50443	Grill right 21"	17	4822 404 31318	Bracket fixing controls module
	4822 458 50442	Grill left 21"		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
5	4822 410 61347	Control knob assy 5-fold (plastic)		4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)
6	4822 417 50252	Locking mechanism	a	4822 131 20568	Picture tube A51EAK252X11(21")
7a	4822 432 93133	Door	b	4822 131 20483	Picture tube A51EAI55X73(21")
7b	4822 432 93196	Door		4822 218 21181	Remote control RC7502
8	4822 460 10987	Indication strip		4822 403 70972	Bracket light guide
9	4822 404 30945	Degaussing coil bracket		4822 256 91766	LED holder
10a	4822 535 12865	Picture tube spindle		4822 502 13712	Screw 12x3
10b	4822 535 92924	Picture tube spindle	a:	21pt520A	
11	4822 505 10903	Picture tube nut	b:	21PT570A	


## STYLING 17



70NA1817  
CL 16532097/033  
070192




CL 28532154/013  
140892




70NA1817  
CL 16532097/024  
121991

1a	4822 458 50451	Grill right for 25"	16a	4822 458 50449	Grill left for 25"
1b	4822 458 50443	Grill right for 28"	16b	4822 458 50442	Grill left for 28"
2a	4822 438 30248	Rear cover for 25"	17	4822 240 70252	Loudspeaker assy right/left
2b	4822 438 40225	Rear cover for 28"	18	4822 410 61347	Control knob assy
3a	4822 430 50907	Cabinet for 25"	19	4822 276 50354	Switch assy for controls
3b	4822 430 50911	Cabinet for 28"	20	4822 276 12597	Mains switch
4a	4822 432 93112	Front cover right for 25"	21	4822 404 31181	Mains module bracket
4b	4822 432 93124	Front cover left for 28"		4822 462 10498	Stand
5	4822 432 93109	Door		4822 532 61148	Insert fixing stand
6	4822 410 62656	Mains knob		4822 157 63747	Degaussing coil
7	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 502 13712	Screw 12x3 mm
8	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 218 21181	Remote control RC7502
9a	4822 432 93113	Front cover left for 25"		4822 462 30542	PCB Guide for control unit
9b	4822 432 93125	Front cover left for 28"		4822 462 30543	PCB Guide right mono carrier
10	4822 460 10987	Indication strip		4822 462 30544	PCB Guide left mono carrier
11	4822 404 30709	Degaussing coil clip		a:25PT480A/25PT482A (25")	
12	4822 502 12865	Picture tube spindle		b:28PT480A/28PT482A (28")	
13	4822 505 10903	Picture tube nut			
14	4822 404 30869	Degaussing coil bracket			
15	4822 320 20208	EHT cable			

## STYLING 18




CL 36532005/018  
029593





CL 36532005/017  
090693

1	4822 458 50467	Grill right 63TA5210	14	4822 458 50471	Grill left 70TA5210
1	4822 458 50475	Grill right 63TB5190	14	4822 458 50485	Grill left 70TB5190
1	4822 458 50469	Grill right 70TA5210	15	4822 240 90183	Acoustic horn (incl. loudspeaker) 63TA5210/70TB5190
1	4822 458 50486	Grill right 70TB5190	15	4822 240 70252	Acoustic horn (incl. loudspeaker) 63TB5190/70TA5210
2	4822 438 30248	Rear cover 25"			
2	4822 438 40225	Rear cover 28"			
3	4822 430 50923	Cabinet 63TA5210	16	4822 410 62734	Control knob assy 5-fold (plastic)
3	4822 430 50906	Cabinet 63TB5190	17	4822 410 62597	Control switch assy 5-fold (electr.)
3	4822 430 50911	Cabinet 70TA5210	18	4822 276 12597	Mains switch
3	4822 430 50924	Cabinet 70TB5190		4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)
4	4822 492 32656	Spring behind mains knob		4822 432 93082	Safety cover over mains switch
5	4822 410 62598	Mains knob 63TA5210/70TA5210	19	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
5	4822 410 62738	Mains knob 63TB5190/70TB5190		4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module
6	4822 432 93084	Front cover right 63TA5210/70TA5210		4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)
6	4822 432 93136	Front cover right 63TB5190/70TB5190		4822 157 63747	Degaussing coil 25"
7	4822 432 93083	Door 63TA5210/70TA5210		4822 157 63752	Degaussing coil 28"
7	4822 432 93137	Door 63TB5190/70TB5190			
8	4822 417 50252	Locking mechanism		4822 131 20568	Picture tube A59EAK252X11
9	4822 460 11001	Indication strip		4822 131 20559	Picture tube A66EAK252X11
10	4822 502 12865	Picture tube spindle		4822 218 21079	Remote control RC6512
11	4822 505 10903	Picture tube nut		4822 432 92761	Battery cover RC6512
				4822 432 92762	Door RC6512
12	4822 404 30869	Degaussing coil bracket (4x)		4822 462 30543	PCB guide right
13	4822 320 20172	EHT cable assy		4822 462 30544	PCB guide left
14	4822 458 50468	Grill left 63TA5210		4822 502 13712	Screw 12x3
14	4822 458 50474	Grill left 63TB5190		4822 256 91766	LED holder






- ## STYLING 20



- |    |                |                                 |    |                |                              |
|----|----------------|---------------------------------|----|----------------|------------------------------|
| 1  | 4822 458 50443 | Grill right                     | 16 | 4822 458 50442 | Grill left                   |
| 2  | 4822 438 40225 | Rear cover                      | 17 | 4822 240 70252 | Loudspeaker right/left       |
| 3  | 4822 430 50901 | Cabinet                         | 18 | 4822 410 61347 | Control knob assy            |
| 4  | 4822 432 93122 | Front cover right               | 19 | 4822 276 50354 | Switch assy for controls     |
| 5  | 4822 432 93111 | Door                            | 20 | 4822 276 12597 | Mains switch                 |
| 6  | 4822 432 11096 | Controle panel with fixing lips | 21 | 4822 404 31181 | Mains module bracket         |
| 7  | 4822 410 62041 | Mains knob                      | 22 | 4822 462 30544 | PCB Guide left mono carrier  |
| 8  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob        | 23 | 4822 462 30543 | PCB Guide right mono carrier |
| 9  | 4822 432 93123 | Front cover left                |    |                |                              |
| 10 | 4822 417 50252 | Locking mechanism               |    | 4822 157 63752 | Degaussing coil              |
|    |                |                                 |    | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip         |
| 11 | 4822 460 10987 | Indication strip                |    | 4822 218 21079 | Remote control RC6512        |
| 12 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle            |    | 4822 432 92761 | Battery cover RC6512         |
| 13 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                |    | 4822 432 92762 | Top cover RC6512             |
| 14 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket         |    |                |                              |
| 15 | 4822 320 20208 | EHT cable                       |    |                |                              |




## STYLING 21



- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| 1  | 4822 438 10431 | Rear cover 14"   |
| 2  | 4822 303 30349 | Rod aerial assy  |
| 3  | 4822 240 30661 | Speaker 14" mono                                       |
| 3  | 4822 240 30668 | Speaker 14" stereo playback                            |
| 4  | 4822 150 10264 | Deflection yoke HIT 2443155                            |
| 4  | 4822 150 10318 | Deflection yoke HIT 244827                             |
| 5  | 4822 218 20884 | Aerial balun adapter 300-75 ohm                        |
| 5  | 4822 218 21055 | Aerial balun adapter 300-75 ohm F-type (South America) |
| 6  | 4822 432 93077 | Headphone cover 14"                                    |
| 7  | 4822 381 11433 | Window   |
| 7  | 4822 381 11435 | Window (for-/71/85/87)                                 |
| 8  | 4822 381 11448 | Window (for-/54/77)                                    |
| 9  | 4822 430 10455 | Cabinet 14" Anubis S                                   |
| 9  | 4822 532 52483 | Washer   |
| 10 | 4822 502 21245 | Picture tube fixation screw                            |

- |    |                |                                  |
|----|----------------|----------------------------------|
| 11 | 4822 404 31025 | Bracket degaussing coil          |
| 12 | 4822 535 20076 | Wedge                            |
| 13 | 4822 157 70706 | Degaussing coil 140 - 276 V      |
| 13 | 4822 157 70709 | Degaussing coil 90 - 276 V       |
| 14 | 4822 240 30661 | Speaker 14" mono                 |
| 14 | 4822 240 30668 | Speaker 14" stereo playback      |
| 15 | 4822 532 70266 | Multipole unit                   |
| 15 | 4822 128 72170 | Multipole unit (for-/67)         |
| 16 | 4822 410 62012 | Control knobs                    |
| 16 | 4822 410 62087 | Control knobs NTSC               |
| 17 | 4822 410 62013 | Mains switch knob                |
| 18 | 4822 466 93051 | Mains cord block                 |
|    | 4822 403 70954 | LOT bracket                      |
|    | 4822 403 70958 | Headphone panel bracket          |
|    | 4822 131 20278 | Picture tube A34JRH61X(Y)        |
|    | 9322 020 02682 | Picture tube A34JAE10X (for-/67) |
|    | 4822 218 21184 | Remote control RC7801            |
|    | 4822 218 21198 | Remote control RC7802            |
|    | 4822 218 21183 | Remote control RC7805            |




## STYLING 22



- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| 1  | 4822 438 20238 | Rear cover 20"   |
| 2  | 4822 240 20309 | Speaker 20" mono left                                  |
| 2  | 4822 240 20311 | Speaker 20" mono right                                 |
| 2  | 4822 240 20316 | Speaker 20" stereo playback 2"x3.5" 5W                 |
| 3  | 4822 303 30413 | Rod aerial assy  |
| 4  | 4822 150 10282 | Deflection yoke  |
| 4  | 4822 157 63677 | Deflection yoke (for-/67)                              |
| 5  | 4822 218 20884 | Aerial balun adapter 300-75 ohm                        |
| 5  | 4822 218 21055 | Aerial balun adapter 300-75 ohm F-type (South America) |
| 6  | 4822 432 93051 | Headphone cover 20"                                    |
| 7  | 4822 530 51288 | Rubber O-ring  |
| 8  | 4822 381 11371 | Window   |
| 9  | 4822 432 93007 | Door 20"   |
| 9  | 4822 432 93161 | Door 20" BTSC stereo                                   |
| 10 | 4822 278 10088 | Locking mechanism                                      |
| 11 | 4822 459 61214 | Indication strip (foil)                                |
| 11 | 4822 454 12905 | Indication strip NTSC (foil)                           |
| 12 | 4822 430 30238 | Cabinet + door 20" PAL/MULTI                           |
| 12 | 4822 430 30246 | Cabinet + door 20GX1552/1553 and 20GX1750/75           |
| 12 | 4822 430 30239 | Cabinet + door 20" NTSC (South America)                |
| 13 | 4822 464 70602 | Insert   |
| 14 | 4822 500 30034 | CRT fixation screw                                     |
| 15 | 4822 404 30709 | Bracket degaussing coil 7 pieces                       |
| 15 | 4822 492 71301 | Bracket degaussing coil 4 pieces                       |
| 16 | 4822 535 20076 | Wedge  |




- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 17 | 4822 157 70712 | Degaussing coil 140 - 276 V                                   |
| 17 | 4822 157 70938 | Degaussing coil 90 - 276 V                                    |
| 17 | 4822 157 70711 | Degaussing coil 90 - 276 V (for-/78)                          |
| 18 | 4822 532 70308 | Multipole unit  |
| 18 | 3139 128 72170 | Multipole unit (for-/67)                                      |
| 19 | 4822 410 62951 | Control knobs   |
| 19 | 4822 413 41817 | Control knobs BTSC stereo                                     |
| 20 | 4822 403 70763 | Safety bracket  |
| 21 | 4822 403 70762 | PWB guide   |
| 22 | 4822 410 62287 | Mains switch knob   |
| 23 | 4822 466 93051 | Mains cord block  |
|    | 4822 403 70958 | Headphone panel bracket                                       |
|    | 4822 131 20288 | Picture tube A48JSK61X (north for -/50B/52/56/58/59/62/71/85) |
|    | 4822 131 20291 | Picture tube A48JSK61X(R) (south for -/50R/54/70/73/75/77/87) |
|    | 4822 131 20577 | Picture tube A48KXR98X (neutral for-/79)                      |
|    | 4822 131 20448 | Picture tube A51JSK61X(HR)                                    |
|    | 9322 020 03682 | Picture tube A48JRK10X (for-/67)                              |
|    | 4822 218 21184 | Remote control RC7801   |
|    | 4822 218 21198 | Remote control RC7802   |
|    | 4822 218 21183 | Remote control RC7805   |
|    | 4822 218 21211 | Remote control RC7807   |
|    | 4822 736 53542 | DFU 20" GB+E+P (for-/54/77/85/87)                             |
|    | 3139 127 66220 | Metal grille right assy 20" (for-/94)                         |
|    | 3139 127 66210 | Metal grille left assy 20" (for-/94)                          |

## STYLING 23






1	4822 438 20237	Rear cover 21"	18	4822 535 20076	Wedge
2	4822 240 20308	Speaker 21" mono 2"x6"	19	4822 532 70308	Multipole unit
2	4822 240 90178	Speaker 21" mono round + acoustic horn	19	4822 532 70266	Multipole unit (for-/67)
2	4822 240 20317	Speaker stereo playback 21GX1563	20	4822 157 70712	Degaussing coil 140 - 276 V
2	4822 240 20315	Speaker stereo playback 21GX1763	20	4822 157 70941	Degaussing coil 90 - 276 V
3	4822 403 70958	Headphone panel bracket	20	4822 157 70707	Degaussing coil 90 - 276 V (for -/78)
4	4822 492 32656	Mainsknob spring	21	4822 404 31249	Safety bracket
5	4822 403 70961	Mainscord relief	22	4822 413 41742	Control knobs
6	4822 432 93076	Headphone cover 21"	22	4822 413 41743	Control knobs NTSC
7	4822 380 20458	Light guide	23	4822 462 30562	PWB guide
8	4822 530 51288	Rubber O-ring	24	4822 410 62207	Mains switch knob
9	4822 432 93131	Door	25	4822 404 30316	Mains cord block
10	4822 278 10088	Locking mechanism			
11	4822 381 11428	Window			
12	4822 381 11436	Indication strip			
12	4822 454 12854	Indication strip (for -/93/94)			
13	4822 430 30233	Cabinet + door 21"			
13	4822 430 30241	Cabinet + door 21" (for-/54/77/85/87)			
13	4822 430 30242	Cabinet + door 21GX1562/75/79			
13	4822 430 30232	Cabinet + door 21GX1563			
13	4822 430 30229	Cabinet + door 21GX1763 and 21GX1760/75/79			
14	4822 464 70602	Insert			
15	4822 500 30034	CRT fixation screw			
16	4822 404 30901	Bracket degaussing coil			
17	4822 157 70708	Deflection yoke			
17	4822 157 70708	Deflection yoke (for -/67)			
17	4822 157 70708	Deflection yoke DY16060 (for -/94)			
			28239 121 30320	Picture tube A51JYSY61X(H)	
			28239 121 30320	Picture tube A51JYSY61X(HR)	
			28239 121 30320	Picture tube A51KXR50X	
			28239 121 30320	Picture tube A51JYR10X (for -/67)	
			28239 121 30320	Picture tube A51EFK55X25 (for -/93)	
			4822 218 21184	Remote control RC7801	
			4822 218 21198	Remote control RC7802	
			4822 218 21183	Remote control RC7805	
			4822 218 21211	Remote control RC7807	
			3139 127 66460	Metal grille right assy 21" (for -/94)	
			3139 127 66470	Metal grille left assy 21" (for -/94)	

## STYLING 24






1	4822 462 71713	Grill for subwoofer	16	4822 430 50918	Cabinet 25"
2	4822 438 20246	Backcover 21"	16	4822 430 50919	Cabinet 28"
2	4822 438 30262	Backcover 25"	17	4822 502 12865	Spindle
2	4822 438 30263	Backcover 28"			
3	4822 445 10265	LS box subwoofer 21"	17	4822 535 92924	Spindle 25"
3	4822 445 10283	LS box subwoofer	18	4822 505 10903	Nut
4	4822 432 92693	Door in backcover	19	4822 404 31062	Bracket fix degaussing coil 21"
5	4822 432 93139	Door	19	4822 404 30869	Bracket fix degaussing coil
6	4822 218 21228	Remote control RC7136	20	4822 157 62613	Degaussing coil 21"
6	4822 218 21231	Remote control RC7138			
7	4822 240 70225	Squeeter AD26954/X8A 21" AG00-AG02	20	4822 157 60414	Degaussing coil 25"
7	4822 240 20322	Squeeter 50x90	20	4822 157 70763	Degaussing coil 28"
8	4822 404 31187	Bracket for squeeter 21" AG00-AG02	21	4822 404 30709	Clamp
8	4822 464 70631	Bracket for squeeter 21" AG03			
8	4822 464 70632	Bracket for squeeter 25"	4822 432 92926	Protection plate	
8	4822 464 70633	Bracket for squeeter 28"	4822 459 11033	Matchline emblem	
9	4822 432 92691	Bottom plate	4822 459 11157	Philips emblem 21"	
10	4822 458 50478	Grill 21"	4822 459 11154	Philips emblem	
10	4822 458 50454	Grill 25"	4822 454 12923	Text plate RC7136	
10	4822 458 50455	Grill 28"	4822 454 12925	Text plate RC7138	
11	4822 432 93158	Door 21"	4822 404 31167	Bracket for mains cord	
11	4822 432 93157	Door for 21" -/39			
11	4822 432 93156	Door	4822 417 10844	Hinge left	
12	4822 432 92989	Cover	4822 417 10839	Hinge right	
13	4822 410 62256	Mains knob	4822 320 20177	EHT cable 21"	
14	4822 492 52338	Spring	4822 320 20162	EHT cable	
15	4822 454 12867	Ornamental plate	4822 131 20583	Picture tube A51EAK02X03	
16	4822 430 40224	Cabinet 21"			
			4822 131 20501	Picture tube A59EAK252X43	
			4822 131 20567	Picture tube A66EAK252X44	
			4822 462 10503	Stand assy for -/05	

## STYLING 25



- |    |                |                                  |    |                |                                 |
|----|----------------|----------------------------------|----|----------------|---------------------------------|
| 1  | 4822 462 71713 | Grill for subwoofer              | 15 | 4822 432 10999 | Ornamental plate                |
| 2  | 4822 438 30256 | Backcover 25"                    | 16 | 4822 430 50908 | Cabinet 25"                     |
| 2  | 4822 438 30257 | Backcover 28"                    | 16 | 4822 430 50909 | Cabinet 28"                     |
| 2  | 4822 438 40265 | Backcover 33"                    | 16 | 4822 430 50917 | Cabinet 33"                     |
| 3  | 4822 445 10265 | LS box subwoofer                 | 17 | 4822 535 92924 | Spindle 25"                     |
| 4  | 4822 432 92693 | Door in backcover                | 17 | 4822 502 12865 | Spindle 28"                     |
| 5  | 4822 432 93139 | Door                             | 17 | 4822 535 93254 | Spindle 33"                     |
| 6  | 4822 218 21229 | Remote control RC7137            | 18 | 4822 505 10903 | Nut                             |
| 6  | 4822 218 21231 | Remote control RC7138            | 19 | 4822 404 30869 | Bracket fix degaussing coil     |
| 7  | 4822 240 70225 | Squeeter AD2694/X8A              | 19 | 4822 404 31018 | Bracket fix degaussing coil 33" |
| 7  | 4822 240 20322 | Squeeter 50x90 ± AG03            |    |                |                                 |
| 8  | 4822 404 31164 | Bracket for squeeter 25" AG00-02 | 20 | 4822 157 60414 | Degaussing coil 25"             |
| 8  | 4822 464 70632 | Bracket for squeeter 25" AG03    | 20 | 4822 157 62803 | Degaussing coil 28"             |
| 8  | 4822 404 31157 | Bracket for squeeter 28" AG00-02 | 20 | 4822 157 70835 | Degaussing coil 33"             |
| 8  | 4822 464 70633 | Bracket for squeeter 28" AG03    | 21 | 4822 157 62693 | Clamp                           |
| 8  | 4822 404 31194 | Bracket for squeeter 33" AG00-02 | 22 | 4822 404 31156 | Extension mains knob            |
|    |                |                                  | 23 | 4822 492 52218 | Spring                          |
| 8  | 4822 464 70624 | Bracket for squeeter 33" AG03    |    | 4822 462 40554 | Foot 33"                        |
| 9  | 4822 432 92691 | Bottom plate                     |    | 4822 432 92926 | Protection plate                |
| 10 | 4822 458 50454 | Grill 25"                        |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem                |
| 10 | 4822 458 50455 | Grill 28"                        |    | 4822 459 11155 | Philips emblem 25"-28"          |
| 10 | 4822 458 50479 | Grill 33"                        |    | 4822 459 11156 | Philips emblem 33"              |
| 11 | 4822 417 60968 | Locking mechanism                |    | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord          |
| 12 | 4822 432 93142 | Door for -/39                    |    | 4822 320 20162 | EHT cable                       |
| 13 | 4822 432 93141 | Cover                            |    | 4822 454 12924 | Text plate for RC7137           |
| 14 | 4822 410 60962 | Mains knob                       |    | 4822 454 12925 | Text plate for RC7138           |
|    |                |                                  |    | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK252X11       |
|    |                |                                  |    | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11       |
|    |                |                                  |    | 4822 131 20376 | Picture tube A80EBK221X03       |


## STYLING 26



- |    |                |                       |    |                |                                     |                |
|----|----------------|-----------------------|----|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer      | 16 | 4822 432 92741 | Cover16                             | 4822 432 92794 |
| 2  | 4822 445 10287 | LS box subwoofer 29"  | 17 | 4822 410 61284 | Mains knob                          |                |
| 3  | 4822 432 92693 | Door in backcover     | 17 | 4822 410 61499 | Mains knob 33"                      |                |
| 3  | 4822 462 71765 | Grill for subwoofer   |    |                |                                     |                |
| 4  | 4822 438 40235 | Rearcover 25"         | 18 | 4822 492 52297 | Spring 25"-28"                      |                |
|    |                |                       | 18 | 4822 492 32656 | Spring                              |                |
| 4  | 4822 438 40234 | Rearcover 28"         | 19 | 4822 535 92924 | Spindle 25"-28"                     |                |
| 4  | 4822 438 40211 | Rearcover 29"         | 19 | 4822 535 93254 | Spindle 33"                         |                |
| 4  | 4822 438 40208 | Rearcover 33"         | 20 | 4822 505 11115 | Nut 29"                             |                |
| 5  | 4822 462 41813 | Cap for hinge         |    |                |                                     |                |
| 6  | 4822 492 52247 | Spring for hinge      | 20 | 4822 505 10903 | Nut                                 |                |
|    |                |                       | 21 | 4822 404 31246 | Bracket fix degaussing coil         |                |
| 7  | 4822 535 93227 | Pin for hinge         | 21 | 4822 404 30869 | Bracket fix degaussing coil 25"-29" |                |
| 8  | 4822 445 10286 | LS box squeeeter 29"  | 21 | 4822 404 31018 | Bracket fix degaussing coil 33"     |                |
| 8  | 4822 445 10282 | LS box squeeeter      | 22 | 4822 157 70764 | Degaussing coil 25"                 |                |
| 9  | 4822 432 92937 | Door for RC71XX       |    |                |                                     |                |
| 9  | 4822 432 92715 | Door left for RC6411  | 22 | 4822 157 70763 | Degaussing coil 28"                 |                |
|    |                |                       | 22 | 4822 157 70073 | Degaussing coil 29"                 |                |
| 9  | 4822 432 92716 | Door right for RC6411 | 22 | 4822 157 62861 | Degaussing coil 33"                 |                |
| 10 | 4822 218 21108 | Remote control RC7111 | 23 | 4822 157 62693 | Clamp 33"                           |                |
| 10 | 4822 218 21225 | Remote control RC7141 |    |                |                                     |                |
| 10 | 4822 218 21021 | Remote control RC6411 |    |                |                                     |                |
| 11 | 4822 432 92691 | Bottom plate          |    | 4822 462 40554 | Foot                                |                |
|    |                |                       |    | 4822 403 70661 | Bracket for squeeeter hinge         |                |
| 11 | 4822 432 11148 | Bottom plate 29"      |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem                    |                |
| 11 | 4822 432 10917 | Bottom plate 33"      |    | 4822 459 11154 | Philips emblem 25"-28"              |                |
| 12 | 4822 417 50258 | Locking mechanism     |    | 4822 459 11161 | Philips emblem 33"                  |                |
| 13 | 4822 454 12733 | Ornamental plate 29"  |    |                |                                     |                |
| 13 | 4822 454 12836 | Ornamental plate      |    | 4822 404 31167 | Bracket for mains cord              |                |
|    |                |                       |    | 4822 320 20162 | EHT cable                           |                |
| 14 | 4822 430 50791 | Cabinet 25"           |    | 4822 432 92926 | Protection plate                    |                |
| 14 | 4822 430 50789 | Cabinet 28"           |    | 4822 466 93027 | Protection plate 33"                |                |
| 14 | 4822 430 50805 | Cabinet 29"           |    | 4822 462 10509 | Stand for squeeeters                |                |
| 14 | 4822 430 50802 | Cabinet 33"           |    |                |                                     |                |
| 15 | 4822 432 92922 | Door                  |    | 4822 131 20501 | Picture tube A59EAK252X43           |                |
|    |                |                       |    | 4822 131 20567 | Picture tube A66EAK252X44           |                |
|    |                |                       |    | 4822 131 20433 | Picture tube M68JUA125X01           |                |
| 15 | 4822 432 92826 | Door 29"              |    | 4822 131 20453 | Picture tube A80EBK221X33           |                |
| 15 | 4822 432 92923 | Door 33"              |    |                |                                     |                |






# STYLING 27



- |    |                |                              |    |                |                            |
|----|----------------|------------------------------|----|----------------|----------------------------|
| 1  | 4822 462 71765 | Grill for subwoofer          | 26 | 4822 432 10955 | Cabinet                    |
| 2  | 4822 432 92937 | Door                         | 27 | 4822 157 63504 | Degaussing coil            |
| 3  | 4822 438 40224 | Backcover                    | 28 | 4822 466 93002 | Led block                  |
| 4  | 4822 218 21125 | Remote control RC7117        | 29 | 4822 276 12998 | Mains switch               |
| 5  | 4822 462 41813 | Cap for hing                 |    |                |                            |
| 6  | 4822 445 10282 | LS box squeeter              |    | 4822 462 40554 | Foot                       |
| 7  | 4822 492 52247 | Spring for hinge             |    | 4822 432 93027 | Protection plate           |
| 8  | 4822 535 93227 | Pin for hing                 |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem           |
| 9  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer             |    | 4822 459 11161 | Philips emblem             |
| 10 | 4822 432 92693 | Door in backcover            |    | 4822 401 10719 | Bracket for mains cord     |
| 11 | 4822 404 31201 | Bracket                      |    | 4822 404 31205 | Bracket fix deg. coils     |
| 12 | 4822 218 21075 | Keyboard                     |    | 4822 404 30958 | Bracket fix deg. coils     |
| 13 | 4822 267 41004 | Headph./cinch/SVHS connector |    | 4822 492 70976 | Clamp between deg. coils   |
| 14 | 4822 404 31203 | Bracket for control          |    | 4822 404 31198 | Spacer for PIP panel       |
| 15 | 4822 417 10839 | Hinge right                  |    | 4822 462 10509 | Stand for squeeter box     |
| 16 | 4822 432 92798 | Door                         |    | 4822 255 70265 | Block fix picture tube     |
| 17 | 4822 454 12811 | Ornamental plate             |    | 4822 131 20563 | Picture tube W86EDL013X120 |
| 18 | 4822 450 61778 | Window                       |    |                |                            |
| 19 | 4822 417 10844 | Hinge left                   |    |                |                            |
| 20 | 4822 410 61284 | Mains knob                   |    |                |                            |
| 21 | 4822 492 32656 | Spring                       |    |                |                            |
| 22 | 4822 256 91877 | Holder for control           |    |                |                            |
| 23 | 4822 451 70239 | Mask                         |    |                |                            |
| 24 | 4822 466 93033 | Block fix rearcover          |    |                |                            |
| 25 | 4822 535 93256 | Spindle                      |    |                |                            |


CL 38633065/014  
320983

# STYLING 28




- |    |                |                       |    |                |                          |
|----|----------------|-----------------------|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 403 70758 | Bracket for mirror    | 26 | 4822 380 30314 | Mirror                   |
| 2  | 4822 466 93187 | Screen                | 27 | 4822 432 11026 | Cabinet (top part)       |
| 3  | 4822 403 70754 | Bracket for screen    | 28 | 4822 432 11028 | Cabinet (middle part)    |
| 4  | 4822 451 70247 | Mask                  | 29 | 4822 466 92844 | Dust plate               |
| 5  | 4822 522 31741 | Damper                | 30 | 4822 458 40523 | Grill on rear side       |
| 6  | 4822 417 11178 | Hinge                 | 31 | 4822 438 40249 | Cover rear               |
| 7  | 4822 417 50258 | Locking mechanism     | 32 | 4822 432 11015 | Wing                     |
| 8  | 4822 492 71208 | Spring                | 33 | 4822 432 11017 | Cabinet (bottom part)    |
| 9  | 4822 432 93003 | RC door               | 34 | 4822 432 11022 | Plate for wheel          |
| 10 | 4822 458 50458 | Grill for mask        | 35 | 4822 528 90861 | Wheel                    |
| 11 | 4822 240 30651 | Squeeter              | 36 | 4822 403 70744 | Bracket left             |
| 12 | 4822 240 30649 | Tweeter               | 37 | 4822 403 70748 | Bracket                  |
| 13 | 4822 432 92937 | Door                  | 38 | 4822 131 20512 | Picture tube assy blue   |
| 14 | 4822 218 21125 | Remote control RC7117 | 39 | 4822 403 70746 | Chassis bracket shor     |
| 15 | 4822 432 11016 | Front plate           | 40 | 4822 131 20511 | Picture tube assy green  |
| 16 | 4822 432 11019 | Control panel         | 41 | 4822 403 70749 | Bracket for prot. panel  |
| 17 | 4822 432 11018 | Plate                 | 42 | 4822 417 50279 | Lock for prot. panel     |
| 18 | 4822 458 50456 | Grill                 | 43 | 4822 403 70748 | Bracket                  |
| 19 | 4822 466 62283 | Stop for door         | 44 | 4822 403 70753 | Bracket                  |
| 20 | 4822 432 93005 | Screen door           | 45 | 4822 404 31082 | Bracket for conv. panel  |
| 21 | 4822 528 20758 | Coupling piece        | 46 | 4822 432 11017 | Cabinet (bottom part)    |
| 22 | 4822 403 70755 | Bracket for screen    | 47 | 4822 131 20509 | Picture tube assy red    |
| 23 | 4822 466 93185 | Block for motor       | 48 | 4822 403 70751 | Bracket for EHT splitter |
| 24 | 4822 361 30409 | Motor                 | 49 | 4822 212 30373 | EHT splitter             |
| 25 | 4822 417 50281 | Clip for motor        | 50 | 4822 432 92927 | Bottom cover             |
|    |                |                       | 51 | 4822 403 70745 | Bracket right            |
|    |                |                       |    | 4822 459 11161 | Philips emblem           |
|    |                |                       |    | 4822 459 11033 | Matchline emblem         |

STYLING 28 (continuation)




52	4822 325 50221	Grommet	66	4822 432 92999	Tray leak
53	4822 445 10329	Loudspeaker box	67	4822 535 93349	Spindle left
54	4822 403 70757	Bracket for SAT supply	68	4822 535 93348	Spindle right
55	4822 240 50329	Woofer	69	4822 403 70747	Chassis bracket long
56	4822 464 70585	Frame for SAT box	70	4822 492 62076	Spring
57	4822 218 21069	Antenna splitter	71	4822 404 31167	Bracket for mains cord
58	4822 256 91807	Holder for splitter	72	4822 492 70143	Spring
59	4822 492 70789	Spring	73	4822 492 70788	Spring
60	4822 267 20427	Euro/cinch connector	74	4822 403 70752	Bracket for conv. supply
61	4822 267 51058	Euro connector	75	4822 290 60812	Connector for LS
62	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector	76	4822 410 25036	Mute knob
63	4822 267 51112	D2B socket			
64	4822 432 92837	SSP cover for SAT sets			
64	4822 432 92767	SSP cover			
65	4822 432 92695	LSP cover			




77	4822 410 62266	Mains knob	85	4822 432 93004	Door for SAT sets
78	4822 492 52338	Spring	85	4822 432 93001	Door
79	4822 432 11023	Corner left	86	4822 466 62281	Protection plate
80	4822 276 12998	Mains switch	87	4822 290 40468	Clamp fix PCB
81	4822 432 92841	Led block SAT	88	4822 218 21075	Keyboard
81	4822 466 93002	Led block	89	4822 267 41004	headph./cinch/SVHS conn.
82	4822 417 10844	Hinge left	90	4822 466 93184	Hinge plate
82	4822 417 10839	Hinge right	91	4822 212 23281	IR receiver
83	4822 454 12868	Ornamental plate	92	4822 256 91991	Bracket
84	4822 432 11024	Corner right	93	4822 450 61973	Window

# STYLING 29




CL 380321/1/012  
130090



CL 380321/1/013  
100980


- |    |                |                       |     |                |                          |
|----|----------------|-----------------------|-----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 404 31075 | Bracket fix screen    | 36  | 4822 403 70744 | Bracket left             |
| 2  | 4822 466 30354 | Screen                | 36a | 4822 240 30651 | Squeezer                 |
| 3  | 4822 430 50742 | Cabinet (top part)    | 37  | 4822 403 70748 | Bracket                  |
| 4  | 4822 451 80904 | Mask                  | 38  | 4822 131 20512 | Picture tube assy blue   |
| 6  | 4822 492 63987 | Speednut fix mask     | 39  | 4822 403 70746 | Chassis bracket short    |
| 8  | 4822 380 30322 | Mirror                | 40  | 4822 131 20511 | Picture tube assy green  |
| 9  | 4822 404 31075 | Bracket for mirror    | 341 | 4822 403 70749 | Bracket for prot. panel  |
| 13 | 4822 432 92937 | Door                  | 42  | 4822 417 50279 | Lock for prot. panel     |
| 14 | 4822 218 21125 | Remote control RC7117 | 43  | 4822 403 70748 | Bracket                  |
| 15 | 4822 432 11016 | Front plate           | 44  | 4822 403 70753 | Bracket                  |
| 16 | 4822 432 11019 | Control panel         | 45  | 4822 404 31082 | Bracket for conv. panel  |
| 17 | 4822 432 11018 | Plate                 | 46  | 4822 432 11017 | Cabinet (bottom part)    |
| 18 | 4822 458 50456 | Grill                 | 47  | 4822 131 20509 | Picture tube assy red    |
| 29 | 4822 466 92844 | Dust plate            | 48  | 4822 403 70751 | Bracket for EHT splitter |
| 30 | 4822 458 40523 | Grill on rear side    | 49  | 4822 212 30373 | EHT splitter             |
| 31 | 4822 438 40249 | Cover rear            | 50  | 4822 432 92927 | Bottom cover             |
| 32 | 4822 432 11015 | Wing                  | 51  | 4822 403 70745 | Bracket right            |
| 33 | 4822 432 11017 | Cabinet (bottom part) |     | 4822 459 11161 | Philips emblem           |
| 34 | 4822 432 11022 | Plate for wheel       |     | 4822 459 11033 | Matchline emblem         |
| 35 | 4822 528 90861 | Wheel                 |     |                |                          |

STYLING 29



52	4822 325 50221	Grommet	67	4822 535 93349	Spindle left
53	4822 445 10329	Loudspeaker box	68	4822 535 93348	Spindle right
54	4822 403 70757	Bracket for SAT supply	69	4822 403 70747	Chassis bracket long
55	4822 240 50329	Woofer	70	4822 492 62076	Spring
56	4822 464 70585	Frame for SAT box	71	4822 404 31167	Bracket for mains cord
57	4822 218 21069	Antenna splitter	72	4822 492 70143	Spring
58	4822 256 91807	Holder for splitter	73	4822 492 70788	Spring
59	4822 492 70789	Spring	74	4822 403 70752	Bracket for conv. supply
60	4822 267 20427	Euro/cinch connector	75	4822 290 60812	Connector for LS
61	4822 267 51058	Euro connector	76	4822 410 25036	Mute knob
62	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector			
63	4822 267 51112	D2B socket			
64	4822 432 92767	SSP cover			
65	4822 432 92695	LSP cover			
66	4822 432 92999	Tray leak			




FL1 PTV  
CL 25082/09/13A  
250892



FL1 PTV  
CL 25082/09/13A  
250892




77	4822 410 62266	Mains knob	86	4822 466 62281	Protection plate
78	4822 492 52338	Spring	87	4822 290 40468	Clamp fix PCB
79	4822 432 11023	Corner left	88	4822 218 21075	Keyboard
80	4822 276 12998	Mains switch	89	4822 267 41004	headph./cinch/SVHS conn.
81	4822 466 93002	Led block	90	4822 466 93184	Hinge plate
82	4822 417 10844	Hinge left	91	4822 212 23281	IR receiver
83	4822 417 10839	Hinge right	92	4822 256 91991	Bracket
84	4822 454 12868	Ornamental plate	93	4822 450 61973	Window
85	4822 432 11024	Corner right			
	4822 432 93001	Door			

## STYLING 30




- |    |                |                           |                |                |                             |
|----|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer          | 15             | 4822 432 93154 | Door                        |
| 2  | 4822 432 92693 | Door in backcover         | 16             | 4822 432 92741 | Cover                       |
| 3  | 482 462 71765  | Grill for subwoofer       | 17             | 4822 410 61284 | Mains knob                  |
| 4  | 4822 438 20245 | Rearcover 25"             | 18             | 4822 492 52297 | Spring                      |
| 4  | 4822 438 30261 | Rearcover 28"             | 19             | 4822 535 92924 | Spindle                     |
| 5  | not present    |                           |                |                |                             |
| 6  | not present    |                           | 20             | 4822 505 10903 | Nut                         |
| 7  | not present    |                           | 21             | 4822 404 30869 | Bracket fix degaussing coil |
| 8  | 4822 445 10372 | LS box squeezer left 25"  | 22             | 4822 157 70764 | Degaussing coil 25"         |
| 8  | 4822 445 10373 | LS box squeezer right 25" | 22             | 4822 157 70763 | Degaussing coil 28"         |
| 8  | 4822 445 10374 | LS box squeezer left 28"  | 23             | 4822 404 30709 | Clamp                       |
|    |                |                           |                |                |                             |
| 8  | 4822 445 10375 | LS box squeezer right 28" | 4822 432 92926 |                | Protection plate            |
| 9  | 4822 432 93139 | Door for RC71XX           | 4822 459 11033 |                | Matchline emblem            |
| 10 | 4822 218 21125 | Remote control RC7117     | 4822 459 11154 |                | Philips emblem              |
| 10 | 4822 218 21195 | Remote control RC7132     | 4822 432 30436 |                | Text plate for RC7132       |
| 10 | 4822 218 21228 | Remote control RC7136     | 4822 454 12923 |                | Text plate for RC7136       |
|    |                |                           |                |                |                             |
| 11 | 4822 432 92691 | Bottom plate              | 4822 459 61209 |                | Text plate for RC7116       |
| 12 | 4822 417 50258 | Locking mechanism         | 4822 131 20501 |                | Picture tube A59EAK252X43   |
| 13 | 4822 460 11003 | Ornamental plate          | 4822 131 20567 |                | Picture tube A66EAK252X44   |
| 14 | 4822 430 50916 | Cabinet 25"               |                |                |                             |
| 14 | 4822 430 50915 | Cabinet 28"               |                |                |                             |

## STYLING 31




- |    |                |                         |    |                |                               |
|----|----------------|-------------------------|----|----------------|-------------------------------|
| 1  | 4822 438 40226 | Backcover               | 14 | 4822 417 10844 | Hinge left                    |
| 2  | 4822 445 10265 | LS box subwoofer        | 15 | 4822 432 10964 | Strip                         |
| 2  | 4822 445 10283 | LS box subwoofer FL1.17 | 16 | 4822 432 10963 | Ornamental foil               |
| 3  | 4822 432 92693 | Door in backcover       | 17 | 4822 535 92924 | Spindle                       |
| 4  | 4822 432 93139 | Door                    | 18 | 4822 505 10903 | Nut                           |
| 5  | 4822 218 21227 | Remote control RC7135   | 19 | 4822 404 30869 | Bracket fix degaussing coil   |
| 5  | 4822 218 21228 | Remote control RC7136   | 20 | 4822 157 70763 | Degaussing coil               |
| 5  | 4822 218 21229 | Remote control RC7137   | 21 | 4822 404 30709 | Clamp                         |
| 5  | 4822 218 21231 | Remote control RC7138   | 22 | 4822 458 50415 | Grill                         |
| 6  | 4822 430 50832 | Cabinet                 | 23 | 4822 451 70241 | Mask                          |
| 6  | 4822 430 50876 | Cabinet 70TA            |    | 4822 255 70268 | Holder for mains cord -/05/25 |
| 7  | 4822 240 70225 | Squeeter                |    | 4822 432 92926 | Protection plate              |
| 8  | 4822 432 92691 | Bottom plate            |    | 4822 459 11163 | Phillips emblem               |
| 9  | 4822 432 92898 | Door                    |    | 4822 454 12922 | Text plate for RC7135         |
| 9  | 4822 432 93167 | Door 28PT84XA           |    | 4822 454 12923 | Text plate for RC7136         |
| 9  | 4822 432 93168 | Door 70TA83XX           |    | 4822 454 12924 | Text plate for RC7137         |
| 10 | 4822 417 10839 | Hinge right             |    | 4822 454 12925 | Text plate for RC7138         |
| 11 | 4822 432 92897 | Cover                   |    | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11     |
| 12 | 4822 410 61852 | Mains knob              |    | 4822 131 20567 | Picture tube A66EAK252X44     |
| 13 | 4822 492 32656 | Spring                  |    |                |                               |

## STYLING 32




CL 36532062/012  
020683




- |    |                |                                    |    |                |                                      |
|----|----------------|------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 1  | 4822 458 30657 | Grill right 25PT560A               | 16 | 4822 276 12597 | Mains switch                         |
| 1  | 4822 458 50491 | Grill right 28PT560A               |    | 4822 053 21915 | Res. 9M1 (on mains switch)           |
| 2  | 4822 438 30265 | Rear cover 25"                     | 17 | 4822 404 31317 | Bracket fixing mains filter module   |
| 2  | 4822 438 30264 | Rear cover 28"                     | 18 | 4822 432 11106 | Bottom plate                         |
| 3  | 4822 430 50926 | Cabinet 25PT560A                   | 19 | 4822 404 31318 | Bracket fixing controls module       |
| 3  | 4822 430 50931 | Cabinet 28PT560A                   | 20 | 4822 403 70926 | Bracket fixing sep. mains module     |
| 4  | 4822 410 62872 | Control knob assy 3-fold (plastic) |    | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip (1x)            |
| 5  | 4822 432 93171 | Door                               |    | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                  |
| 6  | 4822 410 62865 | Mains knob                         |    | 4822 157 63752 | Degaussing coil 28"                  |
| 7  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |    | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK252X11            |
| 8  | not used       |                                    |    | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11            |
| 9  | 4822 276 13079 | Locking mechanism                  |    | 4822 276 30422 | Control switch assy 3-fold (electr.) |
| 10 | 4822 535 92924 | Picture tube spindle               |    | 4822 218 21181 | Remote control RC7502                |
| 11 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                   |    | 4822 403 70972 | Bracket light guide                  |
| 12 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket (4x)       |    | 4822 256 91766 | LED holder                           |
| 13 | 4822 320 20172 | EHT cable                          |    | 4822 502 13712 | Screw 12x3                           |
| 14 | 4822 458 30656 | Grill left 25PT560A                |    |                |                                      |
| 14 | 4822 458 50489 | Grill left 28PT560A                |    |                |                                      |
| 15 | 4822 240 90183 | Acoustic horn (incl. loudspeaker)  |    |                |                                      |
|    | 4822 240 30639 | Tweeter (right / left)             |    |                |                                      |

CL 36532062/016  
020683

## STYLING 33



CL 36532005/018  
020693






- |       |                 |                              |       |                |                                      |
|-------|-----------------|------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|
| 1a/c  | 4822 458 50467  | Grill right 25"              | 14b/d | 4822 458 50471 | Grill left 28"                       |
| 1b/d  | 4822 458 50469  | Grill right 28"              | 15    | 4822 240 90183 | Acoustic horn (incl. loudspeaker)    |
| 2a/c  | 4822 438 30248  | Rear cover 25"               | 15c/d | 4822 240 70252 | Acoustic horn (incl. loudspeaker)    |
| 2b/d  | 4822 438 40225  | Rear cover 28"               |       | 4822 240 30639 | Tweeter (right/left)                 |
| 3a    | 4822 430 50927  | Cabinet 25"                  | 16    | 4822 410 62872 | Control knob assy 3-fold (plastic)   |
| 3b    | 4822 430 50928  | Cabinet 28"                  | 17    | 4822 276 62597 | Control switch assy 3-fold (electr.) |
| 3c    | 4822 430 50881  | Cabinet 25"                  | 18    | 4822 404 31318 | Bracket fixing controls module       |
| 3d4   | 822 430 50882   | Cabinet 28"                  |       | 4822 276 12597 | Mains switch                         |
| 4     | 4822 492 32656  | Spring behind mains knob     |       | 4822 053 21915 | Res. 9M1 (on mains switch)           |
| 5a/b  | 4822 410 62684  | Mains knob                   | 19    | 4822 404 31181 | Bracket fixing mains filter module   |
| 5c/d  | 4822 410 62598  | Mains knob                   |       | 4822 432 11106 | Bottom plate                         |
| 6a/b  | 4822 432 93173  | Cover                        | 20    | 4822 462 30543 | PCB guide right                      |
| 6c/d  | 4822 432 93084  | Cover                        | 21    | 4822 462 30544 | PCB guide left                       |
| 7a/b  | 4822 432 93169  | Door                         |       | 4822 403 70926 | Bracket fixing sep. mains module     |
| 7c/d4 | 822 432 93083   | Door                         |       | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip (1x)            |
| 8     | 4822 417 50252  | Locking mechanism            |       | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                  |
| 9a/b  | 4822 454 12911  | Indication strip             |       | 4822 157 63752 | Degaussing coil 28"                  |
| 9c/d  | 4822 460 110011 | Indication strip             |       | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK252X11            |
| c/d   | 4822 432 11083  | Control panel                |       | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK252X11            |
| c/d   | 4822 432 11117  | Control panel                |       | 4822 218 21204 | Remote control RC6523                |
| 10    | 4822 535 12865  | Picture tube spindle         | a/b   | 4822 218 21161 | Remote control RC7502                |
| 11    | 4822 505 10903  | Picture tube nut             | c/d   | 4822 403 70972 | Bracket light guide                  |
| 12    | 4822 404 30869  | Degaussing coil bracket (4x) |       | 4822 256 91766 | LED holder                           |
| 13    | 4822 320 20172  | EHT cable                    |       | 4822 502 13712 | Screw 12x3                           |
| 14a/c | 4822 458 50468  | Grill left 25"               |       |                |                                      |

CL 36532005/017  
090693



a: 63TA5610  
b: 70TA561  
c: 25PT550A  
d: 28PT550A/ 28PT552A

## STYLING 34

CL 36532126/017  
060993

1	4822 432 11119	Rear cover top part 28PW630A/632A	17	4822 320 20172	EHT cable
1	4822 432 11118	Rear cover top part 70WA6210/70WB6190	18	4822 458 50487	Grill left 28" 16/9
2	4822 458 50488	Grill right 28" 16/9	19	4822 240 20324	Tweeter (right / left)
3	4822 445 10377	Subwoofer box 28" 16/9 (incl. speaker)	20	4822 240 70264	Midrange speaker (right / left)
4	4822 430 50932	Cabinet 28PW630A/632	21	4822 276 12597	Mains switch
			4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)	
4	4822 430 50929	Cabinet 70WA6210/70WB6190	22	4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module
5	4822 438 40267	Rear cover 28" 16/9	23	4822 404 31319	Bracket fixing SCAVEM FILTERmodule
6	4822 404 31332	Bracket for rear connection module	24	4822 432 11106	Bottom plate
7	4822 410 62872	Control knob assy 3-fold (plastic)	4822 403 70584	Bracket SCAVEM AMPLIFIER (on pix tube)	
8	4822 404 31323	Bracket fixing controls module			
9	4822 432 93174	Door 28PW630A/632A	4822 157 70828	Degaussing coil 28" 16/9	
9	4822 432 93172	Door 70WA6210/70WB6190	4822 131 20584	Picture tube W67EWR001X13	
10	4822 410 62868	Mains knob 28PW630A/632A	4822 276 30422	Control switch assy 3-fold (electr.)	
10	4822 410 62866	Mains knob 70WA6210/70WB6190	4822 218 21205	Remote control RC7118	
11	4822 492 32656	Spring behind mains knob	4822 466 93267	Battery cover RC7118	
12	not used		4822 432 93139	Door RC7118	
13	4822 276 13079	Locking mechanism	4822 403 70972	Bracket light guide	
14	4822 505 09904	Picture tube spindle	4822 256 91766	LED holder	
15	4822 505 10903	Picture tube nut	4822 502 13712	Screw 12x3	
16	4822 404 31324	Degaussing coil bracket (4x)			


## STYLING 35

CL 36532005/018  
020693

1	4822 458 40572	Grill right 52TA5210	15	4822 240 90183	Acoustic horn (incl. loudspeaker)
1	4822 458 40575	Grill right 52TB5190	16	4822 410 62734	Control knob assy 5-fold (plastic)
2	4822 438 40232	Rear cover 21"	17	4822 410 62597	Control switch assy 5-fold (electr.)
3	4822 430 30257	Cabinet 52TA5210	18	4822 276 12597	Mains switch
3	4822 430 30258	Cabinet 52TB5190	4822 053 21915	Res. 9M1 (on mains switch)	
4	4822 492 32656	Spring behind mains knob	4822 432 93082	Safety cover over mains switch	
5	4822 410 62598	Mains knob 52TA5210	19	4822 404 31181	Bracket fixing mains filter module
5	4822 410 62738	Mains knob 52TB5190	4822 403 70926	Bracket fixing sep. mains module	
6	4822 432 93084	Front cover right 52TA5210	4822 404 30709	Degaussing coil clip (1x)	
6	4822 432 93136	Front cover right 52TB5190	4822 157 62613	Degaussing coil 21"	
7	4822 432 93188	Door 52TA5210	4822 131 20483	Picture tube A51EAL55X73	
7	4822 432 93189	Door 52TB5190	4822 218 21079	Remote control RC6512	
8	4822 417 50252	Locking mechanism	4822 432 92761	Battery cover RC6512	
9	4822 460 11001	Indication strip	4822 432 92762	Top cover RC6512	
10	4822 502 12865	Picture tube spindle	4822 462 30543	PCB guide right	
11	4822 505 10903	Picture tube nut	4822 462 30544	PCB guide left	
12	4822 404 30945	Degaussing coil bracket (4x)	4822 502 13712	Screw 12x3	
13	not applicable		4822 256 91766	LED holder	
14	4822 458 40573	Grill left 52TA5210			
14	4822 458 40574	Grill left 52TB5190			




## STYLING 36



- |    |                |                                    |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | 4822 454 12749 | Indication strip                   |
| 2  | 4822 432 11129 | Control panel                      |
| 3  | 4822 458 50494 | Grill right 25"                    |
| 4  | 4822 410 61347 | Control knob assy 5-fold (plastic) |
| 5  | 4822 430 50942 | Cabinet 25"                        |
| 6  | 4822 438 40216 | Rear cover 25"                     |
| 7  | 4822 502 13712 | Screw 12x3 (7x)                    |
| 8  | not applicable |                                    |
| 9  | not applicable |                                    |
| 12 | 4822 417 50252 | Locking mechanism                  |
| 13 | 4822 432 93197 | Door                               |
| 14 | 4822 410 62963 | Mains knob                         |
| 15 | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |
| 16 | 4822 458 50493 | Grill left 25"                     |
| 17 | 4822 240 20302 | Loudspeaker 2"x6"                  |
| 17 | 4822 240 70239 | Squeeter 3"                        |
| 18 | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket (4x)       |
| 19 | 4822 404 30709 | Degaussing coil clip (1x)          |
| 20 | 4822 502 12865 | Picture tube spindle               |
| 21 | 4822 505 10903 | Picture tube nut                   |
| 22 | not applicable |                                    |
| 23 | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                |
| 24 | 4822 131 20546 | Picture tube A59EAK71X01           |
| 25 | 4822 532 61148 | Bushing for stand                  |
|    | 4822 276 12916 | Mains switch                       |
|    | 4822 432 92152 | Mains switch cover                 |
|    | 4822 218 21079 | Remote control RC6512              |

CL 36532126/020  
07/09/93


## STYLING 37




- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10376 | Loudspeaker box          |
| 2  | 4822 240 30682 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 240 70263 | Tweeter                  |
| 4  | 4822 492 71404 | Spring                   |
| 5  | 4822 438 20251 | Rear cover               |
| 6  | 4822 361 21661 | Motor                    |
| 7  | 4822 458 30655 | Speaker grill            |
| 8  | 4822 404 31316 | Grill bracket            |
| 9  | 4822 381 11438 | Lens RC-receiver         |
| 10 | 4822 430 30247 | Cabinet                  |
| 11 | 4822 450 62143 | Glassplate               |
| 12 | 4822 410 62863 | Mainsknob                |
| 13 | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 14 | 4822 404 31315 | Hook                     |
| 15 | 4822 404 31238 | Bracket degaus. coil     |
| 16 | 4822 532 52543 | CRT insert               |
| 17 | 4822 502 30736 | Screw selftap            |
| 18 | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 19 | 4822 403 70941 | Chassis guide L+R        |
| 20 | 4822 381 11437 | Lens for LED             |
| 21 | 4822 459 40745 | Knob assy                |
|    | 4822 131 20324 | Picture tube A51EAM31X45 |
|    | 4822 267 20431 | Scart + 5 fold Phono     |

CL 36532126/011  
2/0/93


# STYLING 38



CL 36532126/014  
020993




CL 36532126/013  
020993




CL 36532126/011  
020993

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 303 30434 | Aerial                   |
| 2  | 4822 438 10387 | Rear cover               |
| 3  | 4822 240 30583 | Loudspeaker              |
| 4  | 4822 430 50934 | Cabinet 37TA1210         |
| 4  | 4822 430 50935 | Cabinet 37TB1190         |
| 5  | 4822 466 93169 | Plate                    |
| 6  | 4822 535 52483 | Washer                   |
| 7  | 4822 502 21245 | Screw                    |
| 8  | 4822 404 30753 | Bracket for deg. coil    |
| 9  | 4822 381 11451 | Lens for RC-receiver     |
| 10 | 4822 157 70585 | Degaussing coil          |
| 11 | 4822 381 11449 | Lens for LED             |
| 12 | 4822 410 62954 | Button assy 37TA1210     |
| 12 | 4822 410 62956 | Button assy 37TB1190     |
| 13 | 4822 410 62955 | Mainsknob                |
| 14 | 4822 492 32656 | Spring                   |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45 |


# STYLING 39



CL 36532126/014  
020993




CL 36532126/015  
030663




CL 36532126/012  
020993

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 438 10441 | Rear cover               |
| 2  | 4822 458 30659 | Grill                    |
| 3  | 4822 240 30583 | Loudspeaker              |
| 4  | 4822 492 71439 | Spring                   |
| 5  | 4822 303 50077 | Aerial                   |
| 5  | 4822 303 30451 | Aerial for /05           |
| 6  | 4822 432 93186 | HT cover plate           |
| 7  | 4822 430 10468 | Cabinet                  |
| 8  | 4822 502 30739 | Screw                    |
| 9  | 4822 404 31325 | Bracket for deg. coil    |
| 10 | 4822 381 11453 | Lens for RC-receiver     |
| 11 | 4822 157 70585 | Degaussing coil          |
| 12 | 4822 381 11452 | Lens for LED             |
| 13 | 4822 410 62958 | Knob assy                |
| 14 | 4822 410 62957 | Mainsknob                |
| 15 | 4822 492 32656 | Spring                   |
|    | 4822 131 20316 | Picture tube A34EAC01X45 |


## STYLING 40



CL 26532210/015  
071292




CL 26532053/022  
290992




- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10382 | Loudspeaker box          |
| 1  | 4822 445 10383 | Loudspeaker box /13W     |
| 2  | 4822 240 50328 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 438 20254 | Rear cover               |
| 3  | 4822 438 20252 | Rear cover /13W          |
| 4  | 4822 430 30255 | Cabinet                  |
| 4  | 4822 430 30248 | Cabinet /13W             |
| 5  | 4822 462 30566 | Holder for damper        |
| 6  | 4822 522 31741 | Damper                   |
| 7  | 4822 278 10088 | Door lock                |
| 8  | 4822 432 93185 | Door                     |
| 8  | 4822 432 93176 | Door /13W                |
| 9  | 4822 410 62199 | Main knob                |
| 10 | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 11 | 4822 492 71148 | Door spring              |
| 12 | 4822 404 31238 | Bracket for deg. coil    |
| 13 | 4822 502 12865 | Spindle                  |
| 14 | 4822 505 10903 | Nut                      |
| 15 | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 16 | 4822 462 30557 | Chassis guide            |
| 17 | 4822 381 11362 | Lens for LED             |
| 18 | 4822 413 41777 | Knob assy                |
|    | 4822 131 20588 | Picture tube A51EAM50X45 |


## STYLING 41



CL 26532210/015  
071292






CL 26532100/016  
071292






- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 445 10349 | Loudspeaker box          |
| 2  | 4822 240 50328 | Loudspeaker              |
| 3  | 4822 438 10388 | Rear cover               |
| 4  | 4822 430 40221 | Cabinet                  |
| 5  | 4822 278 10088 | Door lock                |
| 6  | 4822 432 93063 | Door                     |
| 7  | 4822 381 11401 | Lens for LED             |
| 8  | 4822 410 62569 | Main knob                |
| 9  | 4822 492 32656 | Spring                   |
| 10 | 4822 404 31238 | Bracket for deg. coil    |
| 11 | 4822 502 12865 | Spindle                  |
| 12 | 4822 505 10903 | Nut                      |
| 13 | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 14 | 4822 462 30557 | Chassis guide            |
| 15 | 4822 462 30567 | Lens for LED             |
| 16 | 4822 413 41775 | Knob assy                |
|    | 4822 131 20324 | Picture tube A51EAM31X45 |
|    | 4822 131 20588 | Picture tube A51EAM50X45 |

STYLING 42




- |                   |                                      |                   |  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1 4822 438 10444  | Rear cover AV 14" Phoenix LFL        | 14 4822 502 21245 | Picture tube fixation screw            |
| 1 4822 438 10445  | Rear cover NAV 14" Phoenix LFL       | 15 4822 404 31025 | Bracket degaussing coil                |
| 2 4822 303 30349  | Rod aerial assy                      | 16 4822 535 20076 | Wedge                                  |
| 3 4822 458 30661  | Grill right 14" Phoenix LFL          | 17 4822 157 70706 | Degaussing coil 140 - 276V             |
| 4 4822 240 20325  | Speaker 14" mono 2" x 6"             | 18 4822 150 10318 | Deflection yoke HIT 244827             |
| 5 4822 218 20884  | Aerial balun adapter 300-75 ohm      | 19 4822 532 70266 | Multipole unit(for- /50)               |
| 6 4822 445 10389  | Speakerbox 14" Phoenix LFL           | 19 3139 128 72170 | Multipole unit(for- /67)               |
| 7 4822 458 10439  | Gasket 14" Phoenix LFL               | 20 4822 466 93336 | LED/RC holder                          |
| 8 4822 381 11465  | Lens 14" Phoenix LFL                 | 21 4822 410 63034 | Control knobs 14" Phoenix LFL          |
| 9 4822 432 93213  | Door 14" Phoenix LFL                 | 22 4822 410 63035 | Mains switch knob 14" Phoenix LFL      |
| 9 4822 432 93212  | Door 14" NTSC PB Phoenix LFL         | 23 4822 466 93051 | Mains cord block                       |
| 10 4822 454 12929 | Identification strip 14" Phoenix LFL | 24 4822 404 31345 | Safety bracket 14" Phoenix LFL         |
| 11 4822 430 10474 | Cabinet 14" Phoenix LFL              | 25 4822 462 30586 | PWB guide 14" Phoenix LFL              |
| 12 4822 458 30662 | Grill left 14" Phoenix LFL           | 4822 530 51248    | Rubber O-ring for door 14" Phoenix LFL |
| 13                |                                      | 4822 278 10088    | Locking mechanism of door              |
|                   |                                      | 4822 131 20278    | Picture tube A34JRH61X(Y)              |
|                   |                                      | 9322 020 02682    | Picture tube A34JAE10X (for-/67)       |
|                   |                                      | 4822 218 21183    | Remote control RC7805                  |

STYLING 43




- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 4822 438 20257  | Rear cover              |
| 2 4822 432 93216  | Front cover             |
| 3 4822 430 30265  | Cabinet for 20PT....    |
| 3 4822 430 30267  | Cabinet for 51TA....    |
| 4 4822 532 52543  | CRT insert              |
| 5 4822 502 30736  | CRT screw               |
| 6 4822 404 31346  | Bracket for degaussing  |
| 7 4822 157 52155  | Degaussing coil         |
| 8 4822 381 11466  | Lens for LED            |
| 9 4822 410 63052  | Mains switch knob       |
| 10 4822 492 32656 | Mains switch spring     |
| 11 4822 240 20294 | Loudspeaker P205F03M-00 |
| 12 4822 462 30557 | Chassis guide (right)   |
| 13 4822 410 63049 | Push button frame       |
| 4822 403 70874    | TXT bracket             |
| 4822 131 20353    | Picture tube A51-441X   |
| 4822 131 21248    | Remote control RC8201   |



## STYLING 44



CL 36532157/014  
291193




CL 36532157/015  
291193





CL 36532157/016  
291193

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 4822 438 20258 | Rear cover               |
| 2  | 4822 432 93217 | Front cover              |
| 3  | 4822 430 30266 | Cabinet                  |
| 4  | 4822 502 30736 | CRT screw                |
| 5  | 4822 404 31238 | Bracket for degaussing   |
| 7  | 4822 157 52155 | Degaussing coil          |
| 8  | 4822 381 11424 | Lens for LED             |
| 9  | 4822 410 63051 | Mains switch knob        |
| 10 | 4822 492 32656 | Mains switch spring      |
| 11 | 4822 240 20294 | Loudspeaker P205F03M-00  |
| 12 | 4822 410 62695 | Push button frame        |
|    | 4822 403 70874 | TXT bracket              |
|    | 4822 131 20588 | Picture tube A51EAM50X45 |
|    | 4822 218 21249 | Remote control RC7507    |

## STYLING 45



CL 26532053/018  
250692





CL 36532157/018  
291193

- |      |                |                                    |
|------|----------------|------------------------------------|
| 1    | 4822 454 12749 | Indication strip                   |
| 2a   | 4822 432 11128 | Control panel                      |
| 2b   | 4822 432 11143 | Control panel                      |
| 2c   | 4822 432 93088 | Control panel                      |
| 3    | 4822 458 40571 | Grill 21pt440A                     |
| 4a   | 4822 410 61347 | Control knob assy 5-fold (plastic) |
| 4b/c | 4822 464 70597 | Control knob assy 5-fold (plastic) |
| b/c  | 4822 450 61937 | Window for control knobs           |
| 5a   | 4822 430 30259 | Cabinet                            |
| 5b   | 4822 430 50943 | Cabinet                            |
| 5b   | 4822 430 40222 | Cabinet                            |
| 6    | 4822 438 40213 | Rear cover                         |
| 12   | 4822 417 50252 | Locking mechanism                  |
| 13a  | 4822 432 93191 | Door                               |
| 13b  | 4822 432 92905 | cover                              |
| 14a  | 4822 410 62962 | Mains knob                         |
| 14b  | 4822 410 63012 | Mains knob                         |
| 14c  | 4822 410 62601 | Mains knob                         |
| 15   | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob           |
| 17   | 4822 240 30688 | Loudspeaker left                   |
|      | 4822 240 30687 | Loudspeaker right                  |


- |     |                |                              |
|-----|----------------|------------------------------|
| 19  | 4822 404 30945 | Degaussing coil bracket (4x) |
| 20  | 4822 535 92924 | Picture tube spindle         |
| 21  | 4822 505 10903 | Picture tube nut             |
|     | 4822 276 12916 | Mains switch                 |
|     | 4822 432 92152 | Mains switch cover           |
| 23  | 4822 157 62613 | Degaussing coil 21"          |
|     | 4822 131 20483 | Picture tube A51EAI55X73     |
| a   | 4822 218 21244 | Remote control RC7502/01     |
| b/c | 4822 218 21181 | Remote control RC7502/00     |

- a: 21PT440a  
b: 52TA4310  
c: 52TB4290

# STYLING 46




CL 36532092/011  
020693





CL 36532137/011  
300993

- |     |                |                                     |
|-----|----------------|-------------------------------------|
| 1   | 4822 438 30248 | Rear cover 25"                      |
| 1   | 4822 438 40274 | Rear cover 28"                      |
| 2   | 4822 430 50945 | Cabinet 25"                         |
| 2   | 4822 430 50946 | Cabinet 28"                         |
| 3/4 | 4822 458 50498 | Loudspeaker assy left + grill       |
| 3/4 | 4822 458 50499 | Loudspeaker assy right + grill      |
| 5   | 4822 410 62734 | Control knob assy 5-FOLD (plastic)  |
|     | 4822 410 62597 | Control switch assy 5-FOLD (electr) |
| 6   | 4822 417 50252 | Locking mechanism                   |
| 7   | 4822 432 93159 | Door                                |
| 8   | 4822 460 10987 | Indication strip                    |
| 9   | 4822 404 30869 | Degaussing coil bracket (4x)        |
| 10  | 4822 535 92924 | Picture tube spindle                |
| 11  | 4822 505 10903 | Picture tube nut                    |
| 12  | 4822 157 63747 | Degaussing coil 25"                 |
| 12  | 4822 157 71011 | Degaussing coil 28"                 |
| 13  | 4822 410 62684 | Mains knob                          |
| 14  | 4822 492 32656 | Spring behind mains knob            |
| 15  | 4822 276 12597 | Mains switch                        |
| 16  | 4822 432 11106 | Bottom plate                        |
| 16  | 4822 403 70926 | Bracket fixing sep. mains module    |
|     | 4822 131 20559 | Picture tube A66EAK25X11            |
|     | 4822 131 20568 | Picture tube A59EAK25X11            |
|     | 4822 320 20172 | EHT cable assy                      |
| 19  | 4822 445 10387 | Woofertbox                          |
| 20  | 4822 458 50501 | Grill for woofertbox 28"            |
|     | 4822 458 50497 | Grill for woofertbox 25"            |
|     | 4822 218 21181 | Remote control RC7502               |


# STYLING 47



CL 26532133/36B  
260883



CL 26532133/36B  
021292



CL 36532137/011  
300993

- |    |                                 |                                |
|----|---------------------------------|--------------------------------|
| 1  | not available (part of cabinet) |                                |
| 2  | 4822 430 50863                  | Cabinet 28"                    |
| 2  | 4822 430 50925                  | Cabinet 32"                    |
| 3  | 4822 102 90037                  | EHT cable with bleeder         |
| 4  | 4822 410 62585                  | Knob                           |
| 5  | 4822 404 31334                  | Bracket fix control panel      |
| 5  | 4822 404 31335                  | Bracket fix control panel -/61 |
| 6  | 4822 411 50617                  | Knob vol/prog                  |
| 7  | 4822 458 50495                  | Grill                          |
| 8  | 4822 445 10355                  | LS box subwoofer               |
| 9  | 4822 438 40272                  | Rearcover 28"                  |
| 9  | 4822 438 40273                  | Rearcover 32"                  |
| 10 | 4822 404 31201                  | Bracket fix SCAVEM amplifier   |
| 11 | not present                     |                                |
| 12 | 4822 276 13395                  | Mains switch                   |
| 13 | not present                     |                                |
| 14 | 4822 240 30658                  | Tweeter                        |
| 15 | 4822 404 31288                  | Bracket for mains cord         |
| 15 | 4822 404 31336                  | Bracket for mains cord -/61    |
| 16 | 4822 403 70904                  | Bracket for LED panel          |
| 17 | 4822 532 12243                  | Insert VP17100 28"             |
| 17 | 4822 404 31294                  | Insert VP19100 32"             |
| 18 | 4822 500 10482                  | Screw fix picture tube 28"     |
| 18 | 4822 502 21359                  | Screw fix picture tube 32"     |
| 19 | 4822 403 70906                  | Bracket fix degaussing coil    |
| 20 | 4822 157 70968                  | Degaussing coil 28"            |
| 20 | 4822 157 70471                  | Degaussing coil 28" -/97       |
| 20 | 4822 157 70976                  | Degaussing coil 32"            |
| 21 | 4822 403 70907                  | Bracket for mains switch       |
| 22 | 4822 492 71342                  | Spring for mains switch        |
| 23 | 4822 403 70905                  | Lever for mains switch         |
| 24 | 4822 410 62586                  | Knob mains                     |
| 24 | 4822 410 62975                  | Knob mains -/61                |
| 25 | 4822 450 62166                  | Window                         |
| 26 | 4822 466 62337                  | Protection plate               |
| 27 | 4822 240 30659                  | Loudspeaker                    |
|    | 4822 466 62349                  | Philips emblem 28"             |
|    | 4822 459 11164                  | Philips emblem 32"             |
|    | 4822 459 11033                  | Matchline emblem               |
|    | 4822 462 40554                  | Foot                           |
|    | 4822 445 10288                  | Surr. sound speakers           |
|    | 4822 131 20461                  | Picture tube W67EWS001X42      |
|    | 4822 131 20553                  | Picture tube W76EWS001X42      |